


НАСТАВЛЕНИЕ
ПО
стрелковому делу
(НСД-38)



СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ
СИСТЕМЫ МАКСИМА

обр. 1910 г.

161609



РК 5

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

V

Wb


356
432

НАСТАВЛЕНИЕ
ПО
СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ
(НСД-38)



СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ
СИСТЕМЫ МАКСИМА ОБР. 1910 г.

161609.
8



ОГИЗ

ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОМСК


1942

91

2

THE ASIAN
W/...
...
...

...
...



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
Боевые свойства и назначение станкового пулемета	6

Часть первая

Устройство станкового пулемета, обращение с ним, уход и сбережение его

Глава I. Устройство пулемета	8
Описание частей пулемета	8
Ствол	8
Рама	8
Замок	12
Короб	18
Задвижки	20
Спусковая тяга	21
Затыльник	21
Возвратная пружина	22
Приемник	22
Кожух	23
Надульник	25
Прицельное приспособление	26
Станок	29
Щит	34
Оптический прицел образца 1932 г.	34
Панорама	36
Оптическая система панорамы	37
Прицельная часть	39
Соединительный механизм	40
Кронштейн	41
Патронная лента и коробка	41
Принадлежность к пулемету	44
Принадлежность к оптическому прицелу	45
Боевой патрон	46
Глава II. Работа частей и механизмов пулемета	48
Положение частей и механизмов до заряжания	48
Работа частей и механизмов при заряжании	49
Работа частей и механизмов при наводке пулемета в цель	53
Работа частей и механизмов при производстве стрельбы	55
Работа частей и механизмов пулемета при разряжании	59

Глава III. Нарушение нормальной работы пулемета	62
Общие меры предупреждения и устранения задержек при стрельбе	62
Глава IV. Правила сбережения станкового пулемета и обращение с ним	73
Сбережение пулемета и обращение с ним	73
Разборка пулемета	77
Сборка пулемета	86
Порядок разборки и сборки тормоза откидного прицела . . .	91
Осмотр пулемета	92
Порядок ежедневного осмотра пулемета наводчиком и командиром отделения	92
Осмотр пулемета в собранном виде	93
Осмотр оптического прицела	102
Осмотр пулемета в разобранном виде	103
Чистка и смазка пулемета	112
Осмотр принадлежности	114
Порядок чистки пулемета	115
Подготовка пулемета к стрельбе	118
Дегазация пулемета	120
Глава V. Проверка боя пулеметов и приведение их к нормальному бою	122
Общие указания	122
Проверка боя запасных стволов	128
Неисправности пулемета, нарушающие нормальный его бой .	129
Сострелка пулеметов во взводе	130
Выверка оптического прицела	131

Часть вторая

Приемы и правила стрельбы из станкового пулемета

Глава I. Приемы стрельбы из станкового пулемета	135
Общие указания	135
Выдвижение пулемета на огневую позицию	138
Установка пулемета на огневой позиции и расположение пулеметчиков	140
Положение для стрельбы	142
Заряжание пулемета	143
Прямая наводка пулемета в цель	143
Производство стрельбы	146
Изменение установок прицельных приспособлений при корректировании огня	148
Прекращение огня	149
Непрямая наводка	150
Непрямая наводка пулемета по открытому прицелу	150
Непрямая наводка пулемета по оптическому прицелу	151
Отметка наводки пулемета	152
Восстановление наводки по данным отметки	154

Определение наименьшего прицела пулеметом	155
Работа наводчика и его помощника при построении параллель- ного веера	156
Работа наводчика и помощника наводчика при ведении при- стрелки	158
Передвижение пулемета на новую огневую позицию	159
Приемы стрельбы с лыжной установки	160
Глава II. Правила ведения огня в бою из станкового пулемета	161
Общие указания	161
Огневые позиции	165
Наблюдение за полем боя	166
Выбор цели	167
Определение расстояний до цели в бою	167
Определение расстояний глазомером	167
Измерение расстояний непосредственным промером местности	170
Определение расстояний по угловым величинам местных пред- метов или целей	170
Выбор прицела, целика (угломера), точки наводки и установки прицельного кольца	171
Выбор вида огня	174
Выбор момента для открытия огня	175
Наблюдение за результатами огня, корректирование его и стрельба на поражение	175
Стрельба по неподвижным целям	176
Стрельба по целям, внезапно появляющимся, быстро скрываю- щимся идвигающимся	179
Стрельба по броневым целям	182
Стрельба по воздушным целям	183
Стрельба в промежутки и из-за фланга своих подразделений	186
Стрельба через свои войска	189
Стрельба по скрытым и маскированным целям	191
Стрельба в условиях ограниченной видимости	191
Стрельба в условиях действия ОВ	194
Стрельба в горах	194
Заблаговременная подготовка данных стрельбы	200
Питание патронами и расход их в бою	201
П р и л о ж е н и я:	
1. Угломер-квадрант обр. 1929 г.	202
2. Зенитный пулеметный прицел обр. 1929 г.	209
3. Зенитно-пулеметная тренога (установка) обр. 1928 г.	221
4. Универсальный станок обр. 1931 г. к пулемету Максима	223
5. Контрольный пулеметный уровень	238
6. Правила пользования прибором для снаряжения лент патро- нами	239
7. Таблица углов прицеливания и падения, коэффициенты по- ражаемого пространства и время полета пули	241
8. Таблица превышения средней траектории над линией при- целивания при стрельбе пулей обр. 1930 г.	242
9. Таблица превышения средней траектории над линией при- целивания при стрельбе пулей обр. 1908 г.	244

ВВЕДЕНИЕ

Боевые свойства и назначение станкового пулемета

1. Станковый пулемет (рис. 1) — мощное оружие, применяется для поражения открытых и находящихся за небольшими складками местности групповых живых целей и огневых средств противника на расстояниях до 1 000 м.

Станковые пулеметы в составе пулеметных подразделений применяются для стрельбы по тем же целям на расстояниях до 3 000 м. Для стрельбы по самолетам противника станковые пулеметы на специальных установках и с особыми прицельными приспособлениями применяются на расстояниях до 1 500 м.

Станковый пулемет, обслуживаемый в открытом бою отважными бойцами, недоступен для пехоты противника до тех пор, пока есть патроны и жив хотя бы один пулеметчик.

2. Стрельба из станкового пулемета ведется непрерывным автоматическим огнем или очередями автоматического огня по 10—30 выстрелов каждая.

3. Техническая скорострельность (темп стрельбы) станкового пулемета достигает 8—10 выстрелов в секунду, боевая же его скорострельность 250—300 выстрелов в минуту.

4. Стрельба из станкового пулемета ведется патронами с пулями обр. 1908 и 1930 гг.

Патроны снаряжаются в ленты по 250 патронов в каждой. Ленты укладываются в коробки.

5. Предельная дальность полета пули обр. 1908 г. — до 3 км, обр. 1930 г. — до 5 км.

6. Вес станкового пулемета — 66 кг (без охлаждающей жидкости); вес коробки с лентой, снаряженной патронами: с пулей обр. 1908 г. — 9,88 кг и с пулей обр. 1930 г. — 10,3 кг.




Рис. 1 Общий вид станкового пулемета на станине Соловья с оптическим прицелом

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УСТРОЙСТВО СТАНКОВОГО ПУЛЕМЕТА, ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ ЕГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

УСТРОЙСТВО ПУЛЕМЕТА

Описание частей пулемета

Ствол

7. Ствол (рис. 2) служит для направления полета пули при выстреле. Внутри он имеет патронник для помещения патрона и нарезной канал с четырьмя нарезами, выходящими вверх слева направо. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения при полете; промежутки между ними называются полями; расстояние по диаметру канала ствола между двумя противоположными полями называется калибром канала ствола; он равен 7,62 мм.

Концы ствола утолщены: передний — для увеличения площади обреза дула, на которую давят пороховые газы; задний — для большей прочности. На заднем конце ствола имеются: а) на квадратной части две цапфы для соединения ствола с рамой; б) бронзовая гайка для упора ствола в кожух; в) кольцевой желобок для помещения заднего сальника, устраняющего просачивание воды из кожуха; г) на обрезе ствола — два паза для хода загибов боевой личинки замка.

Рама

8. Рама с мотылем, шатуном, рукояткой, барабаном и цепочкой (рис. 3) служит для соединения всех подвижных частей пулемета. Она состоит из двух станин — правой и

левой (рис. 4). Каждая станина имеет: а) два отверстия: переднее — для надевания на цапфу ствола, заднее — для оси мотыля; б) выступы, которыми рама вставляется в направляющие вырезы короба; в) с внутренней стороны продольные ребра, образующие пазы, по которым движается горизонтальная площадка замка; ребра сзади заканчиваются выступами, в которые упирается конец мотыля при запертом замке. Кроме того, левая (более длинная) станина имеет на переднем конце вырез для пятки коленчатого рычага приемника, правая же станина с внутренней стороны имеет пластинчатую пружину, которая поддерживает боевую личинку в верхнем положении в момент отхода замка назад, пока рожки боевой личинки не легли на планки короба.

Мотыль (рис. 5) вместе с шатуном служит для передвижения замка вперед и назад и для запирания ствола замком при выстреле. Он соединен с рамой осью.

В левый конец оси мотыля ввинчен барабан с цепочкой; на правый конец оси надета и закреплена винтом рукоятка.




Рис. 2. Общий вид ствола:

1 — патронник; 2 — нарез; 3 — поля; 4 — переднее утолщение ствола; 5 — заднее утолщение ствола; 6 — цапфы; 7 — бронзовая гайка; 8 — кольцевой желобок для помещения заднего салыника; 9 — пазы для хода загибов боевой личинки




Рис. 3. Рама с мотылем, шатуном, рукояткой, барабаном и цепочкой:

1 — правая станина; 2 — левая станина; 3 — отверстие для издевания на цапфы ствола; 4 — отверстие для оси мотыля; 5 — выступы рамы; 6 — продольные ребра; 7 — выступы для упора концов мотыля; 8 — вырез для пяжки коленчатого рычага; 9 — пластинчатая пружина




Рис. 4. Станина рамы

В средней части мотыль имеет отверстие для прохода шомпола при протирании канала ствола со стороны патронника в собранном пулемете и отверстие для оси, соединяющей мотыль с шатуном.




Рис. 5. Мотыль:

1 — ось мотыля; 2 — отверстие для прохода шомпола; 3 — отверстие для оси;

Шатун (рис. 6) осью соединен с мотылем; он имеет: а) на переднем конце головку с тремя выступами для соединения с замком; б) на средней части круглую гайку для подгонки замка к стволу путем подкладки под гайку прокладочных колец и в) насечку, для удобства действия рукой; г) отверстие для оси, соединяющей шатун с мотылем; д) с боков два полукруглых отверстия для смазки.

Рукоятка (рис. 7) служит для вращения мотыля. Она имеет: а) шестигранное отверстие, которым надевается на ось мотыля; б) длинное плечо с изгибом, которым рукоятка скользит по ролику при отходе рамы назад; в) короткое плечо с изгибом, ограничивающее вращение мотыля и помогающее возвратной пружине посылать раму и ствол вперед; г) головку — для удобства действия рукояткой; д) круглое отверстие — для винта, закрепляющего рукоятку на оси мотыля.




Рис. 6. Шатун:

1 — ось шатуна; 2 — головка с тремя выступами для соединения с замком; 3 — гайка; 4 — насечка; 5 — отверстие для оси; 6 — прокладочное кольцо

Барабан с цепочкой (рис. 8) ввинчен в левый конец оси мотыля. Он служит для соединения рамы с возвратной пружиной и вращения оси мотыля силою возвратной пружины. Барабан имеет паз для цепочки при намотывании ее на барабан и ушки с отверстиями для оси, соединяющей барабан с цепочкой. Цепочка на переднем конце имеет шпильку для соединения с крючком возвратной пружины.




Рис. 7. Рукоятка:

1 — шестигранное отверстие; 2 — длинное плечо; 3 — короткое плечо; 4 — головка; 5 — круглое отверстие для винта; 6 — винт для крепления рукоятки




Рис. 8. Барабан с цепочкой:

1 — винт барабана; 2 — паз для цепочки; 3 — ушки с отверстиями для оси; 4 — шпилька для соединения с крючком возвратной пружины

Замки

9. Замок (рис. 9) служит для извлечения патрона из приемника, подачи его в патронник, запирания канала ствола при выстреле, воспламенения капсюля, извлечения гильзы из патронника, подачи ее в выводную трубку и выталкивания гильзы из выводной трубки наружу.



Замок состоит из остова боевой личинки с верхней и нижней защелками, замочных рычагов,

подъемных рычагов, верхнего предохранительного спуска, ударника, лодыжки, нижнего спуска и боевой пружины.

Остов (рис. 10) служит для соединения всех частей замка. Он состоит из верхней горизонтальной площадки, передней стенки с вкладышем и двух щек.

Рис. 9. Замок:

- 1 — остов;
- 2 — верхняя горизонтальная площадка;
- 3 — передняя стенка;
- 4 — щеки;
- 5 — отверстие для смазки замка;
- 6 — выступ;
- 7 — отверстие для выхода бойка ударника;
- 8 — паз для нижн. защелки;
- 9 — гребень;
- 10 — витые вырезы;
- 11 — верхняя защелка;
- 12 — зуб верхней защелки;
- 13 — горбатая пружина;
- 14 — нижняя защелка;
- 15 — лодыжка;
- 16 — ударник;
- 17 — верхний предохранительный спуск;
- 18 — нижний спуск;
- 19 — боевая пружина;
- 20 — замочные рычаги;
- 21 — подъемные рычаги;
- 22 — боевая личинка;
- 23 — вкладыш.



Верхняя горизонтальная площадка имеет отверстие для смазки внутренних частей замка; края площадки служат направляющими ребрами при движении замка по пазам рамы.

Передняя стенка остова имеет: а) выступ для ограничения подъема боевой личинки; б) отверстие для прохода бойка ударника; в) паз для зуба нижней защелки; г) ребра для направления движения боевой личинки. Верхняя часть передней стенки называется гребнем.




Рис. 10. Остов замка

Щеки имеют: а) в нижней части витые вырезы для оси подъемных рычагов; б) треугольные выступы для ограничения поворота этих рычагов вниз; в) четыре отверстия для осей: верхнего предохранительного спуска, замочных рычагов, лодыжки и нижнего спуска; г) в верхних углах выступы с вырезами для ребер щек замочных рычагов.

Внутри остова замка, на передней его стенке, укреплен вкладыш (рис. 9) для удержания боевой пружины от выпадания. Он имеет: а) вырез, в который упирается круглый изгиб боевой пружины; б) скос для направления боевой пружины при вкладывании ее на место; в) выступ с отверстием для заклепки, наглухо соединяющей вкладыш с остовом замка.

Боевая личинка (рис. 11) надевается на переднюю стенку остова замка. Она служит для извлечения патронов из приемника и перенесения их в патронник и для извлечения гильз (патронов) из патронника и перенесения их в выводную трубку; при выстреле боевая личинка принимает на себя давление пороховых газов, передаваемое через дно гильзы.

Боковые стенки боевой личинки с наружной стороны имеют: а) в верхней части — рожки для направления движения личинки по планкам стенок короба при отходе замка назад; б) в нижней части — выступы, в которые упираются подъемные рычаги; в) в средней части — загибы для захватывания шляпки патронов (гильз). Правая стенка боевой личинки, кроме того, имеет скошенный вырез для пружины рамы, поддерживающей боевую личинку.

ку в верхнем положении при отходе замка назад. С внутренней стороны боевая личинка имеет: паз для налевания на остов замка, пазы для задвижки верхней защелки и пазы для нижней защелки.

На передней стенке боевая личинка имеет: окно для верхней защелки, отверстие для прохода бойка ударника и окно для нижней защелки.

На внутренней стороне: перемычку для ограничения подъема боевой личинки и два отверстия для верхней и нижней защелок.

Верхняя защелка (рис. 9) служит для прочного удержания патрона в загибах боевой личинки при переносе его из приемника в патронник. Она имеет вырез для помещения шляпки патрона, зуб и выступ для удержания патрона в вырезе. На защелку надавливает горбатая пружина, закрытая задвижкой; задвижка вставлена в пазы боковых стенок боевой личинки. При захвате боевой личинкой патрона шляпка его заходит в вырез защелки, при этом горбатая пружина надавливает на защелку и плотно прижимает патрон к загибам боевой личинки.

Нижняя защелка — пружинная (рис. 10). Она удерживает гильзу (патрон) в загибах боевой личинки при передаче его из патронника в выводную трубку. Защелка пяткой вставлена в пазы боковых стенок боевой личинки.

Замочные рычаги (рис. 12) поднимают подъемные рычаги, взводят при помощи лодыжки ударник и приподнимают вверх верхний предохранительный спуск, когда боевая личинка поднимется в крайнее верхнее положение.

Замочные рычаги вращаются на трубчатой оси, которая проходит через остов замка и удерживается в остовах азрезной чекой.

Сзади замочные рычаги оканчиваются трубкой, которая




Рис. 11. Боевая личинка:

- 1 — рожки; 2 — выступы; 3 — загибы; 4 — скошенный вырез; 5 — отверстие; 6 — верхняя защелка; 7 — нижняя защелка

имеет внутри три выступа для сцепления с головкой шатуна. Замочные рычаги имеют щеки, которые удерживают оси лодыжки и нижнего спуска от выпадения.

Щеки сверху имеют ребра, которые входят в вырезы остова замка и предохраняют щеки от раздвигания при выстреле.




Рис. 12. Замочные рычаги:
1 — щеки; 2 — отверстие для оси;
3 — трубка; 4 — гребень




Рис. 13. Подъемные рычаги:
1 — ось; 2 — вырезы

В пулеметах прежних годов изготовления замочные рычаги имеют гребни для удержания шпильки верхнего предохранительного спуска.

Подъемные рычаги (рис. 13) поднимают боевую личинку вверх и удерживают ее в нижнем положении. Своей осью они помещаются в витых вырезах щек остова замка. Подъемные рычаги имеют: а) внутри выступы; верхние выступы упираются в треугольные выступы остова замка и тем ограничивают поворот рычагов вниз; нижние — упираются в щеки замочных рычагов и тем удерживают подъемные рычаги в витых вырезах остова замка; б) вырезы для концов замочных рычагов.

Верхний предохранительный спуск (рис. 14) удерживает ударник до тех пор, пока боевая личинка не поднимется в крайнее верхнее положение. При автоматической стрельбе — производит спуск ударника. Верхний спуск имеет: сверху — пластинчатую пружину, которая отжимает спуск книзу; спереди — отверстие для оси, снизу — предохранительный выступ, которым спуск заскакивает за предохранительный взвод ударника.

Ударник с бойком (рис. 15) служит для воспламенения капсюля. Ударник помещается в пазах внутри остова замка. Он имеет: а) предохранительный взвод; б) боек для удара по капсюлю; в) выступ для упора длинного конца боевой пружины; г) вырез для головки лодыжки; д) окно для трубчатой оси замочных рычагов.

Лодыжка (рис. 16) служит для отвода ударника назад. Она имеет: а) сверху — головку, которая входит в вырез ударника и отводит его назад; б) снизу — боевой взвод, которым лодыжка, опираясь на шептало нижнего спуска, удерживает ударник на боевом взводе; в) хвост, на который надавливает трубка замочных рычагов при постановке ударника на боевой взвод; г) отверстие для оси.




Рис. 14. Верхний предохранительный спуск:

- 1 — пластинчатая пружина;
- 2 — отверстие для оси;
- 3 — предохранительный выступ

Нижний спуск (рис. 17) с помощью лодыжки удерживает ударник на боевом взводе. При помощи нижнего спуска ударник освобождается из-под боевого взвода лодыжки.

Он имеет: а) шептало, которое упирается в боевой взвод лодыжки; б) отверстие для оси; в) хвост, на который давит выступ спусковой тяги при нажиме на спусковой рычаг.

Боевая пружина (рис. 18) имеет два конца: длинным концом посылает ударник вперед, коротким — ставит шеп-




Рис. 15. Ударник:

- 1 — предохранительный взвод;
- 2 — боек; 3 — выступ; 4 — вырез; 5 — окно



Рис. 16. Лодыжка:

- 1 — головка; 2 — боевой взвод;
- 3 — хвост лодыжки; 4 — отверстие для оси

тало нижнего спуска под боевой взвод лодыжки. Боевая пружина удерживается в замке с помощью вкладыша.



Рис. 17. Нижний спуск:

1 — шептало; 2 — отверстие для оси; 3 — хвост




Рис. 18. Боевая пружина:

1 — длинный конец; 2 — короткий конец

ки, сзади — для чеки затыльника; б) два выреза: спереди — для приемника и сзади — для выступов рамы и задвижек короба; в) с внутренней стороны — вертикальные выступы: передние — для соединения короба с кожухом, задние — для соединения его с затыльником; г) верхние и нижние планки: по верхним скользят рожки боевой ленточки, по нижним — рама.

На левой стенке короба снаружи прикреплены два шипа для присоединения к коробу коробки с возвратной пружиной.

В дне короба имеются: а) шип для направления движения спусковой тяги, б) два отверстия, одно для шипа спусковой тяги, другое для стока смазки и воды; в) две проушины с отверстиями для прохода засова, соединяющего тело пулемета с механизмом тонкой наводки.

Крышка короба (рис. 20) — откидная. Она служит для закрывания короба сверху. Крышка имеет: а) в переднем конце ушко с отверстием для оси; б) выем для выступа стойки прицела; в) отверстие для винта застёжки; г) одно

Короб

10. Короб (рис. 19) служит для помещения рамы, замка, приемника и спусковой тяги.

Он состоит из двух боковых стенок и дна. Передней стенкой короба служит дно кожуха, задней — затыльник. Сверху короб закрыт крышкой.

Боковые стенки короба имеют: а) три отверстия: спереди — для болта, соединяющего тело пулемета с проушинами вертлюга станка, сверху — для оси крыш-

для прицела; д) застежку для запираания; е) снизу гнездо для пружины застежки; ж) пресс, который не дает замку подниматься, когда он при отходе назад выйдет из пазов




Рис. 19. Короб

1 — стенки; 2 — дно; 3 — отверстия для болта; 4 — отверстия для оси крышки; 5 — отверстия для чеки; 6 — вырез для приемника; 7 — вырезы для выступов рамы и задвижек; 8 — вертикальные выступы для соединения с кожухом; 9 — вертикальные выступы для соединения с затыльником; 10 — проушина с отверстием; 11 — верхние планки




Рис. 20. Крышка короба:

1 — ушко с отверстием; 2 — застежка; 3 — пресс; 4 — пластинчатые пружины; 5 — стойка прицела

рамы; пресс имеет прорезь для гребня остова замка и гнездо для пружины прицела с колпачком; 3) пластинчатые пружины, приклепанные к крышке; при отходе замка назад они надавливают на рожки боевой личинки, помогая ей опускаться.

Ось крышки имеет выступ для тяги соединительного механизма оптического прицела и муфту с пружиной для

закрепления тяги соединительного механизма оптического прицела и для удержания шита пулемета. (В пулеметах прежних годов изготовления ось крышки выступа и муфты не имеет.)




Рис. 21. Правая задвижка:

1 — ролик; 2 — задержка; 3 — шайба;
4 — шплинт; 5 — пятка




Рис. 22. Левая задвижка:

1 — шип; 2 — выступ

Задвижки имеют: а) продольные пазы, с помощью которых они удерживаются в стенках короба; б) выступы для затыльника, а на правой задвижке, кроме того, — предохранительный выступ, который упирается в переднюю плоскость затыльника и этим ослабляет действие удара рукоятки на стенку короба.

Застежка служит для запирания крышки короба; она удерживается винтом и отодвигается назад спиральной пружиной, помещающейся вместе со своим колпачком в гнезде коробки под крышкой.

Задвижки

11. Задвижки служат для заполнения задних вырезов короба. На правой задвижке (рис. 21) снаружи на оси надеты ролик, задержка и шайба, закрепленная шплинтом.

Ролик уменьшает трение рукоятки, когда она набегает на ролик после выстрела.

Задержка предупреждает отскакивание рукоятки в момент падения ее.

Левая задвижка (рис. 22) снаружи имеет шип для вилки коробки с возвратной пружиной.

Спусковая тяга

12. Спусковая тяга (рис. 23) служит для вывода шептала нижнего спуска из-под боевого взвода лодыжки.

Она имеет: а) на переднем конце прорезь, которой она надевается на шип дна короба; б) продольный паз с отверстием




Рис. 23. Спусковая тяга:

1 — прорезь; 2 — продольный паз с отверстием; 3 — гнездо; 4 — шип; 5 — выступ

верстием и выступом для нижнего спуска; в) два выступа, образующие гнездо для спускового рычага; г) внизу шип, которым тяга вставляется в отверстие дна короба.

Затыльник

13. Затыльник (рис. 24) служит задней стенкой короба. Своими боковыми пазами он надвигается на задние вертикальные выступы боковых стенок короба и закрепляется разрезной чекой.

Затыльник имеет: две ручки, окно, спусковой рычаг и предохранитель.

Ручки служат для удобства действия пулеметом во время стрельбы. Внутри ручек помещаются масленки с навинчивающимися крышками с кисточками для смазывания частей пулемета. Крышки удерживаются от самоотвинчивания пружинами.




Рис. 24. Затыльник:

1 — пазы; 2 — отверстие для разрезной чеки; 3 — ручки; 4 — крышки; 5 — окно; 6 — спусковой рычаг; 7 — ось рычага; 8 — спиральная пружина; 9 — предохранитель

Окно для протирания канала ствола, которое закрывается ставней, вращающейся на оси.

Спусковой рычаг вращается на оси. Нижним концом он входит в гнездо тяги, верхним — опирается на спиральную пружину.

При нажиме на верхний конец рычага спусковая тяга отводится назад; с прекращением нажима она под действием спиральной пружины возвращается в прежнее положение.

Предохранитель служит для предохранения от выстрелов при случайном нажиме на спусковой рычаг. Он укреплен в ушках затыльника разрезной чекой. На предохранитель давит спиральная пружина, поворачивая его вниз. Пружина помещается в гнезде затыльника.

Возвратная пружина

14. Возвратная пружина (рис. 25) служит для возвращения в первоначальное положение подвижных частей пулемета после отхода их назад. Она имеет: а) на переднем конце гайку, в которую ввинчен натяжной винт с воротком; б) на заднем конце крючок для соединения с цепочкой барабана.



Рис. 25. Возвратная пружина:

1 — гайка; 2 — натяжной винт; 3 — вороток; 4 — крючок;
5 — коробка; 6 — крючки; 7 — вилка

Пружина помещается в коробке, которая имеет спереди два крючка, а сзади — вилку для укрепления коробки на коробе пулемета.

Приемник

15. Приемник (рис. 26) помещается в верхних вырезах стенок короба и служит для подачи очередного патрона

в продольное окно приемника. Он имеет два окна: поперечное, в котором продвигается лента с патронами, и продольное, через которое патроны вытягиваются боевой личинкой из ленты.

В верхней части приемника помещается ползун с двумя верхними пальцами и пружиной; сверху на ползуне имеется шип для соединения с коленчатым рычагом. При стрельбе верхние пальцы упираются в ленту с патронами и продвигают ее влево.

Коленчатый рычаг имеет отверстие для шипа ползуна и пятку, которая входит в вырез на левой станине рамы.

На нижней стенке приемника укреплены два пальца, которые удерживают ленту от выпадания из приемника. Пальцы помечены: задний — буквой К (короткий), передний — буквой Д (длинный). На пальцы нажимает пластинчатая пружина, закрепленная разрезной чекой, которая одновременно служит осью вращения пальцев.

Кожух

16. Кожух (рис. 27) служит для помещения ствола, пароотводной трубки и охлаждающей жидкости. Он состоит из трубы и двух дощев (переднего и заднего). Труба имеет три отверстия: сверху — наливное, снизу — выливное, сбоку — пароотводное; наливное и выливное




Рис. 26. Приемник:

1 — поперечное окно; 2 — продольное окно; 3 — ползун; 4 — верхние пальцы; 5 — шип ползуна; 6 — коленчатый рычаг; 7 — нижние пальцы; 8 — разрезная чека




Рис. 27. Кожух:

1 — наливное отверстие; 2 — выливное отверстие; 3 — пароотводная трубка; 4 — муфта; 5 — поперечный канал; 6 — прилив; 7 — труба с рас-
трубом; 8 — выводная трубка; 9 — гружина;
10 — паз для соединения с коробом;
11 — мушка

отверстия закрываются навинтованными пробками, а пароотводное — гладкой пробкой; пробки цепочками прикреплены к кожуху.

Переднее дно кожуха имеет два отверстия: верхнее — для завинчивания переднего конца пароотводной трубки и закрепляющего ее винта, нижнее — для ствола, переднего сальника и надульника. От верхнего отверстия идет поперечный канал, сообщающий пароотводную трубку с бо-

ковым пароотводным отверстием в стенке кожуха. Сверху дно имеет прилив с пазом для мушки.

Заднее дно кожуха имеет: а) широкую трубку с раструбом, которая направляет движение ствола, в раструб упирается бронзовая гайка ствола; выводную трубку, через которую выбрасываются наружу гильзы (патроны) и в которой укреплена пластинчатая пружина, удерживающая гильзу от выпадания в короб; б) поперечное отверстие, которое в собранном пулемете вместе с отверстием в боковых стенках короба образует канал, в который проходит болт, соединяющий тело пулемета с вертлюгом станка; в) в верхней части — отверстие для оси крышки короба; г) на боковых плоскостях — пазы для соединения со стенками короба.

Пароотводная трубка помещается внутри кожуха. Она имеет три отверстия: два для входа пара в трубку и одно у переднего конца для выхода пара из пароотводной трубки через поперечный канал дна кожуха в пароотводное отверстие.

На трубку надета подвижная муфта, которая, передвигаясь по трубке, закрывает одно из ее отверстий, оставляя другое открытым; при наклоне кожуха вперед муфта закрывает переднее отверстие и не позволяет охлаждающей жидкости выливаться из кожуха, при наклоне кожуха назад муфта закрывает заднее отверстие.

В целях маскировки, для отвода пара из кожуха пулемета, на стойку пароотводного отверстия навинчивается пароотводная кишка.

Надульник

17. Надульник (рис. 28) служит для усиления действия отдачи. Он ввинчивается в нижнее отверстие переднего дна кожуха и прижимает сальник.

Надульник имеет с внутренней стороны кольцеобразный паз с отверстиями для выхода газов и для ключа.

Спереди в надульник ввинчена втулка с каналом, через который вылетает пуля.

На надульник надевается колпачок, предохраняющий канал ствола от засорения. Колпачок цепочкой прикреплен к кожуху. Он удерживается на надульнике пружинками, головки которых заскакивают в отверстия надульника.




Рис. 28. Надульник:

1 — кольцесбразный паз; 2 — отверстия; 3 — втулка; 4 — шпал

Прицельное приспособление

18. **Мушка** (рис. 29) служит для наводки пулемета в цель. Своим основанием она вставлена в паз на приливе кожуха и закреплена винтом.




Рис. 29. Мушка:

1 — прилив; 2 — мушка

19. **Прицел** (рис. 30) служит для стрельбы на различные расстояния. Он укреплен на крышке короба и состоит из стойки с зубчатой рейкой и прицельной планкой, хомутика с поперечной трубкой для целика и маховичка с тормозом.

Стойка прицела вращается на оси; в поднятом и опущенном положениях она удерживается спиральной пружиной, помещенной в прессе. Сбоку на стойке нанесены деления для стрельбы пулей обр. 1908 г. Сзади на стойке имеется зубчатая рейка для хомутика.

Прицельная планка укреплена на стойке винтом. На планке с обеих сторон нанесены деления с цифрами: с одной стороны для пули обр. 1908 г. (буква Л и цифры от 0 до 22), с другой — для пули обр. 1930 г. (буква Т и цифры от 0 до 26). Длинные черточки с цифрами означают расстояния в сотнях метров, а короткие — в полусотнях. Для установки планки надо отвернуть винт, снять хомутик, поставить планку с соответствующими делениями наружу, надеть хомутик и снова закрепить планку винтом.

Примечание. В пулеметах прежних годов изготовления прицельная планка нарезана в шагах (цифры от 4 до 32) для пули обр. 1908 г. и на другой стороне делений не имеет.

Хомутик надет на стойку прицела. Он составляет одно целое с поперечной трубкой, в которой помещается ходовой винт, передвигающий целик по пазу трубки. Верхний обрез хомутика служит указателем для установки прицела на нужное деление.

Примечание. В пулеметах прежних годов изготовления посредине хомутика имеется окно с черточкой, которая служит указателем при установке прицела.

Хомутик имеет круг, на котором нарезана зубчатка тормоза. Хомутик передвигается по стойке при помощи оси с шестеренкой и маховичка.

Целик имеет прорезь для прицеливания и черточку для установки его на нужное деление.

На трубке нанесены деления для установки целика.

Вправо от 0 нанесено 10 делений и вле




Рис. 30. Прицел:

1 — стойка; 2 — зубчатая рейка; 3 — прицельная планка; 4 — хомутик; 5 — поперечная трубка; 6 — маховичок; 7 — пластинка тормоза; 8 — отверстие для оси; 9 — целик

во — 15 (в последних образцах — вправо 15 делений и влево — 20). Каждое деление равно одной тысячной дистанции. Каждые пять делений последовательно занумерованы цифрами 5, 10, 15.

Примечание. В пулеметах прежних годов изготовления на трубе нанесено по 10 делений вправо и влево от 0.

Маховичок (рис. 31) имеет: а) внутри тормоз, закрепляющий хомутик на стойке в приданном ему положении; б) снаружи пластинку, которая освобождает и закрепляет тормоз; в) отверстие для оси шестерни; г) два выреза: широкий для выступа пластинки и узкий для выступа тормозного рычага.

Тормоз (рис. 32) состоит из: а) пластинчатой пружины, укрепленной на внутренней стороне маховичка; б) тормозного рычага, закрепленного на оси шестерни чекой; в) зубчатки, нарезанной на круге хомутика.

Тормозной рычаг имеет: а) паз на утолщенной части; б) выступ; в) зубцы для сцепления с зубчаткой на круге хомутика.

Пластинка тормоза (рис. 33) имеет в середине прорез для наружного выступа маховичка и по концам выступы.

Маховичок надет на ось шестерни и вместе с пластинкой прикреплен к оси винтом; утолщенный конец тормозного рычага помещается между концами пластинчатой пружины.




Рис. 31. Внутренняя сторона маховичка:

1 — пластинчатая пружина

Рис. 32. Тормозной рычаг:

1 — тормозной рычаг;
2 — зубчатка

Рис. 33. Пластинка тормоза:

1 — винт пластинки тормоза

При среднем положении пластинки один из ее выступов входит в паз тормозного рычага через вырез в маховичке, другой выступ нажимает на выступ тормозного рычага. Вследствие этого зубцы тормозного рычага сцепляются с зубчаткой хомутика и не позволяют оси с шестерней повернуться, отчего хомутик прочно удерживается в приданном ему положении. Тормоз освобождается передвижением пластинки. При этом выступ пластинки входит с выступа тормозного рычага и освобождает конец его; второй выступ пластинки тормоза, входя в менее глубокую часть паза тормозного рычага, опускает утолщенный конец его и расцепляет рычаг с зубчаткой.

Станок

20. Станок системы Соколова при-




Рис. 34. Остов станка:

- 1 — хобот; 2 — сошник; 3 — дуги;
4 — ось; 5 — колеса (катки); 6 — связь;
7 — серьга

дает пулемету устойчивость при стрельбе. Он состоит из остова и стола.

Остов (рис. 34) соединяет части станка. Он состоит из хобота с сошником и серьгой, двух дуг, оси с колесами (катками) и связи.

Хобот с сошником служит упором пулемету при стрельбе; он подгибается под дуги при переноске станка вьючке его и при перевозке пулемета на тачанке.

Дуги служат для передвижения стола вперед и назад. С помощью болтов дуги соединены с осью, хоботом и связью станка. Дуги имеют гладкие изогнутые рельсы, по которым скользит своими пазами стол, и круглые отверстия, в которые входят концы стопоров при закреплении стола на дугах в приданном ему положении.




Рис. 35. Стол:

1 — окно; 2 — ручка стопоров; 3 — пазы

На концах оси надеты колеса (катки) для передвижения пулемета. Каждое колесо (каток) состоит из обода, шины, спиц, ступицы и пружин.

Связь стягивает задние концы дуг и соединяет их с хоботом.

21. Стол служит для соединения тела пулемета со станком и для наводки. Он состоит из: а) доски, б) вертлюга, в) зажимного приспособления, г) стопорного приспособления, д) подъемного механизма для грубой вертикальной наводки, е) подъемного механизма для тонкой вертикальной наводки, ж) соединительного болта.

Доска стола (рис. 35) служит для укрепления в ней вертлюга. Она имеет: а) в середине — окно с закраиной, по которому ходит направляющий круг вертлюга; б) сверху — отверстие для ручки стопоров; в) снизу — два паза

Доска стола (рис. 35) служит для укрепления в ней вертлюга. Она имеет: а) в середине — окно с закраиной, по которому ходит направляющий круг вертлюга; б) сверху — отверстие для ручки стопоров; в) снизу — два паза

для рельсов дуг остова; г) два отверстия для концов стопора.

Доска стола своими пазами надвинута на рельсы дуг остова и может по ним передвигаться.

Вертлюг (рис. 36) помещается в окне доски стола и служит для горизонтальной наводки пулемета и горизонтального рассеивания при стрельбе.

Он состоит из двух станин и направляющего круга с закраиной, который входит в окно доски стола.

Станины имеют сверху отверстия для соединительного болта, сзади — отверстия для засова грубой наводки.

На вертлюге болтами укреплен кронштейн для установки оптического прицела.

Зажимное приспособление (рис. 37) служит для за-

крепления вертлюга в окне доски стола. Оно состоит из хомута и зажимного болта с воротом.

Хомут состоит из двух хомути с ушками (ушко правой хомутины навинтовано).

Стопорное приспособление (рис. 38) служит для закрепления стола на дугах станка в приданном ему положении. Оно состоит: из двух стопоров (большого и малого), коретки, оси стопоров, двух стаканчиков, двух пружин, ручки стопоров и шайбы, закрепленной шплинтом.




Рис. 36. Вертлюг:

1 — станины; 2 — круг; 3 — отверстие для болта; 4 — отверстие для засова; 5 — пинка




Рис. 37. Зажимное приспособление:

1 — хомут; 2 — зажимной болт; 3 — вороток




Рис. 38. Стопорное приспособление: 1 — стопоры; 2 — коробка оси стопоров; 3 — пружины; 4 — ручка стопоров; 5 — шайба

Стопоры входят своими концами в отверстия дуг станка и этим закрепляют стол.

Коробка стопоров служит для соединения стопоров с осью; она имеет отверстие для оси стопоров.

Ось стопоров служит для действия стопорами. Она проходит через коробку стопоров и помещается между зубчатыми рейками стопоров.

Ручка служит для поворачивания оси стопоров, на которую она надета и закреплена.

Стаканчики, служащие для помещения пружин, помещаются в гнездах стопоров.

Подъемный механизм для грубой вертикальной наводки (рис. 39) состоит из двух тяг, которые помещаются между станинами вертлюга. Передние концы тяг имеют кольцевые выступы для соединения с проушинами станин; задние концы имеют по три отверстия для про-

хода засова и выступы с отверстиями для цапф зажимной матки.

Подъемный механизм для тонкой наводки состоит из двух винтов (наружного и внутреннего) и зажимной матки с болтом и воротком.

Наружный винт ввинчен в матку, он имеет снизу маховичок для удобства вращения винта; на него надеты прицельное кольцо и втулка с указателем.




Рис. 39. Подъемный механизм для грубой наводки:

1 — тяги; 2 — отверстия для болта грубой наводки; 3 — головка для засова; 4 — внутренний винт; 5 — наружный винт; 6 — муховичок; 7 — зажимная матка; 8 — прицельное кольцо; 9 — указатель

На прицельном кольце нанесены деления с цифрами: для стрельбы пулей обр. 1930 г. — по нижнему ряду от 3 до 19 и по верхнему от 20 до 26; для стрельбы пулей обр. 1908 г. — по нижнему ряду от 3 до 17 и по верхнему от 18 до 22. Деление с цифрой 3 служит также и для нулевой установки кольца.

Внутренний винт ввинчен в наружный; он имеет трубчатую головку для соединения с коробом пулемета при помощи засова.

Зажимная матка закрепляет наружный подъемный винт в приданном ему положении; она имеет цапфы для соединения с тягами подъемного механизма для грубой наводки и два ушка (левое — навинтованное) для сжимания ее при помощи зажимного болта.

Зажимной болт с ворогом ввинчивается в левое ушко матки.

Соединительный болт (рис. 40) соединяет тело пулемета




Рис. 40. Соединительный болт:

1 — головка с хвостом; 2 — шайба; 3 — гайка с воротком

со станком и удерживает на станке щит; он имеет на одном конце головку с хвостом для закрепления щита, на другом — граненую часть для шайбы и винтовую (обратную) нарезку для гайки с воротком.

Гайка с шайбой стягивает проушины вертлюга и тем закрепляет тело пулемета.

Щит

22. Щит (рис. 41) защищает наводчика от пуль; он надевается ушками на шайбу и головку соединительного болта и закрепляется поворотом его хвоста вниз. Щит имеет три прорези: одну для кожуха пулемета и две для наводки.

Прорези для наводки поочередно могут закрываться заслонкой, которая вращается на оси и закрепляется зажимами.

Оптический прицеп образца 1932 г.

23. Оптический прицел (рис. 42) служит для прямой и не прямой наводки пулемета. Он устанавливается с левой стороны пулемета на особом кронштейне, укрепленном на




Рис. 11. Щит




Рис. 42. Общий вид оптического прицела

вертлюге станка, и соединяется с телом пулемета соединительным механизмом (рис. 43 и 47).

Оптический прицел состоит из панорамы и прицельной части, соединенных между собой винтами.




Рис. 43 Оптический прицел на пулемете

Панорама

24. Панорама (рис. 44) служит для наводки пулемета в цель и отметки горизонтальной наводки пулемета. Она состоит из: а) корпуса, б) поворотной головки, в) барабана, г) окулярной трубки, д) оптической системы.

Корпус служит для соединения наружных частей панорамы и помещает в нем оптическую систему. На корпусе двумя винтами установлен пластина с указателем шкалы угломера. В задней части корпуса, слева, имеется окно для освещения и целевых вырезов.

Поворотная головка служит для установки угломерной шкалы на нужное деление при горизонтальной наводке пулемета или при отсчете этой наводки. Головка укреплена на вертикальной оси и может вращаться на ней в пределах 120° .

Она имеет: а) угломерную шкалу, разделенную на 40 равных делений; каждое деление равно 100 тысячным; деления через каждые 5-00 обозначены цифрами от 10 до 50; угломерная шкала служит для установки поворотной головки на соответствующее деление при горизон-

тальной наводке пулемета и отметки ее (с точностью до 1-00); б) лапки — для вращения головки рукой; внутри головки помещается отражательная призма.




Рис. 44. Панорама оптического прицела:

1 — корпус; 2 — поворотная головка; 3 — барабан; 4 — окулярная трубка; 5 — шкала угломер; 6 — окно; 7 — ручка-выключатель; 8 — кольцо; 9 — указатель

Барабан соединен с поворотной головкой и служит для вращения ее. Он имеет: а) ручку-выключатель для освобождения головки панорамы от барабана; б) кольцо с делениями для установки горизонтальных углов с точностью до одной тысячной деления кольца, помеченными цифрами от 0 до 90 через каждые 10 тысячных; каждое малое деление кольца равно одной тысячной; кольцо закреплено на оси барабана винтом; в) указатель для установки соответствующих делений кольца; г) маховичок для вращения барабана при установке кольца.

Окулярная трубка ввинчена в хвостовую часть корпуса и служит для помещения в ней окулярных стекол (линз). Она имеет снаружи выдвижную муфту с резиновым наглазником. При наводке без противогаза муфта наглазника выдвигается доотказа назад; при наводке в противогазе муфта передвигается доотказа вперед.

Оптическая система панорамы

25. Оптическая система панорамы (рис. 45) помещается внутри панорамы. Она состоит из: а) отражательной

призмы, б) объектива, в) объективной призмы с клином, г) конденсора и д) двух окулярных линз.




Рис. 45. Оптическая система панорамы:

1 — отражательная призма; 2 — объектив; 3 — объективная призма; 4 — клин; 5 — конденсор; 6 — окулярные линзы

Отражательная призма помещается в поворотной головке и служит для отражения светового луча и направления его в объектив панорамы. Она состоит из двух склеенных призм.

Объектив состоит из двух склеенных линз и служит для обратного изображения рассматриваемого предмета.

Объективная призма служит для изменения хода луча и получения прямого изображения рассматриваемого предмета.

Клин служит для направления вышедшего из него луча под тем же углом, под которым этот луч вошел в призму, пройдя через объектив.

Конденсор расположен между клином и окуляром. На плоской стороне его нанесены прицельные нити в виде треугольника — для прямой наводки и вертикальная нить — для не прямой наводки (рис. 46). На этой

стороне конденсора получается изображение наблюдаемого предмета.

Окуляр состоит из двух линз. Каждая из них в свою очередь образована двумя склеенными линзами. Окуляр увеличивает изображение предмета, полученное через объектив.



Рис. 46. Прицельные нити

Светофильтр в оправе вставляется в окулярную трубку и служит для лучшего наблюдения при ярком освещении.

Прицельная часть

26. Прицельная часть состоит из: а) корпуса; б) барабана для установки углов прицеливания; в) барабана с кольцами для учета углов места цели с точностью до одной тысячной и кольцом для учета тех же углов с точностью до ста тысячных.

Корпус служит для соединения всех частей прицельной части. Он наглухо соединен с панорамой.

Корпус имеет: а) отверстие с подшипником и трубчатой осью, которой корпус надевается на палец шагуна кронштейна; вместе с панорамой корпус может вращаться на подшипнике вокруг неподвижной трубчатой оси; б) на левой стенке — круглую крышку, закрепленную винтом, на которой в салазках помещается продольный уровень для придания пулемету углов возвышения при стрельбе не прямой наводкой; в) на задней стенке — поперечный уровень для установки пулемета без боковой свалки; г) указатель для установки углов прицеливания при стрельбе пулей обр. 1930 г.; д) кольцо с указателем для установки углов прицеливания при стрельбе пулей обр. 1908 г.; е) кольцо с указателем для установки угла места цели с точностью до одной тысячной.

На выступающие концы трубчатой оси надеты: а) с правой стороны стенки корпуса — установочный хомутак с двумя (нижними) регулируемыми винтами с контргайками и одним (верхним) винтом для укрепления хомутика на оси прицела; б) с левой стороны — кольцо с делениями для установки углов места цели.


На барабане нанесены шкалы углов прицеливания для пули обр. 1930 и 1908 гг.

Шкала для пули обр. 1930 г. нанесена на заднем конце барабана по винтовой линии; каждое деление от 0 до 600 соответствует на местности 100 м, каждое деление от 600 до 4 200 — 50 м, и каждое деление от 4 200 до 4 900 — 25 м.

Шкала для пули обр. 1908 г. нанесена по кольцу на переднем конце барабана; каждое деление от 0 до 600 соответствует на местности 100 м и каждое деление от 600 до 2 200 — 50 м.

Барабан имеет маховичок для вращения барабана при установке углов прицеливания. Барабан с кольцом служит для внесения поправок в углы прицеливания на угол места цели с точностью до одной тысячной при стрельбе непрямой наводкой. На кольце барабана нанесены деления с цифрами в обе стороны от 0: для положительных углов — на внутренней грани кольца и для отрицательных — на наружной.

Кольцо для учета углов места цели с точностью до 1-00 укреплено на левом выступающем конце трубчатой оси корпуса прицела; на кольце нанесены деления в обе стороны от 0: для положительных углов до 4-00 — черными цифрами и для отрицательных до 2-00 — красными.



Соединительный механизм

27. Соединительный механизм (рис. 47) служит для соединения оптического прицела с кронштейном и телом пулемета. Он состоит из шатуна и тяги.

Шатун служит для установки оптического прицела. Он имеет: а) две оси: на нижнем конце — для соединения с кронштейном, на верхнем конце — для соединения с тягой; б) разрезной палец с рукояткой зажима, на который надевается прицел

Рис. 47. Соединительный механизм с кронштейном:

1 — пластинчатая пружина; 2 — отверстие для оси; 3 — шатун; 4 — тяга; 5 — ось шатуна; 6 — разрезной палец; 7 — штифт; 8 — вилка

своей трубчатой осью; в) штифт для упора регулирующих винтов хомута при установке прицела.

Тяга служит для соединения шатуна с коробом пулемета. Она имеет: а) вилку, которой тяга надевается на

ыступ оси крышки короба; б) отверстие для надевания
а ось шатуна; в) трубку с контргайками для регулиро-
вания соединительного механизма на заводе (мастерской).

Кронштейн

28. Кронштейн укреплен болтами на вертлюге станка
пулемета. Он имеет: а) пластинчатую пружину для удерживания снятой тяги соединительного механизма при переноске пулемета; б) в верхней части — отверстие для оси шатуна соединительного механизма; в) зажимной болт для его закрепления.

Патронная лента и коробка

29. Патронная лента (рис. 48) имеет 250 гнезд для патронов; гнезда отделены друг от друга короткими




Рис. 48. Коробка со снаряженной лентой:

1 — лента; 2 — длинные пластинки; 3 — наконечник; 4 — коробка;
5 — застежка




Рис. 49. Принадлежность:

Фиг. 1. Отвертки для винтов.


Фиг. 2. Сверловый ключ: 1 — отвертка для отвинчивания втулки паропроводной трубки; 2 — отверстие для отвинчивания втулки; 3 — малый сосок для отвинчивания бронзовой гайки ствола; 4 — большой сосок для отвинчи-

вания падульника; 5 — шарошка для чистки падульника; 6 — выступы для отвинчивания гайки шатуна.

Фиг. 3. Раздвижной ключ.

Фиг. 4. Щипцы для постановки заклепок ленты.

Фиг. 5. Плоскогубцы.



Фиг. 6. Стержень для расправки гнезд в ленте.

Фиг. 7. Выкладки.

Фиг. 8. Коленчатый стержень и ершик.

Фиг. 9. Пружинные весы.

Фиг. 10. Извлекатель.

Фиг. 11. Деревянная колотушка.

Фиг. 12. Напильник.

Фиг. 13. Молоток.

Фиг. 14. Складной шомпол.

Фиг. 15. Выравниватель лент

Фиг. 16. Масленка для ружейной смазки.

пластинками, а через каждые три гнезда — длинными; на концах ленты прикреплены наконечники для удобства заряжания.

Снаряженная лента укладывается в коробку с откидной крышкой и с застежкой.

Принадлежность к пулемету

30. На каждый пулемет положено иметь принадлежность для разборки, сборки, чистки и других надобностей по уходу и обращению с пулеметом (рис. 49). Принадлежность, уложенная в коробке, должна всегда находиться при пулемете (рис. 50).

К принадлежности относятся:

а) Шомпол для чистки ствола; составные части его звинчиваются одна в другую; на одном конце шомпола имеется ручка, на другом — две щели для пакли (ветоши).

б) Пружинные весы для проверки натяжения возвратной пружины.

в) Отвертка для винтов.

г) Сверловый ключ, который имеет: отвертку для отвинчивания втулки паротводной трубки; четырехгранное отверстие для отвинчивания и завинчивания втулки надульника; малый сосок для отвинчивания бронзовой гайки ствола; большой сосок для отвинчивания надульника; шарошку для чистки надульника от нагара; два выступа для отвинчивания гайки шатуна.

д) Раздвижной ключ.

е) Щипцы для постановки заклепок ленты.

ж) Плоскогубцы.

з) Стержень для расправки гнезд в ленте.

и) Масленка для зимней ружейной смазки.

к) Два сосуда — для охлаждающей жидкости и для смазки.

л) Выколотки для разборки замка.

м) Деревянная колотушка.

н) Извлекатель для удаления из патронника остатков оторвавшейся части гильзы.

о) Выравниватель для выравнивания патронов в ленте.

п) Коленчатый стержень и ершик для прочистки патронника.




Рис. 50. Укладка принадлежности в коробку

р) Прибор для вынимания, отделения и присоединения затыльника.

с) Прибор для набивки лент.

т) Асбестовый шнур для намотки сальников.

у) Молоток.

ф) Бархатный напильник.

Кроме принадлежности, на каждый пулемет положено иметь комплект патронных коробок и лент, один запасный замок, два запасных ствола, мелкие запасные части на случай замены неисправных и брезентовые чехлы для предохранения пулемета от пыли, дождя и т. п.

Принадлежность и оптическому прицелу

31. К принадлежности относятся: а) большая отвертка для крупных винтов (винта, закрепляющего кольцо барабана, регулирующих винтов установочного хомута и т. п.); б) малая от-

вертка для мелких винтов (стопорных — для колец механизма углов места цели, для указателя угломерной шкалы панорамы, уровня прицела и т. п.); в) ключ прицела для конгроек регулирующих винтов установочного хомута; г) колпачок, который надевается на палец шатуна для предохранения его от повреждений; д) кожаный колпа-

чок, который надевается на головку панорамы; он предохраняет отражательную призму от повреждений, пыли, дождя и пр.; е) мягкая волосяная кисточка для очистки открытых стекол прицела от пыли и замша для протирания стекол; ж) деревянный ящик с ремнем для укладки прицела и принадлежности при переноске.

Боевой патрон

32. Боевой патрон (рис. 51) состоит из гильзы, капсюля, порохового заряда и пули.

Гильза служит для помещения всех частей патрона. Она состоит из корпуса, внутри которого помещается по-




Рис. 51. Боевой патрон:
1 — пуля; 2 — гильза; 3 — капсюль

роховой заряд, дутьца, в которое вставлена и обжата пуля, и шляпки с закраиной для захвата гильзы загибами боевой личинки.

Шляпка гильзы имеет: а) гнездо для капсюля; б) накопальню, на которой капсюль разбивается бойком ударника; в) два затравочных отверстия, через которые к пороху проходит пламя от капсюля.

Капсюль состоит из латунного колпачка, капсюльного состава и фольги, прикрывающей капсюльный состав.

Заряд бездымного пороха наполняет корпус гильзы.

Пуля (обр. 1908 и 1930 гг.) состоит из сердечника (сплав свинца с сурьмой), впрессованного в оболочку. Пуля закреплена в гильзе круговым обжимом дульца. Головная часть пули обр. 1930 г. окрашена в желтый цвет.

33. Бронебойная пуля состоит из оболочки, внутри которой запрессован стальной сердечник; головная часть пули окрашена в черный цвет.

34. Трассирующая пуля состоит из оболочки, внутри которой спереди помещается сердечник из сплава свинца с сурьмой, а в задней — латунный колпачок с запрессованным трассирующим составом. Головная часть пули окрашена в зеленый цвет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РАБОТА ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ПУЛЕМЕТА

Положение частей и механизмов до заряжания

35. Части и механизмы пулемета до заряжания находятся в следующем положении:

Оптический прицел установлен на кронштейне и закреплен на нем. Все установки его — на нулевых делениях.

Короб закрыт крышкой; стойка прицела опущена и прижата к крышке короба пружиной; хомут прицела опущен доотказа вниз и закреплен; целик стоит на нулевом делении.

Ствол и рама — в крайнем переднем положении, бронзовая гайка ствола упирается в раструб кожуха. Передний конец ствола — в надульнике, причем обрез его не доходит до втулки. Выступы рамы помещаются в задних вырезах короба; между передними стенками этих выступов и стенками короба имеется зазор.

Замок горизонтальной площадкой находится в пазах рамы и запирает патронник; загибы боевой личинки — в пазах заднего обреза ствола и приемника.

Ударник спущен; боек вышел через отверстие боевой личинки наружу. Боевая пружина разжата; длинный конец ее упирается в выступ ударника, удерживая его в крайнем переднем положении; короткий конец упирается в верхнюю часть нижнего спуска и прижимает шептало его к лодыжке.

Головка лодыжки находится в вырезе ударника, хвост ее в верхнем положении. Концы замочных рычагов вошли в вырезы подъемных рычагов, благодаря чему концы подъемных рычагов, упираясь под выступы боевой личинки, удерживают ее в верхнем положении. Трубка замочных рычагов поднята кверху и давит на хвост верхнего спуска.

ска. Пружина этого спуска поджата, и выступ верхнего спуска находится сзади предохранительного взвода ударника.

Мотыль с шатуном образуют тупой угол, обращенный вершиной вверх; конец мотыля упирается в выступы ребер рамы.

Возвратная пружина — в наименьшем натяжении; цепочка смотана с барабана и натянута.

Рукоятка находится своей узкой частью над роликом. Между ней и роликом — зазор.

Спусковой рычаг действием спиральной пружины отведен верхним концом назад, а нижним — вперед.

Предохранитель под действием спиральной пружины отжат вниз.

Спусковая тяга, соединенная с нижним концом спускового рычага, удерживается им в крайнем переднем положении; поперечный выступ ее находится впереди хвоста нижнего спуска.

Коленчатый рычаг приемника, находясь пяткой в вырезе на левой станине рамы, удерживает ползун в крайнем левом положении; верхние пальцы ползуна пружиной отжаты книзу; нижние пальцы пружиной подняты кверху, и концы их находятся правее концов верхних пальцев на толщину патрона.

Спиральные пружины стопорного приспособления станка разжаты; концы стопоров входят в отверстия дуг остова и удерживают стол в приданном ему положении; зажимной болт хомута завинчен и удерживает вертлюг на столе.

Работа частей и механизмов при зарядании

36. Для зарядания пулемета нужно:

1. Вставить наконечник ленты в поперечное окно приемника справа налево и протянуть ленту доотказа влево.
2. Подать рукоятку вперед.
3. Продернуть ленту влево доотказа.
4. Опустить рукоятку.
5. Вторично подать рукоятку вперед.
6. Вторично продернуть ленту влево доотказа.
7. Вторично опустить рукоятку.

а) При протягивании ленты через поперечное окно приемника справа налево первый патрон надавливает на концы нижних пальцев, заставляя их опуститься. Когда патрон пройдет за пальцы, они под действием пружины поднимутся и, упираясь в патрон с правой стороны, удержат ленту от выпадания из приемника. Концы верхних пальцев находятся над этим патроном и левее его.

Шляпка первого патрона упирается в стенку боевой личинки, отчего продвинуть ленту дальше влево нельзя.

б) При подаче рукоятки вперед мотыль и шатун изламываются книзу и отводят замок назад. Ось мотыля вращается вместе с барабаном; цепочка наматывается на барабан и растягивает возвратную пружину.




Рис. 52. Положение патронов в приемнике после второго продергивания ленты

Замочные рычаги вращаются на оси; их концы выходят из вырезов подъемных рычагов. Подъемные рычаги освобождаются и опускаются на треугольные выступы остова замка.

Когда подъемные рычаги опускаются и рожки боевой личинки еще не легли на планки короба, боевая личинка удерживается пружиной рамы. С отходом замка назад боевая личинка скользит своими рожками по верхним планкам короба. Минув их, она опускается под давлением пружины крышки короба, а также от собственного веса и падает выступами на длинные концы подъемных рычагов.

в) При продергивании ленты влево первый патрон приподнимает верхние пальцы и становится в продольном окне приемника, упираясь в его левую стенку, которая ограничивает дальнейшее движение ленты с патронами влево. Второй патрон становится на место первого. Верхние пальцы под действием своей пружины опускаются и упираются справа и сверху в первый патрон, а нижние поднимаются и упираются справа и снизу во второй патрон (рис. 52).

г) При отпуске рукоятки возвратная пружина, сжи-

маясь, сматывает цевочку с барабана и поворачивает ось мотыля; шатун с мотылем выпрямляются и посылают замок вперед; рукоятка при этом поворачивается и ложится на свое место.

Концы замочных рычагов входят в вырезы подъемных рычагов, отчего последние поднимаются и, упираясь под выступы боевой личинки, поднимают ее кверху. Боевая личинка своими загибами захватывает в продольном окне приемника первый патрон и, дойдя до крайнего верхнего положения, ставит его на верхнюю защелку.

д) При вторичной подаче рукоятки вперед с частями происходит то же, что и при первой, но замок, отходя назад, вытаскивает из приемника загибами боевой личинки первый патрон. Боевая личинка, пройдя планки короба, опускается и ставит этот патрон против патронника.

При отходе и опускании боевой личинки патрон удерживается в ней от выпадания загибами личинки и верхней защелкой.

е) При вторичном продергивании ленты влево второй патрон становится в продольном окне приемника на место первого, а следующий патрон — на место второго.

ж) При вторичном отпуске рукоятки замок под действием возвратной пружины возвращается вперед. Первый патрон, удерживаемый верхней защелкой боевой личинки, входит в патронник. Боевая личинка, поднимаясь кверху, скользит своими загибами по шляпкам патронов, отчего первый патрон, находящийся в патроннике, сходит с верхней защелки и становится над нижней — капсюлем против отверстия в боевой личинке, а второй патрон, находящийся в приемнике, захватывается загибами боевой личинки и становится на верхней защелке. Пулемет заряжен для автоматической стрельбы; на боевой личинке два патрона.

Примечание. Для одиночной стрельбы после вторичной подачи рукоятки вперед ленту не продергивать; на боевой личинке будет только один патрон (в патроннике).

При движении замка вперед трубка замочных рычагов поднимается до тех пор, пока мотыль не упрется в выступы ребер рамы. При этом она поднимает хвост верхнего спуска и выводит предохранительный выступ его из-за предохранительного взвода ударника. Боевая пружина

продвигает несколько ударник вперед. Ударник поворачивает лодыжку, и боевой взвод ее упирается в шептало нижнего спуска. Канал ствола заперт; ударник на боевом взводе.

3) При отходе замка назад трубка замочных рычагов нажимает на хвост лодыжки. Лодыжка, вращаясь на оси, головкой отводит ударник назад. Ударник, отходя назад,




Рис. 53. Положение частей замка, когда шептало заскочило под боевой взвод лодыжки (первый щелчок)




Рис. 54. Положение частей замка, когда выступ ударника заскочил за предохранительный выступ верхнего спуска (второй щелчок)

надавливает на длинный конец боевой пружины. Боевая пружина сжимается и коротким концом еще сильнее давит на верхнюю часть нижнего спуска, заставляя шептало заскочить под боевой взвод лодыжки (первый щелчок) (рис. 53). Трубка замочных рычагов, продолжая опускаться, давит на хвост лодыжки, вследствие чего ударник отходит назад настолько, что выступ верхнего предохранительного спуска заскакивает за предохранительный взвод ударника (второй щелчок). При этом боевой взвод лодыжки не упирается на шептало нижнего спуска, а стоит над ним (рис. 54).

Работа частей и механизмов при наводке пулемета в цель

37. Для наводки пулемета в цель нужно:

1. Установить стол горизонтально.

2. Грубо навести пулемет в цель.

3. Установить прицел и целик (или угломер, прицел и уровень).

4. Открепить болты (рассеивающего механизма и механизма тонкой вертикальной наводки).

5. Точно навести пулемет в цель (вспомогательную точку наводки).

6. Закрепить (если нужно) механизмы.

7. Установить прицельное кольцо на нужное деление.

Для установки стола горизонтально оттянуть рукоятку стопоров на себя, подать стол по дугам остова станка вперед или назад и отпустить рукоятку стопоров. При оттягивании рукоятки спиральная пружина стопорного приспособления сжимается, и наружные концы стопоров выходят из отверстия дуг остова станка, освобождая стол. При подаче стола вперед или назад он плавно скользит по дугам. При отпуске рукоятки стопоров спиральная пружина стопорного приспособления разжимается, стопоры раздвигаются в стороны и, входя своими наружными концами в отверстия дуг остова станка, удерживают стол в приданном ему положении.

Примечание. Если после освобождения рукоятки стопоров последняя не станет на свое место (концы стопоров не заскочили в отверстия дуг, а уперлись в дуги между отверстиями), нужно немного подать стол вперед или назад до тех пор, пока рукоятка стопоров не станет на свое место (концы стопоров заскочат в отверстия дуг).

Для грубой наводки пулемета в вертикальной плоскости вынуть засов механизма грубой наводки, предварительно повернув его так, чтобы сосок на засове пришелся против соответствующих вырезов в отверстиях тяги и станине вертлюга; затем, придав телу пулемета нужное положение, вставить засов механизма грубой наводки. При вынимании засова тяги разъединяются от станин вертлюга, и тело пулемета может подниматься или опускаться. При вставлении засова тяги соединяются со станинами вертлюга, отчего тело пулемета закрепляется в приданном ему положении.

Для установки прицела поднять стойку прицела, сдвинуть тормозную планку и, вращая маховичком, поставить верхний обрез (указатель) хомутика против нужного деления прицельной планки, после чего сдвинуть тормозную планку на свое место. При поднимании стойки прицела спиральная пружина, находящаяся под крышкой короба, сжимается и удерживает стойку в вертикальном положении. При сдвигании тормозной планки тормоз отходит от зубчатки и освобождает маховичок. При вращении маховичка имеющаяся внутри его шестеренка, цепляясь своими зубьями за зубья рейки стойки прицела, поднимает или опускает хомутик по стойке. При постановке тормозной планки в среднее положение тормоз закрепляет маховичок и удерживает хомутик в приданном ему положении.

Целик устанавливается на нужное деление вращением его винта.

Для установки угломерной шкалы оптического прицела опустить ручку-выключатель барабана доотказа вниз и, повернув рукой поворотную головку панорамы за лапки, поставить ее так, чтобы против указателя пришлось соответствующее деление угломерной шкалы; отпустить ручку-выключатель барабана. Вращая маховичок барабана, совместить, если надо, нужное деление его шкалы с указателем.

При опускании ручки-выключателя доотказа вниз поворотная головка освобождается от барабана и может свободно вращаться под действием руки. При отпускании ручки-выключателя головка снова сцепляется с барабаном. При вращении маховичка барабана вращаются его шкалы и поворотная головка в нужную сторону.

Для установки угла прицеливания вращать маховичок барабана до совмещения нужного деления шкалы с указателем. При вращении маховичка корпус вместе с барабаном вращаются на трубчатой оси в вертикальной плоскости.

Для установки уровня оптического прицела вращать маховичок барабана для установки углов места цели до совмещения нужного деления шкалы с соответствующими указателями. При вращении барабана вращается и кольцо со шкалой для установки угла места цели с точностью до 1-00 и корпус прицела на трубчатой оси в вертикальной плоскости.

Для открепления болта зажимного приспособления повернуть вороток от себя. При этом болт, вывинчиваясь из правого ушка хомута, разведет хомутины несколько в стороны, вследствие чего хомут перестанет зажимать направляющий круг вертлюга в окне доски стола, и вертлюг можно будет вращать.

Для открепления болта зажимной матки повернуть вороток от себя. При этом болт, вывинчиваясь из левого ушка зажимной матки, ослабит ее зажимное действие, отчего наружный винт механизма тонкой наводки получит возможность свободного вращения.

Для горизонтальной наводки пулемета взяться за ручки затыльника и повернуть тело пулемета в нужном направлении; при этом вертлюг будет плавно вращаться в окне стола.

Для вертикальной наводки пулемета вращать маховичок механизма тонкой наводки. При вращении маховичка вправо дуло пулемета будет подниматься, при вращении в обратном направлении—будет опускаться. При вращении маховичка вместе с ним вращается наружный винт механизма тонкой наводки; внутренний винт, соединенный с телом пулемета, вращаться не может.

Для закрепления болтов зажимного приспособления и зажимной матки повернуть воротки на себя.

Для установки прицельного кольца вращать его рукой до совмещения нужного деления с указателем на гайке.

При вращении маховичка механизма тонкой наводки прицельное кольцо удерживается своей пружиной и кривой на головке наружного винта, поэтому вращается вместе с последним.

Работа частей и механизмов при производстве стрельбы

38. Для производства стрельбы нужно поднять предохранитель и нажать на верхний конец спускового рычага.

Поднятый предохранитель дает возможность продвинуться вперед верхнему концу спускового рычага.

При нажиге на верхний конец спускового рычага нижний конец его отходит назад и отводит за собой спуско-

вую тягу, которая поперечным выступом оттягивает хвост нижнего спуска и выводит шептало его из-под боевого взвода лодыжки.

Боевая пружина длинным концом посылает ударник вперед; ударник поворачивает лодыжку на ее оси. Боевой ударник, пройдя через отверстие в боевой личинке, ударяет по капсюлю патрона, находящегося в патроннике. Происходит выстрел. Образовавшиеся при выстреле пороховые газы давят во все стороны с одинаковой силой и толкают пулю вперед, а замок назад.




Рис. 55. Шатун и мотыль сбрызнут тупой угол и не могут сломить его кверху

Толчок газов через дно гильзы на замок передается шатуну и мотылю, которые под действием этого толчка стремятся изломиться вверх; но этому препятствует упор мотыля в выступы ребер рамы (рис. 55), благодаря чему замок не может отделиться от обреза ствола, продолжая прочно запирает его.

Под действием толчка газов рама вместе со стволом и с запертым замком начинает отходить назад, растягивая при этом возвратную пружину. В первый момент после выстрела, пока пуля в стволе, замок не отделяется от ствола, а отходит назад со всей подвижной системой, предотвращая тем самым прорыв газов.

При отходе рамы назад рукоятка, дойдя до ролика, набегает на него изгибом длинного плеча, поднимается кверху и поворачивает ось мотыля. Шатун с мотылем выпрямляется, отчего замок еще плотнее прижимается к обреза ствола (рис. 56).




Рис. 56. Колено шатуна и мотыль выпрямляются, замок еще плотнее прижимается к обреза ствола

Как только пуля вылетит из канала ствола, газы, вошедшие вслед за пулей в надульник, ударяют по переднему обреза ствола и ускоряют отход подвижной системы назад. При этом рукоятка скользит по ролику и, еще больше поднимаясь вверх, поворачивает ось мотыля. Шатун с мотылем, изламываясь вниз, отводит замок от ствола (рис. 57).




Рис. 57. Замок оторвался от обреза ствола, колено шатуна и мотыль изломались книзу

Вместе с осью поворачивается барабан, наматывая на себя цепочку и растягивая еще больше возвратную пружину.

Рукоятка, двигаясь по инерции, перекидывается своим длинным плечом вперед и ударом короткого плеча снизу по ролику останавливает отход рамы назад.

Рама под действием пружины и короткого плеча рукоятки вместе со стволом возвращается в переднее положение.

При отходе замка назад боевая личинка скользит по верхним планкам короба и извлекает из приемника патрон и из патронника гильзу. Пройдя планки, она опускается вниз и ставит патрон против патронника, а гильзу против выводной трубки. При этом прочие части замка выполняют ту же работу, что и при зарядании (см. ст. 36, п. 3). Когда боевая личинка опускается, гильза удерживается ней на нижней защелке и не может утопить ее, так как при крайнем нижнем положении боевой личинки задний зуб защелки упирается в переднюю стенку остова замка.

При отходе рамы со стволом назад левая станина отходит своим вырезом пятку коленчатого рычага назад и отводит ползун вправо, причем пальцы ползуна заскакивают за очередной патрон в приемнике.

При движении рамы со стволом вперед левая станина рамы подает пятку рычага вперед, отчего ползун отходит влево и продвигает своими верхними пальцами очередной патрон в продольное окно приемника.

Движение ствола с рамой вперед ограничивается упором бронзовой гайки ствола в раструб кожуха.

Ствол с рамой — в переднем положении, очередной патрон — в продольном окне приемника, а замок — в заднем положении.

При подходе ствола и рамы в крайнее переднее положение рукоятка от удара снизу о ролик поворачивается в обратном направлении, помогая возвратной пружине вернуть ось мотыля и послать замок вперед.

При движении замка вперед боевая личинка вводит патрон в патронник, а гильзу в выводную трубку. Хвостовик нижнего спуска насккивает на выступ спусковой тяги, отчего шептало нижнего спуска выходит из-под боевого взвода лодыжки, но ударник остается во взведенном положении вследствие упора своего предохранительного взвода в выступ верхнего предохранительного спуска.

При подъеме боевой личинки патрон, посланный замком в патронник, сходит с верхней защелки и становится капсюлем против отверстия для выхода бойка ударника, а гильза, введенная в выводную трубку, утапливает шляпку

и нижнюю защелку, выходит из загибов боевой личинки и остается в выводной трубке, удерживаемая ее пружиной. Когда боевая личинка поднимется кверху и станет своим отверстием для бойка ударника против капсюля патрона, находящегося в патроннике, трубка замочных рычагов поднимет хвост верхнего предохранительного спуска и выведет его выступ из-за предохранительного взвода ударника. Боевая пружина длинным своим концом энергично пошлет ударник вперед. Боек ударника ударит по капсюлю, разобьет его, и произойдет выстрел.

При подходе замка в крайнее переднее положение, когда боевая личинка поднимется вверх, рукоятка ударяет пятку задержки, отчего последняя поворачивается назад, своим верхним выступом на некоторое время задерживает рукоятку и не позволяет ей отскочить кверху, предотвращая этим преждевременное отделение замка от среза ствола и прорыв газов в короб.

После второго выстрела части пулемета снова проделают описанную выше работу, перезарядят пулемет и автоматически произведут новый выстрел. При этом гильза, находящаяся в выводной трубке, будет вытолкнута наружу передней гильзой, находящейся в замке.

Автоматическая стрельба при правильной работе пулемета продолжается до тех пор, пока нажат спусковой рычаг и в ленте имеются патроны.

При освобождении спускового рычага верхний его конец под действием пружины отходит назад, а нижний конец и спусковая тяга продвигаются вперед. При движении замка вперед нижний спуск не встречает выступа гильзы. Ударник, спустившись с верхнего предохранительного спуска, удерживается во взведенном положении ложкой, которая своим боевым взводом насккивает на шептало нижнего спуска. Стрельба прекращается. Пулемет при таком положении частей остается заряженным и готовым к продолжению стрельбы.

Работа частей и механизмов пулемета при разряжании

39. Для разряжания пулемета нужно:

1. Подать рукоятку вперед.

2. Отпустить рукоятку.
3. Вторично подать рукоятку вперед.
4. Вторично отпустить рукоятку.
5. Поднять предохранитель и нажать на спусковой рычаг (спустить ударник).
6. Углотить нижние пальцы, вытащить ленту из приемника и вытолкнуть из выводной трубки оставшуюся тагильзу (патрон).

а) При подаче рукоятки вперед части пулемета выполняют работу, описанную в ст. 36, но замок, отходя назад, выгаскивает загибами боевой личинки два патрона: один из приемника, другой из патронника. Пройдя планки коромысла, боевая личинка спускается и ставит первый патрон против патронника, а второй — против выводной трубки.

б) При отпуске рукоятки части пулемета выполняют работу, указанную в ст. 36, п. «г». При движении замка вперед патрон, удерживаемый верхней защелкой, входит в патронник, а патрон над нижней защелкой — в выводную трубку. Боевая личинка поднимается и скользит своими загибами по закраинам шляпок патронов, отчего первый патрон, оставаясь в патроннике, сходит с верхней защелки и становится над нижней; второй же патрон сходит с нижней защелки и остается в выводной трубке.

в) При вторичной подаче рукоятки вперед части пулемета выполняют работу, указанную в ст. 36, п. «д», но замок, отходя назад, извлекает загибами боевой личинки один патрон из патронника. Боевая личинка, опускаясь, ставит его против выводной трубки.

г) При вторичном отпуске рукоятки части пулемета выполняют работу, указанную в ст. 36, п. «ж», но замок, двигаясь вперед и имея на боевой личинке один патрон (над нижней защелкой), посылает его в выводную трубку. При подъеме боевой личинки патрон этот скользит закраиной шляпки по загибам личинки, сходит с нижней защелки и остается в выводной трубке. Пулемет разряжен: патронов на боевой личинке нет.

д) При нажатии на спусковой рычаг спускается ударник.

е) При углапливании нижних пальцев приемника пружины их сжимаются, концы пальцев опускаются и освобождают удерживаемый ими патрон, после чего лента свободно вытаскивается из приемника в правую сторону.

При выталкивании патрона (гильзы) из выводной трубы горбатая пластинчатая пружина разжимается и выбрасывает патрон (гильзу) наружу.

Для удаления гильзы (патрона) из выводной трубки гильзу нужно поставить в боевую личинку над нижней цевкой, вложить замок в короб, после чего медленно давить замок вперед до тех пор, пока гильза (патрон) будет выброшена наружу, затем вынуть замок, снять гильзу, снова вложить замок в короб и спустить ударник.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПУЛЕМЕТА

общие меры предупреждения и устранения задержек при стрельбе

40. Хорошо подготовленный пулемет при правильном обращении, внимательном уходе и сбережении является оружием надежным и безотказным.

Однако при длительной боевой работе, вследствие возможного износа и поломки частей, загрязнения механизмов, неисправности патронов, а также неосторожного обращения и недостаточного ухода, в механизмах пулемета могут возникать неисправности, нарушающие их нормальную работу и вызывающие задержки в стрельбе.

41. Для предупреждения задержек при стрельбе следует:

1. Строго соблюдать правила хранения, разборки, сборки, чистки, осмотра и подготовки пулемета и боеприпасов к стрельбе.

2. Сберегать части и механизмы пулемета от загрязнения.

3. Во время перерывов в стрельбе периодически проверять состояние частей и механизмов пулемета, удалять стеснившуюся смазку и грязь и смазывать все трущиеся части зимней ружейной смазкой. При длительном ведении огня, если позволяет обстановка, периодически прочищать надульник сверловым ключом, удалять нагар с передней обрезки ствола и прогнать тряпкой, пропитанной щелочным составом, канал ствола и патронник.

4. Не доводить жидкость в кожухе до кипения, охлаждая ее при автоматической стрельбе не реже как после каждых 500 выстрелов.

5. При устранении задержек не применять чрезмерных усилий, могущих привести к поломке частей.

42. При возникновении задержки следует прежде всего устранить ее, не открывая крышки короба, действуя рукояткой (дослать рукоятку на место или подать ее вперед и отпустить и т. д.), или перезарядить пулемет.

Если задержка при этом не устраняется или по устранении повторяется, нужно открыть крышку короба, отвести замок назад, выяснить причину задержки и устранить ее, руководствуясь указаниями ст. 43.

При невозможности отвести замок назад действием рукоятки следует утопить боевую личинку пальцем руки, пальцой или деревянной палочкой и отвести замок назад. Если боевая личинка не утапливается, отнять затыльник, вынуть ствол с рамой и замком, отделить замок и заменить его исправным, после чего собрать пулемет.

Если замок находится в среднем положении и под действием рукоятки шатается, но не подается ни вперед, ни назад, посмотреть, не задерживает ли его обломок боевой ружины; если задерживает, удалить его через отверстие дне короба и отвести замок.

43. Характерные неисправности, вызывающие задержки в стрельбе

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
<p>1. Перекос патрона: патрон встал косо в продольном окне приемника; боевая личинка своим загибом упирается в шляпку патрона и не может подняться; рукоятка не ложится на свое место; зазор между роликом и рукояткой больше нормального.</p>	<p>Наводчик при продергивании ленты перекосил ее на себя. Патроны снаряжены не вровень с длинными пластинками ленты, отчего во время стрельбы при движении ленты шляпки патронов трутся о заднюю стенку поперечного окна приемника, задний верхний палец соскакивает с патрона, который подается в дальнейшем перекошенным одним передним пальцем (рис. 58).</p>	<p>Попытаться положить рукоятку на место. Если это не удастся, слегка приподнять рукоятку, продергиванием ленты выровнять положение патрона в продольном окне приемника и отпустить рукоятку. При осложненном перекосе открыть крышку короба, опустить боевую личинку, покачивая рукоятку и надавливая на личинку пальцем сверху, отвести</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
		<p>замок и, продернув ленту, выровнять положение патрона. Если боевая личинка не опускается, вынуть приемник и выровнять в нем перекосившийся патрон. Закрыть крышку короба и положить на место рукоятку.</p> <p>При частом повторении задержки сменить ленту или же выровнять патроны в ленте (выравнивателем или руками).</p>




Рис. 58. Перекоc патрона от неправильного продергивания ленты. Лента снаряжена неровно.

<p>2. Утыкание патрона в нижний обрез утолщенной части ствола (ниже патронника): при отходе замка назад патрон, захва-</p>	<p>Износ загибов боевой личинки. Поломка горбатой пружины верхней защелки.</p>	<p>Сменить замок, а в неисправном замке заменить верхнюю защелку или горбатую пружину верхней защелки.</p>
--	--	--

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
<p>ченный боевой личинкой из продольного окна приемника, провисает пулей вниз или опускается на гильзу, находящуюся на нижней защелке, и при движении замка вперед не попадает в патронник, а утыкается ниже его — в обрез утолщенной части ствола; рукоятка не ложится на место, но под действием руки легко подается вперед.</p>		
<p>3. Патрон не входит в патронник: после отпускания рукоятки при вторичной ее подаче вперед или во время стрельбы замок не доходит до обреза ствола; рукоятка не ложится на место, но под действием руки с трудом подается вперед.</p>	<p>Помятый патрон не может полностью войти в патронник.</p> <p>Засорение патронника порохом („запорошение“): при слабом обжиге пули в гильзе или при треснутом дульце гильзы, при извлечении патрона из ленты пуля остается в ней или падает на дно короба, гильза с порохом, попадая в патронник, засоряет его порохом, отчего гильза или следующий патрон при перезарядке не входит в патронник полностью (рис. 59).</p>	<p>Откинуть замок, удалить помятый патрон и снова зарядить пулемет. При „запорошении“ удалить гильзу, вынуть пулю, протереть патронник, канал ствола, пазы рамы и боевую личинку, после чего зарядить пулемет.</p>
<p>4. Затрудненное докрывание патронника: при отпускании рукоятки замок доходит до обреза ствола, но боевая личинка не поднимается насколько нужно, так как у</p>	<p>Слабое натяжение возвратной пружины.</p> <p>Загрязнение трущихся частей.</p> <p>Свинчивание гайки шатуна или наличие лишнего прокладочного кольца под ней.</p>	<p>При повторении задержки, в зависимости от ее причины: а) увеличить натяжение возвратной пружины; б) обтереть замок и пазы рамы и смазать их</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
возвратной пружины нехватает силы повернуть ось мотыля, докрыть замком патронник и поднять боевую личинку; рукоятка при этом не ложится на место, но под действием руки подается вперед и назад (ложится на свое место).	Толстая шляпка патрона.	(в холодную погоду — зимней ружейной смазкой); в) вынуть замок и ключом крепко повернуть гайку шатуна или снять из-под нее лишнее прокладочное кольцо.




Рис. 59. Запорошение патронника

<p>5. Осечка: при нажатии на спусковой рычаг выстрела не происходит или при нажатии на спусковой рычаг автоматическая стрельба прекращается; рукоятка ложится на место.</p>	<p>Неисправен капсюль или он глубоко посажен.</p> <p>Замедленное движение ударника вследствие густой смазки, пыли, грязи или нагара.</p> <p>Ослабление боевой пружины.</p> <p>Поломка бойка ударника.</p> <p>Поломка длинного конца боевой пружины.</p>	<p>При повторении задержки сменить замок. Неисправный замок разобрать, прочистить и смазать; если нужно, сменить в нем неисправные части.</p>
<p>6. Единичные выстрелы вместо автоматической стрельбы: в</p>	<p>Замерзание охлаждающей жидкости в кожухе и застывание</p>	<p>Полить зимней ружейной смазкой или керосином по-</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
<p>пулемете, заряженном для автоматической стрельбы, при нажатии на спусковой рычаг получаются одиночные выстрелы; рукоятка при этом остается в нормальном положении или же, сделав некоторое движение вперед, задерживается с наклоном назад; под действием руки рукоятка ложится на место.</p> <p>7. Короткие вспышки автоматической стрельбы: при нажатом спусковом рычаге получаются два-три автоматических выстрела, после чего стрельба прекращается; при перезарядании пулемета повторяется то же явление; рукоятка при этом ложится на свое место или останавливается с наклоном назад; под действием рукой подается вперед и ложится на свое место.</p>	<p>смазки на трущихся частях, благодаря чему подвижная система пулемета или совершенно не отходит назад, или же сдвигается незначительно с места, отчего замок не извлекает гильзы из патронника и не производит перезарядания.</p> <p>Неполный, замедленный отход рамы назад: излишне тугая намотка сальников или сгустившаяся (замерзшая) смазка в коробе, рас-трубе кожуха или в приемнике; рама и ствол при отдаче не отходят назад на сколько нужно; ползун приемника отходит вправо недостаточно, не захватывает своими пальцами очередного патрона и не подает его в приемник.</p> <p>Старая, растянутая лента: при подаче ползуном очередного патрона в продольное окно приемника очередной патрон не заходит за нижние пальцы, отчего при повторном движении ползуна вправо лента, не удерживаемая нижними пальцами, сдвигается вправо, и ползун возвращается влево, не захватив очередного патрона.</p>	<p>движные части пулемета (замок, раму, утолщенную часть ствола, ползун приемника и пр.). Одиночными выстрелами разогреть жидкость в кожухе и застывшую смазку, если нужно — во время перерыва в стрельбе добавить глицерина в кожух.</p> <p>При повторении задержки, в зависимости от причины ее: а) вынуть приемник, оттянуть раму со стволом назад, обильно полить зимней ружейной смазкой или керосином утолщенную часть ствола, раму и подвижные части приемника; б) перемотать задний, а если нужно, то и передний сальник; в) сменить неисправный приемник (замена неисправных верхних пальцев производится в оружейной мастерской); г) поправить положение коробки и ленты в ней: 1) оставить коробку прямо против приемника и уложить в ней ленту ровными рядами; 2) растянутую ленту заменить новой.</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
<p>8. Утыкание или заклинивание гатрона в приемнике: при стрельбе замок не отходит в крайнее заднее положение, почему боевая личинка не опускается с планок короба; при движении замка вперед боевая личинка двигается по планкам короба и направляет патрон вместо патронника обратно в продольное окно приемника; при этом:</p> <p>а) если ползун успеет подать очередной патрон в продольное окно приемника, то патрон, находящийся в боевой личинке, уткнется пулей в шляпку патрона, находящегося в продольном окне приемника; б) если же ползун не успеет подать очередного патрона в продольное окно приемника, патрон, находящийся в боевой личинке, заклинивается пулей между очередным патроном в продольном окне приемника и стенкой окна.</p> <p>Рукоятка останавливается в положении,</p>	<p>Износ верхних пальцев или ослабление их пружин; пальцы, скользя по ленте, не захватывают очередного патрона.</p> <p>Излишнее натяжение возвратной пружины; туго намотаны сальники или застыла смазка на трущихся частях. В этом случае замедленное движение рамы не дает нужного разгона рукоятке, отчего последняя не перекидывается доотказа вперед и не отводит замок в крайнее заднее положение; боевая личинка не сходит с планок короба и направляет патрон обратно в продольное окно приемника.</p>	<p>При повторении задержки, убавить натяжение возвратной пружины, однако настолько, чтобы оно было все же не менее 4 кг при новых стволах и 3,6 кг при стволах, из которых произведено 4—5 и более тысяч выстрелов. Если это не поможет, вынуть приемник, оттянуть ствол и обильно полить утолщенную часть его зимней ружейной смазкой или керосином; смазать зимней ружейной смазкой подвижные части приемника, раму и замок. Если позволяет обстановка, перемотать сальники и протереть раструб кожуха.</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
<p>близком к отвесному, с некоторым наклоном вперед; рукоятка легко подается вперед и, если отпустить ее, ложится на свое место.</p> <p>9. Соскальзывание гильзы на нижнюю защелку: при отходе замка назад гильза шляпкой соскальзывает на нижнюю защелку и утапливает ее; задний зуб защелки, войдя в паз на передней стенке остова замка, не дает боевой личинке опуститься до крайнего нижнего положения; при движении замка вперед рожки боевой личинки упрутся сзади в планки короба и не позволяют замку продвинуться вперед, иногда рожки боевой личинки с усилием заходят под планки короба и не дают замку двигаться ни вперед, ни назад; рукоятка не ложится на место.</p> <p>10. Преждевременный спуск ударника: ударник спускается с верхнего предохранительного спуска до полного подъема боевой личинки; боек упирается в задвижку верхней защелки и останавливает подъем боевой личинки; руко-</p>	<p>Ослабление пружинной части нижней защелки.</p> <p>Поломка или ослабление пружины верхнего предохранительного спуска.</p> <p>Скрошение предохранительного взвода ударника или выступа верхнего предохранительного спуска.</p> <p>Износ хвоста лодыжки и нижней площад-</p>	<p>Подать рукоятку вперед, если нужно, применить усилия: откинуть замок, снять с нижней защелки гильзу и продолжать стрельбу; сменить замок, зарядить пулемет, в неисправном замке заменить нижнюю защелку. (Заменяется в оружейной мастерской.)</p> <p>Подать рукоятку вперед и нажать пальцем (гильзой) на верхний обрез боевой личинки, опустить ее и вынуть замок, сменить замок, а в неисправном замке заменить изношенную часть.</p> <p>В боевой обстанов-</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
<p>ятка не ложится на место и под действием руки не подается ни вперед, ни назад.</p> <p>11. Поперечный разрыв гильзы: при выстреле гильза патрона разорвалась поперек; задняя часть гильзы при отходе замка извлекается боевой личинкой из патронника, а передняя остается в патроннике; новый патрон, поданный в патронник, не может войти в него; замок не доходит в переднее положение; боевая личинка не поднимается, рукоятка не ложится на место, но подается вперед.</p> <p>12. Выпадение гильз в короб: гильзы не попадают в выводную трубку, а падают на дно короба; скопившись в большом количестве, гильзы не дают замку дойти до обреза ствола; рукоятка остановилась в положении, близком к отвесному;</p>	<p>ки замочных рычагов (ударник не отводится полностью назад и не заскакивает за верхний предохранительный спуск). Износ отверстий и ссей замочных рычагов и лодыжки. Разнос пазов рамы.</p> <p>Неплотное запира-ние патронника: вследствие осадки металла шатуна, его гайки, мотыля и трубки замочных рычагов замок неплотно прилегает к обреза ствола; боевая личинка не досылает патрон полностью в патронник, отчего между скатом гильзы и стенкой патронника остается свободное пространство; в момент выстрела газы досылают переднюю часть (скат) гильзы до пульного входа, а задняя часть, удерживаемая боевой личинкой, остается на месте, отчего гильза рвется поперек.</p> <p>Поломка нижней защелки боевой личинки: гильзы не удерживаются на боевой личинке и при отходе замка назад падают на дно короба. Поломка горбатой пружины выводной трубки; при больших углах возвышения</p>	<p>ке, при отсутствии времени, можно сильным ударом руки положить рукоятку на место, после чего сменить замок.</p> <p>Нажать на рукоятку вниз, после чего подать ее вперед, откинуть замок, снять патрон с надетым на него дульцем гильзы. Если дульце осталось в патроннике, извлечь его оттуда извлекателем; перезарядить пулемет и продолжать стрельбу; при повторных поперечных разрывах подложить под гайку шатуна прокладочное кольцо.</p> <p>Вынуть замок, поднять затыльник, опустить заднюю часть пулемета, вынуть спусковую тягу и удалить гильзы из короба; при поломке нижней защелки боевой личинки заменить замок. (Замена нижней защелки и гор-</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
<p>под действием руки подается вперед, но не ложится на свое место.</p>	<p>гильзы не удерживаются в выводной трубке и выпадают в короб.</p>	<p>батой пружины выводной трубки производится в оружейной мастерской).</p>
<p>13. Остановка замка в среднем положении (примерно на середине рамы): рукоятка — в положении, близком к отвесному; при действии рукой на рукоятку замок не подается ни вперед, ни назад.</p>	<p>Поломка боевой пружины в изгибе: обломок пружины попадает сначала в продольный паз спусковой тяги, а при движении замка проваливается через отверстие тяги в отверстие на дне короба, застревает в нем и препятствует движению замка.</p>	<p>Слегка пошатывая рукоятку, снизу изпод короба вынуть застрявший в сточном отверстии обломок пружины или протолкнуть его в короб; после этого вынуть замок и замкнуть его запасным; в неисправном замке — сменить боевую пружину.</p>
<p>14. Излишне замедленная или учащенная стрельба.</p>	<p>Нарушение соотношения между натяжением возвратной пружины и трением подвижных частей пулемета из-за ненормального натяжения пружины, излишне туго намотанных сальников или сгустившейся (застывшей) смазки.</p> <p>Скопление порохового нагара в надульнике при учащенной стрельбе.</p> <p>Разгар отверстия втулки надульника.</p>	<p>Урегулировать натяжение возвратной пружины, не доводя его, однако, менее 4 кг при новых стволах и 3,6 кг при стволах, из которых произведено 4—5 и более тысяч выстрелов; отчистить сверловым ключом надульник от нагара; если нужно, заменить втулку; удалить сгустившуюся смазку.</p>
<p>15. Непроизвольная автоматическая стрельба: при освобождении спускового рычага стрельба не прекращается.</p>	<p>Износ боевого взвода лодыжки или шептала нижнего спуска: при отпуске тяги нижний спуск и лодыжка не удерживают ударник во взведенном положении, и последний продолжает спускаться с верхнего предо-</p>	<p>Вытянуть из ленты ближайший к приемнику патрон или задержать ленту рукой; сменить замок, а в неисправном замке — неисправную часть.</p>

Описание задержек	Причины задержек	Способы устранения
	<p>ранительного спуска (рис. 60).</p> <p>Поломка короткого конца боевой пружины, который давит на нижний спуск ниже его оси и отводит хвост спуска назад, отчего лодыжка не удерживает ударник во взведенном положении.</p>	



Рис. 60. Непроизвольная автоматическая стрельба: износ боевого взвода лодыжки или шептала нижнего спуска

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРАВИЛА СБЕРЕЖЕНИЯ СТАНКОВОГО ПУЛЕМЕТА И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ.

Сбережение пулемета и обращение с ним

44. Ответственность за хранение станкового пулемета и приборов в подразделении возлагается на наводчика и командира отделения. Наводчик обязан хранить и содержать пулемет и приборы в отличном состоянии, обращаться с ними бережно, ежедневно осматривать, чтобы быть уверенным в полной их исправности и боевой готовности.

45. При казарменном и лагерном расположении пулеметы нужно хранить в закрытом сухом помещении, без чехлов, на стеллажах, нижние полки которых должны возвышаться над полом не менее чем на 15—20 сантиметров.

В лагерях при отсутствии стеллажей на земляном полу под колеса пулеметов нужно подкладывать деревянные подкладки, а при отсутствии надежных крытых помещений—хранить пулеметы с надетыми на них сухими чехлами.

Приборы, оптический прицел, запасные части и принадлежность хранить в коробках (чехлах) при пулемете.

46. В условиях казарменного и лагерного расположения пулеметы хранить в собранном виде: щит не закреплять; оптический прицел снять с пулемета и уложить в коробку; соединительный механизм прицела остается на пулемете; тягу его уложить в пружину кронштейна; на палец шатуна надеть предохранительный колпачок.

Стол и тело пулемета установить в горизонтальное положение. В кожух, как правило, охлаждающей жидкости не наливать. Хранить пулеметы с налитой в кожух охлаждающей жидкостью разрешается только по распоряжению командира части. Пароотводное и наливное отверстия от-

крыть. Вертлюг стола поставить в среднее положение. Внутренний винт подъемного механизма тонкой наводкой навинтить в наружный, механизмы горизонтальной и вертикальной наводки не закреплять.

Стойку откидного прицела положить на крышку коробки. Хомутик прицела опустить по стойке доотказа вниз. Надульник надеть колпачок.

Возвратную пружину отделить от цепочки барабана. Коробку с возвратной пружинной укрепить на коробе.

Крышку короба отстегнуть и прикрыть ею короб.

Запасной замок завернуть в просаленную бумагу и уложить в коробку для принадлежности или хранить в сосуде с зимней ружейной смазкой; запасные стволы обернуть в промасленную бумагу и уложить в кожаные чехлы. Мелкие запасные части слегка смазать ружейной смазкой и уложить в специальную коробку.

Ленты уложить в патронные коробки.

47. При расположении в населенном пункте пулеметы хранить применительно к указаниям ст. ст. 45 и 46, устанавливая их на полу (нарах, стеллажах) дальше от двери печи.

48. При переездах по железной дороге пулеметы в собранном виде со снятыми оптическими прицелами и закрепленными механизмами ставить на полу вагона, оберегая их от толчков и ударов.

49. На походе пулеметы перевозить на двуколках, тачанках, автомобилях и т. п., причем части и механизмы пулемета должны быть в таком же положении, как и при переездах по железной дороге.

Запасные стволы, прицел и приборы перевозить в специальных ящиках (гнездах) повозок или переносить в ящиках (чехлах) на руках.

Во всех случаях перевозки пулеметы должны быть укреплены так, чтобы они не могли сдвигаться с места.

50. При передвижении пулеметов вручную «на катках» нужно:

1. При передвижении на значительное расстояние или по неровной местности—снять оптический прицел, надеть на панораму кожаный колпачок и уложить прицел в коробку. Соединительный механизм оптического прицела оставить на пулемете; тягу вложить в пружину кронштейна.

палец шатуна надеть предохранительный колпачок. При передвижении на короткие расстояния по ровному мягкому грунту прицел с пулемета не снимать, на панораму надеть кожаный колпачок.

2. Подать стол станка назад доотказа и закрепить его опорами.

3. Опустить подъемный механизм для грубой наводки и вставить болт в верхнее отверстие тяг вертлюга.

4. Опустить механизм тонкой наводки вниз доотказа и закрепить его.

5. Закрепить рассеивающий механизм пулемета.

6. Закрыть пароотводное отверстие пробкой.

7. Надеть на надульник колпачок.

51. Для переноски пулемета на руках в собранном виде закрепить все механизмы, надеть на панораму оптического прицела кожаный колпачок, закрыть пароотводное отверстие пробкой, надеть на надульник колпачок.

Для переноски пулемета в разобранном виде — снять оптический прицел, надеть на панораму кожаный колпачок, уложить прицел в коробку (шатун с тягой соединительного механизма прицела оставить на пулемете, вложив тягу в пружину кронштейна и надев на палец шатуна предохранительный колпачок), закрыть пароотводное отверстие пробкой, надеть на надульник колпачок, снять щит, разделить тело пулемета от станка, вложить засовы и болты на свои места, закрепить все механизмы и подогнуть болты.

52. В отношении сбережения оптического прицела руководствоваться следующими правилами:

1. Оберегать прицел от резких толчков и ударов, могущих нарушить его оптическую систему и повредить механизмы.

2. Оберегать прицел от пыли, песка и влаги; кожаный колпачок с панорамы снимать только непосредственно перед стрельбой.

3. Перед укладкой прицела в коробку после стрельбы и учений прочистить его отражательную призму и окулярную линзу сухой волосяной кисточкой, затем подышать на призму и линзу и протереть их круговым движением мягкой или чистой мягкой тряпкой. Перед протиранием тряпку и кисточку хорошенько встряхнуть.

Наружные металлические части протирать: окрашенные—сухой чистой тряпкой, неокрашенные—слегка и масляной тряпкой.

4. Прицел, попавший под дождь, вытереть сухой тряпкой, просушить (но не вблизи от огня и не на солнце), после чего прочистить, как указано в п. 3.

Не вносить прицел с мороза в теплое помещение, предварительно обогреть его в менее теплом помещении. После того, как прицел отпотеет, обтереть его сухими тряпочками.

5. Не разбирать прицела и не исправлять его своими средствами. Если оптические качества прицела ухудшатся или обнаружатся какие-либо неисправности, доложить об этом командиру.

53. При обращении с пулеметом во время службы, учений и стрельб в боевой и мирной обстановке руководствоваться следующими правилами:

1. Перед выходом на занятия или стрельбу осмотреть пулемет и обтереть наружные металлические части смазки. Перед стрельбой протереть канал ствола. На занятиях оберегать пулемет от пыли, песка, грязи и влаги. Наблюдать, чтобы пулемет не ударялся о что-нибудь твердое. Особенно оберегать прицелы, замок и мушку.

2. При зарядании, разрядании и устранении задержек в работе пулемета не делать излишних усилий, а определить причину неисправности и устранить ее.

Замок опускать в короб плавно во избежание порчи его, а также порчи ребер короба и рамы.

Не бросать крышку короба при его закрывании.

3. Не перевозить пулемет «на катках» по твердому (мерзлому, каменистому) грунту.

4. При неисправности в замке не пользоваться замком от другого пулемета, так как каждый замок подогнан своему пулемету.

5. Стрельбу холостыми патронами производить только из учебных пулеметов или боевых третьей категории, снабженных особой втулкой только заводского изготовления. Натяжение возвратной пружины при стрельбе холостыми патронами должно быть не менее 4 кг и не более 4,8 кг.

При стрельбе холостыми патронами пулеметы чистить после каждых 500 выстрелов. После каждой стрельбы хо

остыми патронами пулеметы тщательно осматривать, обращая особое внимание на правую стенку короба.

По окончании стрельбы вывинтить специальную втулку и ввинтить втулку для боевого патрона.

Примечание. Воспрещается стрельба недоброкачественными и неправильными патронами.

6. Не обучать заряжанию и разряжанию пулемета без учебных патронов.

7. Для предупреждения случаев раздутости и порчи ствола и короба никогда не затыкать канал ствола или намульник.

8. При перерывах в стрельбе смазывать трущиеся части пулемета зимней ружейной смазкой.

9. При автоматической стрельбе охлаждающую жидкость в кожухе заменять после каждых 500 выстрелов, при этом не выпускать из кожуха сразу всю горячую жидкость и не вливать затем холодную, так как от резкого охлаждения ствол может испортиться. Охлаждающую жидкость наливать в кожух через наливное отверстие до тех пор, пока из паротводного отверстия не будет выливаться чуть теплая вода.

10. В боевой обстановке при применении противником огнепельно-жидких ОВ пулеметчик, укрывая себя от действия ОВ, должен одновременно прикрыть и пулемет, особенно оберегая те места, к которым придется прикасаться при стрельбе.

Разборка пулемета

54. Разборка пулемета производится для чистки, смазки, осмотра, замены и исправления частей. Излишне частая разборка вредна, так как она ускоряет изнашивание частей. Поэтому обучение разборке и сборке на боевых пулеметах запрещается.

55. При разборке и сборке пулемета соблюдать следующие правила:

1. Разборку и сборку частей и механизмов производить на чистом столе, а в поле — на чистой подстилке.

2. Отделяя или вкладывая части пулемета, обращаться с ними осторожно, не допуская излишних усилий и резких ударов.

3. Отвинчивая какую-либо часть или гайку, строи ее с места ключом, а затем отвинчивать рукой; заворачивая — сначала навернуть рукой, а затем закрепить ключом.

56. Пулемет разбирать в такой последовательности:

1. Снять оптический прицел (если он не был снят ранее):

- а) установить все шкалы прицела на нулевые деления;
- б) надеть на панораму кожаный колпачок (если он был снят ранее);
- в) подать ручку зажима пальца шатуна соединительного механизма вверх; г) специальным ключом открепить концы гайку заднего регулирующего винта хомутника, после чего отвернуть отверткой на два-три оборота задний винт;
- д) снять прицел с пальца шатуна и уложить его вместе с принадлежностью в коробку; е) надеть на палец шатуна предохранительный колпачок.

2. Отделить соединительный механизм оптического прицела: а) снять с выступа оси крышки короба вилку соединительной тяги, для чего повернуть муфту срезом шпатулы, оттянуть ее вправо (к коробу) и поднять вилку тяги вверх; б) отвинтить зажимной болт кронштейна; в) отделить шатун с тягой от кронштейна и уложить его в коробку.

3. Отделить щит от станка: а) ослабить гайку соединительного болта, поворачивая ее слева направо; б) повернуть кверху до горизонтального положения хвостовик головки соединительного болта; в) снять щит, поднимая его кверху.

4. Открыть крышку короба: взяться руками в обхват ручки затыльника, нажать большими пальцами рук на заднюю стежку вперед вверх и поднять крышку (рис. 61).

5. Вынуть замок: а) подать правой рукой рукоятку вперед до отказа; б) взять левой рукой за гребень остова замка и приподнять его несколько вверх (рис. 62); в) плавно отпуская рукоятку, поднять замок; г) повернуть замок на одну треть круга и, одновременно поднимая его кверху, снять замок с шатуна.

6. Спустить ударник: а) взять замок в левую руку боковой личинкой влево, рожками ее к себе; б) подать боковую личинку в крайнее верхнее положение; в) наложить большой палец правой руки на горизонтальную площадку остова замка, а указательным пальцем этой же руки прижать трубку замочных рычагов к верхнему предохранителю.




Рис. 61. Как открыть крышку короба




Рис. 62. Как вынуть замок из короба

му спуску (рис. 63); г) придерживая трубку большим пальцем правой руки, указательным пальцем той же руки нажать на хвост нижнего спуска и плавно спустить удар- (рис. 64).




Рис. 63. Как освободить ударник из-под верхнего спуска



Рис. 64. Как спустить ударник с нижнего спуска

7. Вынуть приемник: пропустить пальцы рук в поперечное окно с обеих сторон и плавно поднять его вверх (рис. 65).

8. Отделить коробку с возвратной пружиной: а) взять правой рукой за коробку сзади, а левой — в обхват за переднюю часть коробки, подать коробку вперед настолько, чтобы крючки ее сошли с шипов короба, и отделить коробку от стенки короба; б) снять цепочку с крючка пружины (рис. 66).



Рис. 65. Как вынуть приемник

9. Выдвинуть затыльник: а) сжать пальцами левой руки головку чеки, правой вытянуть ее в сторону; б) взяться обеими руками за ручки затыльника и, поднимая его вверх, выдвинуть из короба (рис. 67); если затыльник не выдвигается, использовать специальный прибор, для чего положить рожки прибора на стенки короба, зум...

цепы завести за выступ на передней стенке затыльника, тем движением рычага вверх сдвинуть затыльник с места вынуть его рукой; если прибора нет, сдвинуть затыльник




Рис. 65. Как отделить коробку с возвратной пружиной

с места легкими ударами руки или деревянной колотушкой по обе ручки затыльника по очереди (чтобы не переко-
сить стенок короба), поддерживая при этом тело пулемета
кой сверху.




Рис. 67. Как отделить затыльник

10. Вынуть раму со стволом. Если в кожухе есть ох-
ладяющая жидкость, предварительно выпустить ее в со-
д. Для этого вывинтить нижнюю пробку (выливного от-
верстия) и с помощью подъемного механизма поднять зад-
нюю часть пулемета настолько, чтобы вся жидкость мог-
ла вылиться.

Для того чтобы вынуть раму, нужно выдвинуть движки, откинуть рукоятку вперед, взяться правой рукой за ролик и за задержку и выдвинуть правую задвижку, взять рукой левую задвижку сзади с обеих сторон и выдвинуть ее (рис. 68).

Если задвижки сидят туго, выдвинуть их прибором отделения затыльника или, взявшись правой рукой за




Рис. 68 Как вынуть задвижки

рукоятку у оси мотыля, а левой за барабан, легкими толчками выступов рамы сдвинуть задвижки с места, после чего вынуть их рукой. Для отделения задвижек прибором вставить медный штифт в отверстие стенки короба для чеки затыльника; затем подать прибор вперед, поворачивая как бы на оси, завести второй медный штифт ручку прибора за выступ и нажать прибор за ручку на себя.

Вынуть раму со стволом: поднять шатун и положить его на мотыль; правой рукой взяться за рукоятку, не давая ей поворачиваться, а левой — за барабан и осторожно выдвинуть раму на себя; обхватить левой рукой удлиненный конец левой станины и ствол и вынуть раму со стволом из короба.

11. Отделить ствол от рамы: а) обхватить левой рукой заднюю часть ствола и конец левой станины; б) пра

ой рукой отвести правую (короткую) станину рамы в сторону и снять ее с цапфы; в) снять левую станину (рис. 69).

12. Вынуть спусковую тягу: подать тягу на себя, поднять ее за конец кверху и вынуть из короба.

13. Выдвинуть надульник: а) повернуть колпачок в сторону и снять его с надульника; б) раздвижным ключом отвинтить втулку надульника, удерживая надульник от вращения ключом для отвинчивания надульника (рис. 70); в) вставить в одно из гнезд надульника большой сосок ключа и отвинтить надульник; г) вынуть сальник из гнезда кожуха.

14. Разобрать замок:

а) Взвести ударник: положить замок левой стороной на ладонь левой руки, боевой личинкой вперед, средний палец правой руки наложить на нижний конец остова замка, а большой — на трубку замочных рычагов и нажать на нее до отказа (рис. 71).

б) Отделить замочные рычаги: удерживая замок в том же положении, вытолкнуть разрезную чеку с помощью углубления на выколотке; если разрезная чека подается туго, слегка ударить по выколотке деревянной колотушкой, перевернуть замок на правый бок и вытолкнуть трубчатую ось той же выколоткой, введя трубчатую часть ее в отверстие оси; если ось выходит туго, слегка ударить по выколотке деревянной колотушкой; в) Отделить замочные рычаги, поворачивая их трубкой книзу, удерживая подъемные рычаги в поднятом положении (рис. 72).

в) Отделить подъемные рычаги: вывести их из витых разрезов остова замка и отделить от остова (рис. 73).

г) Спустить ударник: поднять верхний предохранительный спуск, нажав на его хвост кверху, удерживая замок




Рис. 69. Как отделить ствол от рамы




Рис. 70. Как вывинтить гайку подударника




Рис. 71. Как привести ударник




Рис. 72. Как отделить замочные рычаги



Рис. 73. Как отделить подъемные рычаги

в левой руке так, чтобы пальцами не закрывать отверстия для прохода бойка ударника; нажать указательным пальцем на нижний спуск, а большим придерживать хвост лодыжки; плавно спустить ударник.

д) **Вынуть внутренние части замка:** повернуть замок горизонтальной площадкой кверху; вытолкнуть толстой выколоткой ось нижнего спуска (нижний спуск вместе с боевой пружиной выскочит из остова); вытолкнуть той же выколоткой ось лодыжки и вынуть лодыжку; тонкой выколоткой вытолкнуть ось верхнего предохранительного спуска и вынуть этот спуск; с помощью выколотки вынуть ударник.

е) **Отделить боевую личинку,** сдвинув ее по остову замка книзу.

ж) **Разобрать боевую личинку** (разборка производится только в случаях сильного загрязнения или для замены неисправных частей): вынуть верхнюю защелку, для чего предварительно выдвинуть задвижку верхней защелки, опирая выколоткой в вырез на задвижке и подавая ее в сторону рожек боевой личинки; повернуть боевую личинку загибами вверх. При этом горбатая пружина и верхняя защелка выпадут из гнезда личинки.

Нижняя защелка отделяется в оружейной мастерской.

15. **Отделить тело пулемета от станка :** а) отвинтить гайку соединительного болта, поворачивая ее направо; б) снять шайбу; в) вынуть соединительный болт; г) вынуть засов подъемного механизма для тонкой наводки; д) снять тело пулемета со станка.

При вынимании соединительного болта и засова один из пулеметчиков должен поддерживать тело пулемета снизу.

Примечание. При переноске пулемета в разобранном виде, после того как будет отделено тело пулемета от станка, нужно: а) вставить соединительный болт в проушины вертлюга, надеть на него шайбу и закрепить гайкой, поворачивая ее влево; б) вставить засов в проушину короба.

16. Разобрать станок:

а) **Снять стол с дуг остова:** правой рукой подать ручку столярного приспособления на себя до отказа и, удерживая ее в таком положении, левой рукой взяться в обхват за подъемный механизм и сдвинуть стол по дугам вперед.

б) **Отделить вертлюг с подъемным механизмом от стола:** отвинтить зажимной болт из хомута; развести хомутные стороны; снять хомут с вертлюга и поднять вертлюг вверх.

в) **Отделить механизмы грубой и тонкой наводок от вертлюга:** сжав рукой тяги, вывести их из проушины вертлюга.

г) Вывинтить внутренний винт подъемного механизма для тонкой наводки, поворачивая его вправо.

Примечание. Обычная разборка станка для чистки его ограничивается действиями, перечисленными выше. При сильном загрязнении может потребоваться полная разборка механизма для тонкой наводки и отделение колес. Такая разборка должна производиться под наблюдением командира взвода.

1. Для разборки механизма тонкой наводки: а) вывинтить внутренний подъемный винт из наружного, поворачивая его вправо; б) вынуть шплинт маховичка; в) снять маховичок вместе с шайбой с граненого конца наружного подъемного винта; г) ослабить зажимной болт; д) вывинтить наружный подъемный винт из матки; е) вывинтить зажимной болт из ушков матки.

2. Для отделения колес: а) вынуть шплинты, скрепляющие шайбы ступиц с составной бронзовой гайкой; б) наложить на грани составной части гайки гаечный или раздвижной ключ и, придерживая им гайку, вращать левое колесо в направлении движения часовой стрелки, а правое в обратном; в) снять колеса с оси остова станка; г) вынуть из ступиц колес спиральные пружины.

Дальнейшая разборка механизма станка производится только в оружейной мастерской.

Сборка пулемета

57. Пулемет собирать в такой последовательности:

1. Собрать станок:

а) Ввинтить внутренний винт подъемного механизма для тонкой наводки в наружный винт на половину длины внутреннего винта.

б) Присоединить механизм грубой наводки к вертлюгу: сжав тяги, ввести выступы их в проушины станины вертлюга; соединить тяги со станинами вертлюга болтом грубой наводки, вставив его с правой стороны в средние отверстия.

в) Соединить вертлюг со столом: вложить вертлюг в окно доски стола; надеть на вертлюг хомут так, чтобы навинтованное ушко хомута пришлось с правой стороны, и ввинтить зажимной болт.

г) Надеть стол на дуги остова станка: правой рукой оттянуть ручку стопорного приспособления на себя до отказа и надвинуть стол на дуги спереди, взявшись левой рукой в обхват за подъемный механизм; отпустить ручку стопорного приспособления и легкими толчками продвинуть

ть стол вперед и назад до щелчка (стопоры вошли в верстие дуг).

Примечание. Если была произведена полная разборка механизма тонкой наводки или сняты колеса (см. примечание к ст. 56), сборка этого механизма и надевание колес должны производиться в присутствии мандира взвода.

1. Для сборки механизма тонкой наводки: а) ввинтить зажимной болт гайки мати (не до конца); б) ввинтить наружный подъемный винт в гайку; в) надеть маховичок на граненый конец наружного подъемного винта; г) надеть шайбу маховичка; д) вставить шплинт в отверстие гайки и соска наружного винта; е) ввинтить внутренний подъемный винт в наружный.

2. Для надевания колес: а) вложить в ступицы колес спиральные пружины; б) надеть колеса на концы осей и, придерживая гайку разжимным или гаечным ключом, вращать колеса: правое—по направлению движения часовой стрелки, а левое—в обратном направлении; в) вложить шплинты в бронзовые гайки и в шайбы ступиц; г) развести ступицы шплинтов.

2. Присоединить тело пулемета к станку: а) вложить тело пулемета в станины вертлюга; б) соединить засовом заднюю часть короба с подъемным механизмом; в) вложить соединительный болт с левой стороны в проушины вертлюга, надеть на болт шайбу и навинтить гайку болта, придерживая ее налево.

Примечание. Если тело пулемета присоединяют после переноски пулемета в разобранном виде, то предварительно нужно вынуть соединительный болт из проушины вертлюга, а засов подъемного механизма тонкой наводки из проушины короба.

3. Собрать замок:

а) Собрать боевую личинку (если она была разобрана): вложить верхнюю защелку в гнездо выступом к отверстию для бойка ударника; наложить на верхнюю защелку горизонтальную пружину горбом вверх и вдвинуть задвижку в пазы доотказа сначала рукой, а потом выколоткой.

б) Надеть боевую личинку пазами на ребра передней стенки остова замка, рожками в сторону выступа на стенке остова, и продвинуть ее до упора в выступ.

в) Вложить ударник в направляющие пазы остова, придерживая боевую личинку в верхнем крайнем положении так, чтобы боек ударника прошел в отверстия для него в передней стенке остова замка и в боевой личинке.

г) Вложить верхний предохранительный спуск пружиной к горизонтальной площадке, а утолщенным концом

вперед и закрепить его чекой. Если чека верхнего предохранительного спуска не входит, то, вставляя чеку, поддеть конец предохранительного спуска.

д) Вложить лодыжку головкой в вырез ударника, донного положить замок на левый бок и отвести ударник назад; вложить ось лодыжки так, чтобы сосок ее вошел в вырез, при этом ось не должна выступать из-за щеки остова замка.

е) Вложить нижний спуск плоской стороной к боевой личинке до совпадения отверстия нижнего спуска с отверстиями в остове замка; вставить ось нижнего спуска так, чтобы она не выступала над поверхностью щек остова замка.

ж) Присоединить подъемные рычаги: отвести ударник назад, опуская хвост лодыжки вниз, подать нижний конец нижнего спуска к передней стенке остова замка и, поддерживая боевую личинку в верхнем положении, вставить ось рычагов в винты вырезы остова замка.

При вводе рычагов длинные концы их направлять ниже боковых выступов боевой личинки и выше треугольных выступов остова замка, а ось рычагов—ниже хвоста лодыжки.

з) Присоединить замочные рычаги, направляя концы их к вырезам в подъемных рычагах, а трубку—выше хвоста лодыжки; совместить отверстия в щеках замочных рычагов с отверстиями в стенках остова замка; вложить с правой стороны трубчатую ось замочных рычагов и закрепить ее с левой стороны разрезной чекой.

и) Спустить ударник: удерживая замок на ладони левой руки и придерживая боевую личинку в верхнем положении, пальцем правой руки отвести конец нижнего спуска до упора в ось подъемных рычагов, средним пальцем правой руки нажать на трубку замочных рычагов, чтобы прижать верхний предохранительный спуск к горизонтальной площадке; указательным пальцем правой руки прижать хвост лодыжки к трубке замочных рычагов.

к) Вставить боевую пружину: взять замок в левую руку и упереть его гребнем остова в деревянную подкладку, придерживая хвост лодыжки прижатым к трубке замочных рычагов; правой рукой вложить боевую пружину между нижним спуском и передней стенкой остова (ко-

откидным концом к хвосту спуска) и, нажав большим пальцем на закругленный изгиб пружины, дослать ее на место щелчка (рис. 74).

л) Проверить действие замка: взвести ударник на боевой вод и, поворачивая замок, убедиться, что наружные части замка свободно двигаются, после чего спустить ударник.

4. Вложить спусковую тягу в короб: взять тягу за задний конец, ввести ее в короб, нажать ее отверстием на шип дна короба и вставить шип тяги в отверстие дна короба; затем отодвинуть тягу вперед до упора.

5. Соединить ствол с рамой: нажать ствол с намотанным на него задним сальником в левую петлю номером кверху; взять в левую руку раму и надеть левую станину ее на цапфу ствола, отведя предварительно левую станину в сторону; затем надеть правую станину рамы на другую цапфу ствола.

6. Вложить раму со стволом на свое место: положить ствол на мотыль, правой рукой обхватить рукоятку и левую станину рамы, а левой — ствол с длинной станиной, осторожно вдвинуть ствол в кожух, а раму — в короб.

7. Вставить задвижки: приподнять рукоятку и вставить правую задвижку задержкой наружу и концом ее кверху, затем вставить левую задвижку шипом наружу и вперед; если рукой вставить задвижки доотказа не удается, дослать их на место легкими ударами деревянной кочушки.

8. Вставить затыльник: взять затыльник обеими руками за ручки, плавно вдвигать его по пазам короба, наблюдая, чтобы конец спускового рычага вошел в гнездо тяги; поставить чеку с правой стороны.

Если затыльник руками до конца не вдвигается, до-




Рис. 74. Как вставить в замок боевую пружину

слать его с помощью прибора или легкими ударами деревянной колотушки по верхней части затыльника (но по ручкам), при этом поддерживать тело пулемета руками снизу под коробом; чтобы не разбалтывать подъемный механизм, он должен быть закреплен; если затыльник вставляется с помощью прибора, то подвести валик прибора под дно короба так, чтобы он не упирался в шип спусковой тяги, затем зацепить крючками прибора за нижние металлические полудуги затыльника и прижать ручку прибора книзу.

9. Присоединить коробку с возвратной пружиной: положить рукоятку на место; надеть цепочку барабана за крючок возвратной пружины, обведя ее снизу барабана; поставить вороток натяжного винта отвесно и надеть крючки коробки на шипы стенки короба.

10. Вставить приемник: отвести ползун в крайнее левое положение; пропустить пальцы руки (или обеих рук) в поперечное окно приемника и вставить его в короб, наблюдая, чтобы он вошел вровень с верхними краями стенок.

11. Ввинтить надульник: намотать на конец ствола передний сальник (ст. 100), ввинтить втулку в надульник и вставить его в отверстие кожуха и завинтить надульник сначала рукой, а затем ключом.

12. Вложить замок в короб: поднять свободный конец шатуна и проверить, надежно ли завинчена гайка; если нужно—довинтить ее доотказа, сначала рукой, а потом сверловым ключом; взвести ударник на боевой взвод (если он не был взведен ранее) и надеть на шатун трубку замочных рычагов до упора в гайку шатуна, повернуть замок и вложить его в короб левой рукой; удерживая замок правой,—плавно послать рукоятку вперед доотказа и отпустить ее.

Спустить ударник, для чего поднять предохранитель и нажать на верхний конец спускового рычага.

13. Закрыть короб крышкой: проверить, вошел ли приемник на свое место, а ребра замка—в направляющие пазы рамы, после чего опустить крышку и слегка нажать рукой на ее конец или большими пальцами на застегиватель; опустить крышку на короб и отпустить застегиватель.

14. Присоединить щит к станку: отвести хвост соединительного болта так, чтобы срезы его головки стали от

но; надеть щит ушками на болт; опустить хвост болта
в; довинтить гайку болта доотказа, вращая ее в левую
сторону; закрыть заслонку щита и закрепить ее зажимом.

5. Укрепить соединительный механизм оптического
прицела: а) открепить зажимной болт кронштейна; б) вы-
нуть из коробки шатун с тягой; в) вставить ось шатуна в
перстие кронштейна и присоединить к нему шатун; г) за-
крепить зажимной болт кронштейна; д) соединить тягу с
шатуном оси крышки короба, для чего правой рукой от-
пустить муфту оси крышки короба вправо к коробу, а ле-
вой рукой взять вилку тяги и осторожно надеть ее на
ось; е) отпустить муфту и для закрепления щита повер-
нуть его срезом от щита.

6. Установить оптический прицел. Оптический при-
цел устанавливается на пулемете непосредственно перед
цельбой. Для установки прицела: а) взять из коробки
прицел и убедиться, что все шкалы его в нулевом поло-
жении; б) снять с пальца шатуна предохранительный кол-
пак и убрать его в коробку; в) подав ручку зажима ша-
туна вверх, освободить зажим пальца шатуна; г) надеть
прицел трубчатой осью корпуса на палец шатуна так, что-
бы штифт шатуна свободно вошел в окно установочного
устройства между регулируемыми винтами, и довинтить
задний регулирующий винт доотказа, но без излишнего
натяжения; д) закрепить прицел, для чего ручку зажима паль-
ца шатуна повернуть вниз доотказа; е) специальным клю-
вом закрепить контргайку заднего регулирующего винта;
если нужно работать с прицелом, снять кожаный кол-
пак с панорамы.

Порядок разборки и сборки тормоза откидного прицела

8. Разборка и сборка тормоза откидного прицела про-
водится лицами командного состава или в мастерской.
Порядок разборки: придерживая тормоз за пластинку,
отвинтить винт, отделить пластинку и снять маховичок;
снять плоскогубцами чеку тормозного рычага и снять
ее с оси маховичка.

Порядок сборки: надеть рычаг на ось маховичка на-
правляя его к зубчатке круга; вставить чеку; надеть махови-

чок так, чтобы утолщенный конец тормозного рычага шел между концами пружины на внутренней стороне маховичка; наложить тормозную пластинку прорезью на выступ маховичка, наблюдая, чтобы выступ пластинки вошел через широкий вырез маховичка в паз тормозного рычага; укрепить в этом положении пластинку винтом так, чтобы ее можно было сдвигать.

Осмотр пулемета

59. Периодический осмотр пулеметов в собранном и разобранном виде производится командным и начальствующим составом в сроки, установленные Уставом внутренней службы РККА; степень разборки пулемета заранее определяется осматривающим.

Одновременно с осмотром пулеметов производится осмотр оптического и зенитного прицелов, приборов, запасных частей и принадлежности к пулемету.

60. Командир отделения и наводчик должны осматривать пулемет в собранном виде ежедневно, перед выходом на занятия и стрельбу, а также по окончании численного занятия и подготовки пулемета к стрельбе. В разобранном виде они осматривают пулемет во время чистки. Одновременно с осмотром пулемета в собранном виде командир отделения и наводчик должны осмотреть оптический и зенитный прицелы. Принадлежность для чистки осматривается ими перед чисткой, а запасные части — во время чистки пулемета.

61. О всякой неисправности, выявленной при осмотре пулемета, наводчик обязан немедленно доложить своему командиру отделения, а последний — командиру взвода.

Неисправности, которые не могут быть устранены средствами подразделения, устраняются в оружейной мастерской.

Порядок ежедневного осмотра пулемета наводчиком и командиром отделения

62. При ежедневном осмотре пулемета проверять:

1. Нет ли на металлических частях налета ржавчины или загрязнения, забоин и глубоких царапин, а на деревянных частях — трещин.

2. Исправны ли мушка, прицел и целик.
3. Правильность движения ствола и рамы.
4. Натяжение возвратной пружины.
5. Работу замка, действия спускового механизма и при-
ника.
6. Работу механизмов горизонтальной и вертикальной
одок.
7. Состояние и крепление щита, надульника, колпачка,
обок и цепочек.

Осмотр пулемета в собранном виде

63. Осмотр пулемета в собранном виде производить в
едующем порядке:

1. Проверить натяжение возвратной пружины: отки-
нуть замок на затыльник, надеть кольцо весов на головку
коятки, а за другое тянуть весы вертикально вверх; за-
титить, против какого деления весов будет стоять их ука-




Рис. 75. Как проверить натяжение возвратной пружины

затель в тот момент, когда рукоятка сдвинется с места (рис. 75).

2. Проверить правильность движения ствола и рамы, отделить возвратную пружину; поставить рукоятку отдачи относительно и, взявшись правой рукой за ось ее, а левой за барабан, продвигать раму со стволом вперед и назад. Ствол должен достаточно туго и в то же время плавно ходить в раструбе кожуха. Если движение ствола очень тугое или очень слабое, вынуть его и проверить намотку заднего и переднего сальников и состояние смазки; неисправные сальники перемотать, а сгустившуюся смазку удалить и разбавить зимней ружейной смазкой.




рис. 76 Раскол правой стенки короба

Натяжение пружины должно быть не менее 4 кг; большое натяжение пружины допускается при стрельбе в винии, если это натяжение не вызывает утыкания патронов. Нормальное натяжение определяется стрельбой.

При стрельбе короткими патронами специальной втулки натяжение возвратной

пружины должно быть не менее 4 кг и не более 4,8 кг.

При стрельбе по воздушным целям натяжение возвратной пружины должно быть не менее 5—6 кг.

Для увеличения натяжения пружины следует ввертывать натяжной винт, поворачивая его вороток в сторону от пулемета; 10 полуоборотов воротка изменяют натяжение пружины примерно на 0,5 кг.

Натяжение пружины менее 4 кг может вызвать во время стрельбы раскол правой стенки короба в правом верхнем углу ее выреза (рис. 76), так как отход подвижной системы назад будет сдерживаться не сопротивлением возвратной пружины, а ударом короткого плеча рукоятки ролику снизу. Излишне сильное натяжение возвратной пружины будет приводить к утыканию патрона в очередной патрон в приемнике.

3. Проверить величину зазора между роликом и рукояткой: между роликом и рукояткой должен быть зазор пулеметах последних образцов от 0,2 до 0,45 мм, в старых образцах — от 0,2 до 1 мм; для проверки взять полосу писчей бумаги, поднять рукоятку, положить полоску бумаги на ролик (сверху и несколько спереди), положить рукоятку на место и потянуть за полоску: бумага не должна зажиматься рукояткой и свободно выходить из-под нее при вытягивании (рис. 77); если бумага не вытягивается, завинтить до конца бронзовую гайку или вынуть под нее лишнее прокладочное кольцо; при этом должен быть зазор между выступом рамы передней стенкой среза короба. Если это не поможет, то исправить пулемет оружейную мастерскую.




Рис. 77. Проверка зазора между роликом и рукояткой (листом бумаги)

При отсутствии зазора между роликом и рукояткой произойдет преждевременный отход замка от обреза ствола при выстреле и как следствие этого — прорыв газов в руб.

4. Проверить величину зазора между выступом рамы и вырезом короба (рис. 78): между передними плоскостями выступов рамы и передней стенкой вырезов для них в коробе должен быть зазор от 0,5 до 2 мм; если зазор больше указанного размера, то подложить под бронзовую гайку прокладочное кольцо, наблюдая, чтобы зазор между рукояткой и роликом остался нормальным.

При отсутствии зазора во время стрельбы может расколоться правая стенка короба.

5. Проверить правильность действия задержки: нажать

на рукоятку левой рукой и покачать задержку — она должна качаться, ролик должен свободно вращаться своей осью; взять левой рукой за головку задержки и, жав ее на себя, правой рукой попытаться подать рукоятку вперед — рукоятка должна прочно удерживаться задержкой.

При неисправности задержки рукоятка в момент выстрела может подскочить кверху, отчего замок преждевременно оторвется от обреза ствола, — произойдет прорыв газов в короб.




Рис. 78. Проверка зазора между выступом рамы и стенкой короба

6. Проверить, упирается ли мотыль в выступы ребер рамы: загнуть конец полоски писчей бумаги, открыть крышку короба и приподнять рукоятку; ввести загнутый конец бумаги между верхней плоскостью мотыля и выступом на станине рамы, опустить рукоятку и прижать ее вниз (проверка производится с обеих сторон рамы): бумага должна зажаться (рис. 79); если не зажимается, отправить пулемет в оружейную мастерскую.

При отсутствии упора мотыля в выступы ребер рамы замок при выстреле преждевременно отойдет от обреза ствола, отчего произойдет прорыв газов в короб.

7. Проверить плотность запираания канала ствола (под-
ку замка к обрезау ствола): открыть крышку короба,
кинуть замок и вставить проверочный патрон в пазы
евой личинки на верхнюю защелку; опустив замок в
об, плавно посылать его вперед.

Прокладкой колец под гайку шатуна толщиной в 0,003"
биться, чтобы рукоятка не ложилась на место. После
го снять одно прокладочное кольцо.

Примечание. Проверочный (контрольный) патрон выбрать из учеб-
патронов со средней, ровной толщиной закраины шляпки гильзы




Рис. 79. Проверка упора мотыля в выступы ребер рамы

Перед проверкой патроном плотности запираания кана-
ствола проследить, чтобы гайка шатуна была доверну-
доотказа. При подкладке под гайку шатуна прокладоч-
х колец последние не должны выступать краями по на-
жной окружности гайки шатуна. После окончания про-
рки подгонки замка действием рукоятки отвести его на-
и, медленно подавая вперед, посмотреть, не задевают
загибы боевой личинки при ее подъеме за пазы прием-
ка; между боевой личинкой (ее загибами) и продольным
ном приемника должен быть зазор не менее 1 мм (пол-
ички). Если загибы боевой личинки задевают за прием-
к, проложить прокладочное кольцо под бронзовую гай-
Если при этом будет нарушен зазор между роликом и
кояткой или задержка не будет сцеплена с рукояткой,
править пулемет в оружейную мастерскую.

8. Проверить работу боевой личинки: медленно отв-
танковый пулемет.

сти рукояткой замок назад, при этом боевая личинка, новав планки короба, должна свободно опускаться от собственной тяжести.

9. Проверить правильность возвращения замка в переднее положение и подъем боевой личинки: подать коятку вперед и отпустить ее — замок должен энергично вернуться в переднее положение, а боевая личинка подняться кверху.

10. Проверить исправность защелок и загибов боевой личинки: для проверки зарядить пулемет учебными (контрольными) патронами — патроны должны удерживаться ровно (без обвисания) и прочно (без качания) на обеих защелках и свободно (без утыкания) входить в патронник и в выводную трубку.

11. Проверить работу пластинчатой пружины правой станины рамы: немного подать рукоятку вперед, чтобы вывести боек ударника из отверстия боевой личинки; опустить подъемные рычаги; удерживая рукоятку в таком же положении, слегка надавить большим пальцем руки рожки боевой личинки — личинка не должна опускаться, она должна удерживаться в верхнем положении пластинчатой пружиной правой станины рамы.

12. Проверить работу приемника: откинуть замок, подернуть в приемник ленту, снаряженную учебными патронами, так, чтобы очередной патрон встал в продольное окно приемника; потянуть ленту вправо, лента не должна вытаскиваться из окна приемника; опустить замок в нижнее положение, медленно опуская рукоятку, подать замок в переднее положение — боевая личинка своими загибами должна захватить патрон в продольном окне приемника и поставить его на верхнюю защелку; подать рукоятку вперед — боевая личинка должна вытащить патрон из продольного окна приемника; поставить рукоятку отвесно, с наклоном вперед так, чтобы патрон вышел из окна приемника; взяться правой рукой за рукоятку и ось ее, а левой рукой ручку рукоятки отвести раму назад и опустить ее — патрон должен подать ленту влево и поставить в продольное окно приемника очередной патрон; вынуть ленту и отвести подвижные части пулемета рукой назад, при этом верхнее колесо того рычага не должно упираться в правую стенку приемника; отпустить подвижную систему

и подаче всех частей вперед указанное выше колено должно упираться в левую стенку выреза приемника, иметь свободный ход от 0,4 до 1,5 мм. При отсутствии свободного хода может быть срыв пятки коленчатого вала.

13. Проверить наличие зазора между боевой личинкой и крышкой короба: вынуть приемник, положить полоску бумаги сверху на боевую личинку, закрыть крышку короба и потянуть полоску бумаги через вырезы короба для приемника — полоска должна свободно вытягиваться (рис. 80). При отсутствии зазора боевая личинка при отходе замка назад будет тормозить его движение.

14. Проверить правильность подъема боевой личинки: закрыть крышку короба, поставить гильзу на вышку над боевой личинкой (немного впереди заступок пластинчатых пружин), подать рукоятку вперед и отпустить ее: гильза должна энергично подскочить вверх от удара боевой личинки по крышке короба.

Если боевая личинка не ударяет по крышке короба, во время стрельбы может произойти срыв перемычки боевой личинки или порча гребня остова замка.

15. Проверить, прилегает ли крышка короба к ребрам стенок короба: крышка должна плотно прилегать к ним; для проверки подложить бумажку между крышкой и стенкой короба в месте расположения прицела; бумажка при закрытой крышке должна прочно удерживаться.

16. Проверить действие застёжки крышки короба: крышка должна надежно удерживаться застёжкой.

Под действием пружины застёжка должна отходить от доотказа и своим зубом прочно удерживаться в пазе затыльника.

Для проверки закрыть крышку и карандашом отметить




Рис. 80. Проверка прилегания боевой личинки к крышке короба

положение переднего среза застёжки; затем открыть крышку и посмотреть, не отошел ли назад передний срез застёжки от отмеченной линии.

При неисправности застёжки крышка откроется в время стрельбы.

17. Проверить действие предохранителя и спускового рычага: спусковой рычаг должен подаваться вперед только при поднятом предохранителе; ударник не должен соскочить при легком прикосновении пальцев к рычагу после прекращения нажима на спусковой рычаг и предохранитель они под действием своих пружин должны возвращаться на место.

18. Проверить исправность прицела, целика и мушки.

а) Свободно ли вращается прицел на своей оси; имеет ли он значительного бокового или продольного качания, энергично ли действует пружина прицела; надежно ли удерживается прицел в приданном ему вертикальном положении; не погнута ли стойка прицела (проверять на-глаз).

б) Прочно ли сидит в своем пазу планка прицела; удерживает ли винт планки (завернутый доотказа) хомутик снятия со стойки.

в) Свободно ли ходит хомутик по стойке прицела; нет ли на боковых ребрах стойки забоин или зазубрин, препятствующих ходу хомутика.

г) Надежно ли закрепляется хомутик в приданном ему положении тормозом; передвигается ли тормозная пластинка с заметным трением.

д) Нет ли бокового качания хомутика больше 1 мм продольного перемещения его по стойке при закреплении в тормозе (перемещение допускается не более 0,5 мм).

е) Плавно ли перемещается целик по пазу трубки; погнута ли трубка; отчетливо ли видны деления целика; не имеет ли целик продольного и бокового качания; нет ли забоин и зазубрин на прорези целика.

ж) Не побита и не погнута ли мушка; не отсвечивает ли она; нет ли на мушке забоин и заусениц; совпадает ли метка на ее основании с меткой на приливе кожуха; прочно ли удерживается мушка винтом.

19. Проверить состояние и работу механизма горизонтальной наводки: вертлюг при незакрепленном зажиме

болте хомута должен обеспечивать возможность плавного поворота пулемета влево и вправо; при закреплении зажимном болте вертлюг не должен смещаться в стороны и должен удерживаться в любом из приданных положений.

В закреплённом болтом хомуте между ушками должен быть зазор не менее 0,5 мм для прочного сжатия его болтом.

20. Проверить состояние и работу механизмов вертикальной наводки:

а) При закреплённом зажимном болте хомута вертлюга пулемета не должно иметь качания на станке; в пулеметах, бывших в употреблении, допускается вертикальное качание тела пулемета не более 3 мм (у надульника).

Тяги грубой наводки своими выступами должны входить в проушины вертлюга, плотно прилегая к внутренним плоскостям проушин вертлюга; соединительный болт должен входить в них свободно и не иметь качания.

Соединение тела пулемета со станком и закрепление его при помощи соединительного болта и засова для механизма тонкой наводки должно производиться без особых усилий. Засов не должен выниматься без нажима на пружины пальцами руки.

б) Наружный и внутренний винты механизма тонкой вертикальной наводки должны быть собраны правильно. При освобождении болта матки подъемного механизма при вращении маховичка внутренний и наружный подъемные винты должны опускаться или подниматься плавно без значительного трения.

При закреплённом болте матки наружный винт не должен вращаться в ней; между проушинами матки при вращении болта должен оставаться всегда зазор.

При вращении маховичка наружного подъемного винта целевое кольцо должно вращаться вместе с ним; кольцо также должно свободно вращаться и при поворотах рукой.

Указатель не должен препятствовать вращению целевого кольца.

21. Проверить движение стола по дугам и работу упоров при отведенной в крайнее левое положение рукоятке стопора: движение стола по дугам должно быть

плавным, без резких скачков; тело и стол не должны иметь при этом движения значительных качаний: под действием пружины стопоров концы их должны энергично входить в отверстия дуг станка и прочно закреплять станок на дугах.

22. Проверить исправность колес станка: колеса должны иметь расшатанности в соединениях деревянных частей со втулкой; разрезные гайки ступицы колеса должны быть довернуты доотказа и прочно зашплинтованы; колеса должны свободно вращаться.

23. Проверить крепление и состояние щита, надульника, колпачка, пробок и цепочек:

а) При опущенном вниз хвосте соединительного болта довинченной доотказа гайке его и при повернутой срезом назад муфте оси крышки короба — щит не должен иметь качания на станке. Заслонка щита должна прочно удерживаться зажимами в придаваемом положении.

б) Надульник и втулка должны быть ввинчены доотказа, не должны вывинчиваться рукой.

в) Колпачок должен удерживаться на надульнике и сниматься с него рукой.

г) Пробки должны прочно удерживаться в своих отверстиях, свободно завинчиваться, отвинчиваться и выниматься.

д) Цепочки не должны быть порваны или перекручены.

24. Проверить действие пароотводной трубки (проверка производится обычно при подготовке пулемета к стрельбе, когда в кожух пулемета налита охлаждающая жидкость): наклонить тело пулемета книзу, не доводя его до земли на 15 см, открыть пароотводное отверстие и наблюдать, не течет ли через него вода струей; при горизонтальном положении пулемета вода не должна вытекать даже каплями.

Все замеченные при осмотре пулемета неисправности должны быть устранены в подразделениях или в мастерской.

Осмотр оптического прицела

64. При осмотре проверить:

1. Нет ли на наружной поверхности прицела царапин, забоин и помятостей; не сорваны ли нарезки винтов.

2. Не искажает ли панорама изображения предмета. Прицельные нити должны быть отчетливо видны в поле зрения прицела. При вращении головки изображения предметов в поле зрения не должны быть свалены.
3. Правильно ли надевается прицел на палец шатуна, и при неоднократном надевании и снятии прицела он должен надеваться однообразно, положение нулевой его нити не должно изменяться; при зажатом зажиме шатуна и завинченных до упора регулирующих винтах прицел должен качаться.
4. Плавно ли вращаются и перемещаются подвижные части прицела (поворотная головка, барабан, панорама, барабаны прицельной части и кольцо для установки углов от цели).
5. Нет ли на поверхности наружных линз царапин. Наличие пузырьков допускается.
6. Нет ли на внутренних линзах и призмах налета, влаги, пыли и трещин. Проверяется наблюдением через трубку окуляра.
7. Нет ли качки в месте соединения корпуса панорамы с корпусом прицельной части.
8. Прочно ли удерживается наглазник на муфте, перемещается ли муфта по трубке окуляра.
9. Наличие принадлежности, положенной к прицелу.

Осмотр пулемета в разобранном виде

65. В разобранном пулемете следует подробно осмотреть каждую часть его; проверить, одинаковые ли номера имеют следующие части: короб, кожух, затыльник, спусковой рычаг, приемник, мотыль, шатун, задвижки, задержка, козья лапка, ствол, крышка короба, застёжка короба, прицел, детали замка, замочные и подъемные рычаги, боевая личинка, втулка пароотводной трубки и коробка возвратной пружины; нет ли на частях ржавчины, загрязнения, трещин, коррозии металла, износа рабочих частей, сорванной накладки, погнутости в соединениях, забоин, заусениц и раковин.

Примечание. Замок, ствол и приемник могут иметь другие номера, это должно быть оговорено в формуляре.

66. При осмотре ствола проверять:

1. Нет ли снаружи на казенной и дульной частях ствола забоин и заворотов металла, нарушающих плавное свободное движение ствола в кожухе и надульнике.

2. Нет ли в вертикальных пазах квадратной части ствола забоин и заворотов металла, препятствующих свободному движению боевой личинки.

3. Прочно ли привернута и прилегает ли гайка ствола задней частью к переднему срезу квадратной части ствола.

4. Нет ли на поверхности этой гайки (особенно на конусе ее) забоин и подъема металла, могущих препятствовать плотному прилеганию к выточке для нее в кожухе.

5. Не разворочены ли или не забиты ли гнезда для ключа до пределов, делающих невозможным отвертывание гайки ключом.

При осмотре ствола внутри обращать внимание на состояние его нарезного канала и патронника.

Недостатками канала ствола и патронника считают:

а) Ржавчина, наблюдаемая в виде темного налета на металле. Ржавчину, не заметную на-глаз, можно обнаружить, протирая канал чистой тряпкой, на которой в этом случае останутся бурые пятна. Матовая поверхность канала ствола, не оставившая при протирании следов на тряпке, является недостатком.

б) Следы ржавчины в виде темных неглубоких пятен, остающихся после удаления ее.

в) Сыпь — первичное поражение канала, наблюдаемое глазом в виде точек или мелких крапин; они могут быть расположены только в некоторых местах или по всему каналу ствола.

г) Раковины — значительные углубления в металле.

д) Мельхиоризация, появляющаяся при стрельбе пулями с мельхиоровой оболочкой; она наблюдается в виде наслоений или бугорков на поверхности канала.

е) Омеднение, появляющееся при стрельбе пулями, покрытыми томпаком (плакированные); оно наблюдается в виде легкого медного налета на поверхности канала ствола.

ж) Царапины в виде черточек, иногда с заметным подтеком металла по краям.

з) Забоины в виде более или менее значительных углублений, иногда с подъемом металла.

и) Округленность полей нарезов, особенно заметная левой грани поля.

к) Раздутость в виде поперечного темного кольца, ложного или прерывчатого.

л) Погнутость ствола, замечаемая по неправильной линии в канале ствола.

Осмотр канала ствола нужно производить на-глаз. Перед осмотром канал ствола протереть насухо. Для осмотра ствол поднять до уровня глаза и поворачивать его так, чтобы канал освещался то ярко, то небольшим светом по всей его длине.

При осмотре средней части канала глаз приближать к срезу ствола и, наоборот, при осмотре ближней части — удалять от обреза.

Ствол сдается в мастерскую части в следующих случаях: а) если он — ненормального боя; б) при раздутости канала; в) при кривизне ствола и общей его изношенности; г) при овальной растертости патронника, вызывающей разрыв или разрыв гильз; д) при наличии в канале ствола глубоких раковин; е) при забоине снаружи ствола; ж) при ржавчине в канале или патроннике; з) при обнаружении в патроннике глубоких следов ржавчины, препятствующих свободному извлечению гильзы из патронника после выстрела.

67. При осмотре рамы проверить:

1. Не погнуты ли станины и не имеют ли они забоины на пазах для замка, на выступах, входящих в вырезы кобылки, и на упорах для мотыля, препятствующих правильному ходу рамы и нарушающих правильность взаимодействия подвижной системы.

2. Прочно ли привернут барабан (он не должен качаться на оси мотыля) и нет ли забоин в его пазах, могущих мешать правильной намотке цепочки барабана.

3. Не погнута ли цепочка барабана, свободно ли вращаются на осях звенья, входит ли без усилий шпилька цепочки в вырезы крючка возвратной пружины.

4. Нет ли на конце шатуна забоин или недостатков, делающих невозможным его соединение с трубкой замочных рычагов.

5. Исправны ли на гайке шатуна вырезы для ключа нарезка.

6. Не имеет ли уступ для нижней задней поверхности гайки шатуна забоин, задири и заусениц, как поперечных так и по окружности.

7. Не имеет ли рукоятка значительных помятостей и наминок на рабочих кривых поверхностях, препятствующих ее правильной работе.

8. Прочно ли рукоятка закреплена винтом и не качается ли она на оси.

9. Прочно ли приклепана пружина правой станины рамы и не имеет ли она погибов.

68. При осмотре возвратной пружины проверить:

1. Прочность соединения крючка и гайки пружины гайка и крючок не должны вращаться.

2. Не погнута ли пружина и не растянуты ли витки ее количество витков пружины должно быть в пределах от 46 до 55.

3. Нет ли на крючке забоин, препятствующих свободному надеванию его на шпильку цепочки.

4. Свободно ли коробка возвратной пружины снимается и надевается на шипы короба; вилка и крючки должны быть приклепаны прочно.

5. Не имеют ли ребра коробки забоин, погибов и заворотов металла, препятствующих прилеганию коробки к коробу.

6. Нет ли на внутренней задней стенке коробки потертости от вращения барабана во время стрельбы; при обнаружении потертости пулемет должен быть отправлен в оружейную мастерскую.

7. Не погнуты ли натяжной винт и вороток пружины.

8. Исправна ли нарезка натяжного винта.

69. При осмотре замка в разобранном виде проверить:

1. Нет ли забоин, помятости, острых углов на передней плоскости и боковых ребрах остова замка, могущих нарушить правильность движения по ним боевой личинки.

2. Нет ли на упоре (выступе) остова замка наклепа металла в виде приподнятости над передней плоскостью упора.

3. Нет ли забоин и заворотов металла на ребрах площадки и на треугольных выступах для концов подъемного рычага и запечика для колен замочного рычага.

4. Не разношены ли отверстия для осей спуска, лодыжки и трубчатой оси.
5. Прочно ли приклепан упор к стенкам остова.
6. Не погнуты ли или не помяты ли стенки остова и гильзы вырезы.
7. Свободно ли передвигается боевая личинка на остове замка.
8. Прилегает ли перемычка к нижней стороне упора остова замка.
9. Нет ли трещин, подъема или выкрашивания металла вокруг отверстия для прохода ударника.
10. Нет ли на передней плоскости боевой личинки значительного следа прогара вокруг отверстия для вывода бойка ударника. Если кольцевой прогар имеет вид значительного углубления вокруг отверстия с соединяющимися с ним мелкими полосками в виде трещин, то такой замок для стрельбы может быть допущен только после осмотра его начальником боевого питания части.
11. Не имеет ли верхняя защелка значительной стертости ба и площадки, на которую опирается шляпка патрона, также выкрашивания или забоин на зубе и по краям защелки. При нажатии пальцем защелка должна утопать в боевой личинке, а по прекращении нажатия—под действием своей пружины энергично принимать первоначальное положение.
12. Туго ли входит в свой паз задвижка верхней защелки и не выступает ли она за заднюю плоскость личинки. Верхний край задвижки не должен выступать над перемычкой боевой личинки, а нижний край должен доходить до утолщения личинки вплотную. Выем для вынимания задвижки не должен иметь забоин или помятостей, делающих невозможным вынимание задвижки.
13. Исправна ли нижняя защелка: плотно ли она сидит в своем пазу; не выступает ли нижний край ее из-за нижнего обреза личинки, а задний зуб защелки из-за утолщения личинки. Нижняя защелка не должна иметь значительного скругления угла своего зуба: значительное скругление зуба защелки может быть причиной утыкания стреляющих гильз в обрез выводной трубки.
14. Не имеют ли замочные и подъемные рычаги на рабочих конусах забоин, крошенности, заусениц и заворотов

металла. Незначительное округление углов на концах замочных рычагов допускается.

15. Не сбиты ли и не смяты ли выступы внутри канала трубки замочных рычагов.

16. Не качаются ли и плотно ли удерживаются в отверстиях остова трубчатая ось и разрезная чека, вынимается ли разрезная чека из трубчатой оси под нажимом выколотки и входит ли она в ось под нажимом пальца или от удара рукоятки отвертки.

17. Свободно ли ходит ударник в пазах остова замка; нет ли на нем забоин, трещин и скошенности на бойке предохранительном взводе, выеме для головки лодыжки.

18. Свободно ли лодыжка вращается на своей оси; нет ли на ней забоин, задири, скругления, отлома металла, трещин на боевом взводе ее; не отогнут ли хвост ее; свободно ли головка лодыжки входит в вырез ударника.

19. Не задевает ли предохранительный спуск при вращении за стенки остова; свободно ли он вращается на оси; нет ли забоин на выступе и плоскости, прилегающей к ударнику; плотно ли сидит пружина спуска своей пяткой в пазу спуска и не погнута или не смята ли она.

20. Свободно ли вращается нижний спуск на оси и не задевает ли он при вращении хвостом за стенки остова; нет ли забоин, трещин, выкрошенности и скругления металла на шептале.

21. Нет ли трещин или искривлений боевой пружины.

22. Не качаются ли в отверстиях оси лодыжки верхнего и нижнего спусков. Оси не должны выступать из-за стенок остова.

При осмотре замка в собранном виде нужно:

1. Несколько раз взвести и спустить ударник; при взведении ударника должны отчетливо слышаться два щелчка; при освобождении одного нижнего спуска ударник должен удерживаться на верхнем предохранительном спуске; при освобождении одного верхнего спуска ударник должен удерживаться на боевом взводе; при последовательном освобождении верхнего и нижнего спусков ударник должен энергично спускаться.

2. Взвести ударник, взять замок за площадку и поворачивать его вверх и вниз; наружные части замка должны свободно перемещаться от собственной тяжести.

3. Медленно спустить ударник, удерживая боевую личинку в крайнем верхнем положении, и посмотреть, совпадает ли боек с отверстием в личинке (не сдвигается ли боевая личинка вверх или вниз при спуске ударника).

4. Проверить выход бойка ударника: он должен быть в пределах от 0,075 до 0,095; в сомнительных случаях замок править в мастерскую для обмера лекалами.

5. Проверить натяжение пружины предохранительного спуска. Для этого одно кольцо весов надеть на хвост предохранительного спуска, а за другое тянуть отвесно вверх (рис. 81); натяжение пружины должно быть не менее 3 кг.

70. При осмотре приемника проверить:

1. Нет ли на коробке приемника побитостей.

2. Свободно ли ползун движется в пазах; при наклоне приемника в правую или левую сторону ползун должен падать от собственного веса.

3. Свободно ли вращается роленчатый рычаг в гнезде и плотно ли насажено верхнее колено рычага на ось рычага.

4. Разведена ли разрезная скоба колена.

5. Энергично ли работают пружины пальцев.

6. Имеют ли концы верхних пальцев достаточно острую насечку.

7. Притуплены ли слегка концы нижних пальцев.

8. Правильно ли поставлены пальцы: впереди должен стоять длинный палец (Д), а сзади — короткий (К).

71. При осмотре короба кожуха и затыльника проверить:

1. Не погнуты или не забиты ли стенки короба.

2. Нет ли забоин и заусениц на верхних ребрах стенок.




Рис. 81. Проверка натяжения пружины верхнего спуска (весами)

3. Нет ли трещин в верхнем углу выреза правой стенки короба.

4. Свободно ли вращается на своей оси крышка короба, плотно ли она прилегает к коробу и не имеет ли бокового шатания больше 0,5 мм в сторону при закрытой крышке.

5. Исправны ли пластинчатые пружины крышки.

6. Нет ли забоин и заворотов металла на направляющих планках для замка и рамы.

7. Плотны ли прикреплены шипы для коробки возвратной пружины и не имеют ли они забоин или пригибов, затрудняющих присоединение коробки.

8. Не разносились ли и не имеют ли трещины отверстия для соединительного болта, засова тонкой наводки, охватывающего крышку короба и чеки затыльника.

9. Плотны ли прикреплены и не имеют ли качания и забоин шип в дне короба для спусковой тяги.

10. Не забиты и не разношены ли вырезы для помещения выступов рамы и задвижек.

11. Нет ли забоин, задири и помятостей в пазу затыльника, затрудняющих вставку его в короб; затыльник, вставленный в короб, не должен иметь качания (вертикальное перемещение затыльника до 0,2 мм допускается).

12. Нет ли на поверхности кожуха помятостей.

13. Свободно ли перемещается назад и вперед от собственного веса муфта паротводной трубки при наклоне тела пулемета (проверяется по звуку от удара муфты о втулку или наконечник трубки в зависимости от того, куда будет наклонен передний конец кожуха).

14. Нет ли смятых и сорванных ниток нарезки на навинтованной части надульника и не вывертывается ли рукоятка надульника; прочно ли удерживается колпачок на надульнике — колпачок должен сниматься с некоторым усилием.

15. Исправны ли пробки кожуха для наливного, выливного и паротводного отверстий и имеют ли они цепочки (допускаются цепочки произвольного образца).

16. Не огогнута ли пружина выводной трубки вниз. Проверочный патрон, вставленный в выводную трубку, не должен выпадать при поднимании передней части кожуха вверх:

17. Прочно ли соединен короб с кожухом и нет ли шатания, ощутимого рукой, при нажиме другой рукой на короб (кожух) вверх, вниз или вправо, влево (шатание, характеризующееся выжиманием масла, допускается).

72. При осмотре задвижек и спусковой тяги проверить:

1. Вставляются ли задвижки в вырезы короба без особых усилий (от руки или от легких ударов деревянной лотушкой) и прилегает ли при этом упор правой задвижки к плоскости затыльника без просвета. Если при нормальном положении задвижки имеется просвет, продвинуть задвижку вверх рукой по затыльнику; просвет должен исчезнуть при передвижении в пределах до 8 мм; если задвижка продвигается больше чем на 8 мм, отправить пулемет в ремонт.

2. Не качается ли шип для коробки возвратной пружины на левой задвижке.

3. Свободно ли вращается ролик на оси и не имеет ли забоин.

4. Не сбит ли выступ задержки.

5. Не погнута ли и не имеет ли трещины спусковая тяга.

6. Нет ли забоин или сношенности на переднем поперечном выступе тяги и в прорези шипа короба.

73. При осмотре винтов проверить: имеют ли винты правильную нарезку без забоин и наминок; не разворочены и не забиты ли прорези винтов.

74. При осмотре пулеметной ленты проверить: не порвана и не растянута ли лента, не искривлены ли пластины, нет ли помятостей и других повреждений на наконечниках.

75. При осмотре патронной коробки проверить:

1. Нет ли побитостей и помятостей, препятствующих свободному и правильному закрыванию и открыванию крышки (не менее чем на 180°).

2. Легко ли открывается и закрывается застежка коробки плотно ли она удерживается в закрытом положении верткой.

3. Исправна ли ручка коробки.

4. Имеются ли в коробке картонные прокладки.

76. При осмотре сосудов для воды и для смазки проверить: не пропускает ли крышка (пробка) жидкости; положена ли между горловиной и пробкой прокладка.

Чистка и смазка пулемета

77. Пулемет должен содержаться всегда в полном порядке и чистоте. Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой его.

78. Чистка пулеметов, находящихся на вооружении, должна производиться:

а) если пулемет стоит без употребления, — не менее одного раза в 10 дней;

б) после учений, службы и занятий без стрельбы — немедленно по окончании учений, службы или занятий;

в) после стрельбы боевыми или холостыми патронами — немедленно по окончании стрельбы или учений; при этом тут же на стрельбище (в поле) надо вычистить и смазать канал ствола и боевую личинку замка, а по возвращении со стрельбы (учения) произвести полную чистку пулемета.

В течение последующих 3—4 дней протирать канал ствола чистой белой тряпочкой, и если на ней будет обнаружен нагар, чернота или ржавчина, повторить чистку.

В боевой обстановке, на маневрах и длительных учениях в поле чистить пулемет ежедневно, пользуясь перерывами в занятиях или затишьем боя.

79. Для чистки и смазки пулемета полную его разборку производить после стрельбы, а также в случаях сильного загрязнения пулемета (песок, пыль) и после того, как пулемет попал под дождь и сильный снег.

Степень разборки станка определяется его состоянием: при сильном загрязнении производится полная разборка станка.

После обычных занятий без стрельбы разборка пулемета не производится, а отселяются для чистки лишь замок и приемник; канал ствола в этом случае протирается и смазывается через окно в затыльнике.

80. Смазку пулемета следует производить немедленно после чистки его.

81. Чистка и смазка пулеметов производятся пулеметчиками под руководством командира отделения, который обязан:

а) определить степень необходимой разборки, чистки и смазки;

- б) распределить между пулеметчиками работу по чистке и смазке частей;
- в) проверить исправность принадлежности и доброкачественность материалов для чистки;
- г) проверить правильность и полноту произведенной чистки, после чего дать разрешение произвести смазку;
- д) проверить правильность произведенной смазки и дать разрешение на сборку пулемета и на постановку его на хранение.

Командный и начальствующий состав от командира взвода и выше обязан наблюдать и руководить разборкой, чисткой и смазкой пулеметов.

82. Чистку пулеметов в условиях казарменного или лагерьного расположения производить в местах, специально отведенных для чистки оружия, на оборудованных или приспособленных для этой цели столах, а в боевой или походной обстановке—на подстилках, досках и т. п., предварительно очищенных от грязи и пыли.

83. Принадлежность для разборки и чистки должна быть исправной, а все смазочные и протирочные материалы—чистыми и доброкачественными. Смазочные материалы следует хранить в закрытых сосудах с соответствующими надписями на них, а протирочные материалы—в особых чехлах или завернутыми в плотную материю для предохранения их от пыли, грязи и влаги.

84. Для чистки и смазки пулеметов применять:

- а) щелочный состав—для очистки порохового нагара и чистки частей пулемета, подвергавшихся действию пороховых газов (ствол, замок, надульник);
 - б) ружейную смазку—для смазывания частей пулемета после их чистки;
 - в) специальную пушечную смазку—для смазывания частей пулемета, отправляемого в склад для хранения;
 - г) зимнюю ружейную смазку—для смазывания мелких трущихся частей пулемета (в замке, прачемнике), а в холодное время года—всех трущихся частей (ствол, рама и пр.);
 - д) чистые и мягкие (хорошо постиранные) тряпки или опилчатобумажные концы—для чистки, обтирания и смазывания, очищенную от костришки,—только для чистки.
- Применение других смазочных материалов не разрешается.

танковый пулемет.

Примечание. Для разжижения и смывания смзки с мелких и с ных частей разрешается применять керосин хорошего качества. По примечания керосина части пулемета должны быть вытерты пакле затем сухой и чистой ветошью.

Осмотр принадлежности

85. При осмотре принадлежности проверить исправность:

1. **Весов:** а) нет ли на поверхности наружной и внутренней трубок забитости и помятости, препятствующих свободному движению наружной трубки по внутренней; б) ясно ли нанесены деления и цифры на наружной трубке весов; в) прочно ли удерживается винт-указатель; г) перпендикулярна ли прорезь указателя к оси весов; д) нет ли на ней забитостей; е) не выпадают ли шпильки; ж) не выступают ли они над поверхностью трубок; з) растянута ли пружина весов (проверяется грузом: указатель должен становиться на соответствующее деление при грузе от 0,5 до 8 кг).

2. **Сверлового ключа:** а) нет ли на зубцах шаровидных трещин, глубоких зазубрин, скошенностей, нарушающих ее прочность; б) прочно ли приклепаны соски, не имеют ли они качки и других повреждений; в) не имеет ли отвертка сильных побитостей и острых углов; конец отвертки должен быть притуплен соответственно ширине прореза втулки пароводной трубки; г) нет ли забитостей и других повреждений в гнезде для стебля шатуна, не помяты ли и не повреждены ли выступы (соски) для гайки шатуна; д) не помяты ли и не повреждены ли выступы (соски) для гайки шатуна.

3. **Извлекателя:** а) не имеет ли наконечник побитостей и заусениц и прочно ли он удерживается на своем месте; б) свободно ли вращается и скользит трубка по стержню от собственной тяжести; в) не скошены ли концы трубки и не помяты ли упор рычага.

4. **Шомпола:** а) свободно ли ввинчиваются части стержня одна в другую (свинченные доотказа, они не должны качаться); б) притуплены ли острые углы по цилиндрической поверхности в стыках свернутого стебля; в) не помяты ли стержень шомпола; г) закреплен ли конец шомпола; д) притуплены ли и не имеют ли трещин, надломов, заусениц ребра прорези для пакли; е) исправна ли пружина наконечника и хорошо ли она работает, нет ли помятостей.

наконечнике и удерживает ли его пружина; ж) свободно ли вращается рукоятка на стержне; прочно ли она удерживается на нем.

5. Раздвижного ключа: а) плавно ли ввинчивается и выдвигается стемпель из корпуса ключа; б) нет ли забоин на рабочей поверхности губок.

6. Щипцов для вставления заклепок: а) энергично ли отбрасывает пружина и удерживается ли она на своем месте; вывернуто ли пружина и ручки щипцов; в) нет ли забоин на матрицах и прочно ли они удерживаются в своих местах.

7. Масленки: а) пружинят ли широкие бока масленки при сдавливании пальцами для выжимания из нее масла; нет ли на масленке больших помятостей, трещин и выбоин; в) не пропускают ли смазку втулка, колпачок и перегородка внутри масленки.

8. Отвертки: а) прочно ли сидит лезвие отвертки в рукоятке и не имеет ли оно качки; б) притуплены ли концы лезвия и не имеют ли они заусениц, скошенностей и трещин; в) нет ли трещин и отколов в рукоятке трещин и отколов.

9. Плоскогубцев: не имеют ли острия резаков заметных следов дефектов, ослабляющих их работу; резаки должны резать 2-мм железную проволоку; рабочие места губок должны иметь полную насечку; в сжатом виде между губками губок не должно иметься зазора.

10. Выколотки: а) не пригуплены ли концы выколоток; не скошена ли чашечка специальной выколотки для выколачивания разрезной чеки; в) не погнут ли концы тонких выколоток.

11. Сумки-ящика для запасных частей: а) исправны ли для укладки запасных частей; б) надежно ли закрывается сумка.

Порядок чистки пулемета

36. Канал ствола нужно чистить шомполом, вложив в щеки шомпола слой пакли так, чтобы она входила в канал ствола с небольшим нажимом, заполняя нарезы; шомпол смочить щелочным составом.

Для чистки канала ствола укрепить ствол в гнездах

специально оборудованного стола или положить на обыкновенный стол, скамью и т. п. и удерживать ствол руками.

Канал ствола чистить со стороны патронника. Шомпал со паклей, смоченной щелочным составом, ввести в патронник, медленно и плавно продвигать его по всей длине канала ствола 7—10 раз вперед и назад, не изгибая шомпала и не выводя его конец наружу, затем переменить паклю, снова пропитать ее щелочным составом и снова тем же порядком прогнать канал.

После этого тщательно очистить шомпол от порохового нагара, пыли и щелочного состава, протереть канал ствола и патронник чистой сухой тряпкой и осмотреть, если на тряпке будут заметны следы нагара или ржавчины, продолжать протирать канал ствола паклей или тряпкой, пропитанной щелочным составом; если последняя тряпка при протирании вышла из канала чистой, т. е. без черноты от порохового нагара и желтого цвета от ржавчины, то осмотреть канал ствола с обеих сторон на средине, медленно поворачивая ствол в руках; при этом особое внимание обращать на углы нарезов—не осталось ли в них неотчищенного нагара.

Примечания: 1. Ствол, в котором пороховой нагар или ржавчина, описанным выше порядком не отчищаются, должен быть отправлен в оружейную мастерскую.

2. Если шомпол застрянет в канале ствола, постараться вынуть его силой, впуская в канал ствола немного разогретой смазки, выждать несколько минут, после чего попытаться вытащить шомпол. Если при усилии шомпол не выходит, отправить ствол в мастерскую.

3. Каналы стволов, пораженные ржавчиной, требуют особого тщательного чистки, так как в них трудно отчищается пороховой нагар.

Нагар на переднем обрезе ствола нужно сначала размочить щелочным составом, после чего удалить с помощью деревянных палочек, тряпок и пакли или куска чистой войлока.

Задний обрез ствола с пазами для загибов боевой машинки отчищать от нагара деревянными палочками и тряпками.

Задний салыник, если он в порядке, при чистке ствола можно не перемывать. Ненасыщенный и загрязненный салыник заменить новым, предварительно хорошо промытым. Желобок на стволе во избежание появления в нем ржавчины.

Бронзовую гайку при чистке ствола не свинчивать.

Закончив чистку канала ствола, обтереть ствол снару-

Затем равномерно и не густо смазать канал и патрон-
ружейной смазкой. Снаружи ствол протереть тряп-
пропитанной ружейной смазкой.

Примечание. Запрещается после чистки оставлять щелочной состав
на ствол.

87. Замок следует чистить в разобранном виде. Отвер-
н, пазы и вырезы тщательно отчищать от грязи и сгу-
вшейся смазки с помощью деревянных палочек и тря-

Особое внимание обращать на удаление нагара с бое-
личинки, протирая ее тряпкой, пропитанной щелоч-
составом.

По окончании чистки протереть части замка насухо
смазать внутренние трущиеся части зимней ружейной
смазкой, а наружные — ружейной смазкой (в холодную по-
наружные части смазать зимней ружейной смазкой).

88. Раму снаружи и внутри обтереть тряпками, пазы
очистить деревянными палочками, после чего смазать
ружейной смазкой.

89. Кожух и короб чистить сухими тряпками или
паклей; удалять грязь и сгустившуюся смазку из раструба
кожуха, отчищать переднюю стенку кожуха от порохового
нагара, а также удалять грязь и воду со дна короба.

Выводную трубку прочищать с помощью пакли или
пакли, намотанной на шомпол.

По окончании чистки короб смазать ружейной смазкой.

90. Затыльник обтирать сухими тряпками или паклей;
аллические части его смазать ружейной смазкой.

91. Приемник чистить с помощью деревянных палочек
и тряпок. При сильном загрязнении — промыть щелочным
составом и вытереть насухо. По окончании чистки по-
верхности приемника смазать зимней ружейной смаз-
кой, а остальные — ружейной смазкой.

92. Надульник чистить в разобранном виде. Вывинчен-
из него втулку опустить на некоторое время в ще-
лочной состав с целью размягчения затвердевшего нагара.
Пазу и кольцевой паз надульника прочищать с по-
мощью деревянных палочек, а канал надульника — ребристой
поверхностью сверлового ключа. После чистки вытереть
насухо и смазать ружейной смазкой.

93. Части станка вытереть сухой тряпкой: пазы, отверстия и нарезку вычистить с помощью деревянных палочек и тряпок, после чего вытереть насухо и смазать ружейной смазкой.

94. Все остальные части пулемета, покрытые порохом, обтереть паклей или тряпками, пропитанными щелочным составом, затем протереть насухо и смазать ружейной смазкой или зимней ружейной смазкой.

Крашенные и деревянные части обтереть сухими тряпками и не смазывать.

95. Излишняя смазка способствует загрязнению, поэтому ее следует накладывать на части легким слоем, обтирая их тряпкой, пропитанной ружейной смазкой; для смазки отверстий промасленную тряпку пропускать насквозь, а для смазки углублений, пазов и щелей — наматывать деревянную палочку.

96. Закончив чистку и смазку, наводчик должен взять пулемет и осмотреть его в собранном виде, а командир отделения — проверить правильность сборки и дать разрешение на постановку пулемета для хранения.

Подготовка пулемета к стрельбе

97. Подготовку пулемета к стрельбе, как правило, производить во время чистки и смазки его.

Для подготовки пулемета к стрельбе надо:

1. Осмотреть пулемет в разобранном виде.
2. Намотать задний сальник, если старый не в порядке.
3. Собрать пулемет.
4. Намотать передний сальник.
5. Осмотреть пулемет в собранном виде.
6. Проверить и установить натяжение возвратной пружины.
7. Налить в кожух охлаждающую жидкость.
8. Снарядить ленты.

98. Осмотр пулемета в разобранном виде производить как указано в ст. ст. 65 — 75.

99. Для намотки заднего сальника взять тонкую асбестовую нить длиной примерно со ствол. Нить сначала подравнять, затем пропитать ее ружейной смазкой, после чего намотать ровными слоями в желобок ствола, т.

льно заправить конец ее в обмотку, которая должна быть наравне с поверхностью ствола (рис. 82); после окончания намотки сальник выровнять и разгладить ножом или палочкой и смазать ружейной смазкой. Для проверки правильности намотки заднего сальника надо вложить ствол рамой на свое место и опустить тело пулемета сначала дульной, а затем дульной частью: при правильной намотке заднего сальника ствол должен плавно отойти назад в ту свою тяжесть, а затем так же плавно вернуться на место. Если ствол движется быстро, сальник намотан слабо, а если ствол сдвигается с места, сальник намотан излишне туго.




Рис. 82. Намотка заднего сальника

100. Для намотки переднего сальника взять толстую асбестовую нить длиной примерно в обхват кожуха. Нить надо подровнять, подкрутить, пропитать ружейной смазкой и намотать на конец ствола у кожуха тремя ровными оборотами в направлении ввинчивания надульника. Затем вдвинуть сальник деревянной палочкой в кожух так, чтобы он не выпал за края отверстия кожуха, после чего ввинтить надульник.

На правильную намотку сальников обращать особое внимание, так как плохо намотанный передний или задний сальник является причиной многих задержек при стрельбе.

101. Осмотр пулемета в собранном виде производить, как указано в ст. 63 — 64.

102. Проверку и установку натяжения возвратной пружины производить, как указано в ст. 63, п. 1.

103. Для наливания охлаждающей жидкости в кожух пулемета:

1. Приготовить чистую воду, зимой — смесь из 50% церина и 50% воды.

2. Открыть наливное и пароотводное отверстия и через промку или трубку водоноса наливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не потечет через пароотводное отверстие.

3. Закрыть пароотводное отверстие, долить охлаждающую жидкость, после чего завинтить пробкой наливное отверстие.

4. Проверить исправность действия пароотводной трубки, как указано в ст. 71, п. 13.

104. Перед снаряжением лент осмотреть патроны, отделить неисправные. Неисправными патронами, с трещинами и заусеницами на гильзах, с глубоко вставленными и покрытыми зеленою капсюлями, слабо обжатыми, шатающимися пулями, с зеленою на поверхности гильзы помятыми патронами, лент не снаряжать.

Ленты снаряжать вручную или машинкой; патроны глубоко и однообразно продвигать в ленту путями вровень длинными ее пластинками. Снаряженную ленту выровнять выравнивателем или руками.

После снаряжения ленты уложить ее в коробку: а) откинуть крышку коробки вправо; б) вложить в коробку картонные прокладки; в) уложить ленту в коробку «гармошкой» ровными рядами, пулями вперед; г) закрыть коробку.

Новые ленты после снаряжения растянуть руками, так как они перекашиваются в сторону пуля.

Дегазация пулемета

105. Если пулемет подвергался в бою воздействию стойких ОВ, пулеметчики должны своими индивидуальными противохимическими пакетами удалить капли ОВ с частей пулемета, к которым приходится прикасаться при ведении огня, после чего продолжать бой. Полная дегазация пулемета производится по окончании боя.

106. Порядок полной дегазации пулемета:

1. Дегазация производится пулеметчиками под руководством командира отделения на открытом воздухе, в защитных перчатках, халатах (фартуках), сапогах (защитных чулках) и противогазах (если до этого не производилась частичная дегазация пулемета).

2. Для дегазации подготовить два бачка с растворителем из смеси бензина с керосином (по 50% того и другого) или чистый бензин, ветошь и паклю; для сбрасывания использованных материалов отрыть яму.

3. Пулемет при помощи РДП (ранцевого дегазационного прибора) обильно обрызгать растворителем и тщательно протереть снаружи ветошью; затем произвести полную разборку пулемета.

. Все металлические части, кроме крупных (ствол, кожух, станок, щит), опустить в первый бачок с раствором и после тщательной промывки протереть насухо и смазать оружейной смазкой или зимней оружейной смазкой. Крупные металлические части (ствол, кожух, станок, щит) протереть 2—3 раза паклей, смоченной раствором из второго бачка; использованную паклю в бачок не опускать, а бросать в яму. Затем металлические части протереть насухо протереть ветошью и смазать оружейной смазкой.

. Деревянные части пулемета, ляжки и чехлы обмыть 3—4 раза раствором из второго бачка, после чего протереть, просушить и смазать.

07. Для полной дегазации пулемета требуется 1 л керосина, 1 л бензина (или 2 л бензина), 500 г ветоши и 200 г пакли.

08. При дегазации остерегаться попадания брызг на дегазирование и на незащищенные места тела.

09. После дегазации использованные материалы закопать в яму или сжечь; защитные перчатки, халаты (фартуки) и место работы дегазировать.

10. С дегазированным пулеметом обращаться осторожно; если позволяет обстановка, проветрить пулемет в течение 10—15 часов на открытом воздухе.

11. Для полного удаления ОВ с пулемета чистку и дегазацию его повторять в течение 3—4 дней.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОВЕРКА БОЯ ПУЛЕМЕТОВ И ПРИВЕДЕНИЕ ИХ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ

Общие указания

112. Все пулеметы части должны быть приведены к нормальному бою.

Проверка боя проводится:

- а) при поступлении пулеметов на вооружение части;
- б) после замены частей и исправлений пулемета, могущих изменить его бой;
- в) при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль.

В боевой обстановке каждый командир обязан использовать все возможности для периодической проверки пулеметов своего подразделения.

113. Проверка боя производится командиром взвода роты (эскадрона). Старшие начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки.

114. Стрельба при проверке боя пулеметов производится пристрельщиками, отобранными распоряжением командира роты (эскадрона) из числа лучших наводчиков.

115. Перед проверкой боя пулеметы должны быть тщательно осмотрены и, если нужно, исправлены.

На проверке должен присутствовать оружейный техник или оружейный мастер с набором мушек разной величины и необходимым инструментом.

116. Проверка боя должна производиться в присутствии пулеметчиков, за которыми закреплен пулемет, и командира отделения.

117. Проверка боя производится в благоприятных условиях погоды и освещения (тепло, тихо и ясно), а в кр

случае — в закрытом тире или на защищенном от ураганной артиллерии участке стрельбища.

118. Проверка боя производится стрельбой на 100 м с прицелом 3 (в метрах) и с прицелом 4 (в шагах). Стрельба ведется патронами с пулей обр. 1930 г. или обр. 1908 г. того завода и одной партии.

119. Мишенью служит белый щит размером не менее 0,5 м с укрепленным на нем черным прямоугольником размером 30 см по высоте и 20 см по ширине.

Примечание. Для проверки боя пулеметов с треугольной мушкой то прямоугольника на щите может прикрепляться черный круг диаметром 25 см.

120. Точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника (круга). Она должна находиться приблизительно на высоте тела пулемета.

121. По отвесной линии над точкой прицеливания отмечается (мелом, цветным карандашом) нормальное положение средней точки попадания. Эта точка должна быть выше точки прицеливания:

а) при стрельбе с прицелом 3 (в метрах) пулей обр. 1908 г. — на 11 см и пулей обр. 1908 г. — на 10 см; б) при стрельбе с прицелом 4 (в шагах) пулей обр. 1908 г. — на 14 см.

Точка эта является контрольной при определении точности боя пулемета.

122. Для проверки боя пулемет устанавливается на ровной площадке с плотным (дернистым) грунтом, обеспечивающим устойчивость пулемета при стрельбе и исключающим возможность его осадки.

Пулемет не должен иметь свалки (проверяется пулеметным уровнем). Для устранения небольшой свалки нажатиями на вышестоящее колесо станка, или немного подсыпать землю под ним лопатой, или, наконец, передвинуть пулемет на другое место. Подсыпка для поднятия вышестоящего колеса воспрещается.

Стол станка пулемета должен быть установлен горизонтально (на-глаз), без наклона вперед или назад. Установка стола производится только движением его по дугам вращения, с последующим закреплением стола. Подкапывание под колесами и хоботом для правильной установки стола воспрещается.

Сошник нажимом ноги утапливается до равномерного прилегания обеих сторон хобота к грунту. Серьга хобота откидывается вперед.

При необходимости вести проверку боя со слабым, рыхлого или очень твердого грунта (песок, камни или мерзлая почва и т. п.) для устойчивости пулемета можно применять войлочные подкладки под колеса и сошник пулемета (рис. 83).



Рис. 83. Установка пулемета на войлочных подкладках

Для обеспечения большей точности стрельбы наводчик должен иметь подлокотники, без упора их на хобот. Подлокотниками могут служить дернины, скатки и другие мягкие предметы, обеспечивающие наводчику удобное положение во время стрельбы.

123. Бой пулемета проверяется сначала одиночными выстрелами (4 патрона), а затем автоматическим огнем (10 патронов одной очередью).

124. Проверка одиночными выстрелами имеет целью предварительно установить кучность боя и положение средней точки попадания относительно контрольной.

Для этого наводчик производит подряд 4 выстрела при тщательной и однообразной наводке под середину нижнего обреза черного прямоугольника (или круга), если нужно, поправляет наводку после каждого выстрела. По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает щит (мишень) и по расположению пробой

определяет кучность боя пулемета и положение средней точки попадания.

1. Кучность боя признается достаточной, если все пробойны (в крайнем случае 3, если одна из пробойн сильно отклонилась от остальных) вмещаются в прямоугольник размером 12 см по высоте и 10 см по ширине.

Примечание. Явно оторвавшейся пробойной считать ту, которая при делении средней точки попадания по трем лучшим пробойнам отклонилась от этой средней точки на расстояние, большее диаметра рассеивания трех лучших пробойн.

Если кучность расположения пробойн не удовлетворяет этому требованию, пулемет должен быть осмотрен и установка его проверена, после чего стрельба повторяется.

При повторном неудовлетворительном результате стрельбы пулемет отправляется в оружейную мастерскую для точного выявления причин разброса пуль и их устранения.

2. Если расположение пробойн удовлетворяет требованиям п. 1, командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной.

Примечание. Для определения средней точки попадания по четырем пробойнам: а) соединить прямой линией какие-либо пробойны и расстояние между ними разделить пополам; б) полученную точку соединить с третьей пробойной и расстояние между ними разделить на три равные части; в) точку деления, ближайшую к двум первым пробойнам, соединить с четвертой пробойной и расстояние между ними разделить на четыре равные части; точка, стоящая на три деления от четвертой пробойной, и будет средней точкой попадания (рис. 84).

При симметричном расположении пробойн среднюю точку попадания можно определять одним из следующих способов: а) рядом лежащие пробойны соединить попарно; середины обеих полученных линий снова соединить и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. 85);

б) пробойны соединить крест-накрест прямыми линиями; пересечение этих линий будет средней точкой попадания (рис. 86).

Если одна из пробойн значительно отделилась от остальных, то ее




Рис. 84. Определение средней точки попадания по четырем пробойнам

следует отбросить и определять среднюю точку попадания по пробойкам. Для этого: а) две пробойки соединить прямой линией; б) середину этой линии соединить с третьей пробойкой; в) эту линию разделить на три равные части: точка, отстоящая на два деления от третьей пробойки, и будет средней точкой попадания.



Рис. 85 и 86. Определение средней точки попадания по четырем пробойкам, когда они расположены симметрично

Средняя точка попадания должна совпасть с контрольной точкой или может отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 3 см.

Если средняя точка попадания отклонилась от контрольной более чем на 3 см, то соответственно это производится изменение в положении мушки: мушка передвигается влево (вправо), если средняя точка попадания оказалась левее (правее) контрольной точки.

Перемещение вершины мушки на 0,5 мм (две точки) перемещает среднюю точку попадания при стрельбе 100 м примерно на 5 см.

Уточнение положения средней точки попадания по высоте путем подливания или замены мушки при стрельбе одиночными выстрелами не производится. Это делается после окончательной проверки боя автоматическим огнем.

125. После проверки боя пулемета одиночными выстрелами производится окончательная проверка и приведение

пулемета к нормальному бою автоматическим огнем. В этого наводчик производит с закрепленными механизмами очередь в 10 выстрелов, с наводкой пулемета под данный обрез точки прицеливания, по окончании стрельбы проверяет, не сбилась ли наводка.

Бой пулемета признается нормальным, если не менее 10 пробойн из 10 вмещается в прямоугольник высотой 16 см шириной 14 см и если средняя точка попадания при этом отстоит от контрольной точки не далее чем на 6 см по высоте и 5 см по боковому направлению.

Примечание. Средняя точка попадания при окончательной проверке автоматическим огнем определяется следующим способом: а) из всех пробойн отбрасываются наиболее удаленные, но не более двух; б) сверху или снизу отсчитывается половина оставшихся пробойн и отделяется горизонтальной чертой; в) таким же порядком отсчитывается половина пробойн справа или слева и отделяется вертикальной чертой; точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий определит положение средней точки попадания (рис. 87).

Если при автоматической стрельбе средняя точка попадания отклонилась от контрольной более чем на 6 см по высоте и 5 см по боковому направлению, то после проверки установки пулемета нужно изменить положение мушки: мушка передвигается в стороны, как при проверке одиночными выстрелами, и поднимается или заменяется новой при отклонениях средней точки попадания по высоте. После этого стрельба повторяется.

Если в результате повторной стрельбы и соответствующего исправления положения мушки бой пулемета все же не удастся довести до установленных норм как в отношении кучности, так и совмещения средней точки попадания с контрольной, пулемет должен быть отправлен в ремонтную мастерскую для осмотра и исправления. Вместе с пулеметом отправляется отчетная карточка с отметкой полученных попаданий как при стрельбе одиночными выстрелами, так и при автоматической стрельбе (первой и повторных).

Когда пулемет будет приведен к нормальному бою, положение мушки отмечается кернением (риской) на переднем срезе мушки и приливе кожуха. Старые метки стираются.




Рис. 87. Определение средней точки попадания по 10 или по 8 пробоям

Проверка боя запасных стволов

126. Проверка боя запасных стволов производится одновременно с комплектным, по правилам, изложенным выше, с той разницей, что никаких изменений в положении мушки для исправления боя, а равно никаких исправлений в самом пулемете не делается. Отклонение средней точки попадания в стороны и по высоте запасных стволов отмечается в формуляре в тысячных. Учет отклонения нуля при стрельбе из таких стволов производится путем внесения поправок по прицелу и целику.

127. Стволы клеймятся:

б) комплектный — номером пулемета и буквой К:

$$\left(\frac{5647}{К} \right) ;$$

в) запасной — номером пулемета и порядковым номером ствола:

$$\left(\frac{5647}{1} , \frac{5647}{2} \text{ и т. д.} \right) .$$

При замене комплектного ствола запасным на запасном стволе, кроме имеющегося на нем номера, ставится буква (комплектный) внизу перед цифрой:

$$\left(\frac{5647}{К1} \right) .$$

Неисправности пулемета, нарушающие нормальный его бой

23. Характерные неисправности, нарушающие нормальный бой пулемета, будут следующие:

Неисправности при стрельбе (по выстрелу или боковому направлению): а) согнута мушка или погнута ее вершина — пули уклоняются в сторону, противоположную перемещению вершины мушки; б) погнута или перекошена стойка прицела — пули уклоняются вправо или влево, если стойка погнута вправо; влево и вниз, если стойка погнута влево; в) неравномерная намотка переднего сальника (одна сторона намотана толще) — пули уклоняются в сторону, противоположную толстой части сальника; г) неравномерная намотка заднего сальника (одна сторона намотана толще) — пули уклоняются в сторону толстой части сальника; д) ствол погнут — пули уклоняются в сторону его погиба; е) забойны на дульном конце — пули уклоняются в сторону, противоположную забойным; ж) неправильно поставлен запасной ствол (номер внизу) — пули уклоняются в ту или иную сторону, в зависимости от боя ствола; з) вследствие износа концов отверстий на концах станин рамы пули уклоняются в сторону большего износа; и) трубка целика погнута вверх или вниз — пули уклоняются в сторону погиба.

2. Ненормальный разброс пуль при стрельбе: а) расточность канала ствола, особенно в дульной части; б) шероховатость или округленность полей нарезов; в) ржавчина, царапины и забоины в канале ствола, особенно дульной части; г) слабая намотка сальников; д) перегрев ствола во время стрельбы; е) расшатанность станка, ослабление соединений станка с телом пулемета (соединительный болт, засов грубой наводки и т. д.); ж) нетщательная подгонка бронзовой гайки ствола к раструбу кожуха; з) неправильная набивка ленты (часть патронов сидит глубоко, часть — мелко).

3. Кроме того, на разброс пуль при стрельбе влияют: а) рыхлый грунт; б) вкапывание колес в землю; в) неправильный упор сошки в грунт; г) отсутствие у наводчика упоров подлокотников (наводчик во время стрельбы висит на ручках затыльника или ложится на хобот).

4. Ненормальное отклонение пуль по высоте или боковому направлению: а) пулемет свален влево (вправо), пули уклоняются влево (вправо) и вниз; б) стол установлен не горизонтально — при стрельбе с рассеиванием вправо, если стол сдвинут назад, на флангах цели будут недолеты; если стол сдвинут вперед, на флангах цели будут перелеты; в) осадка хобота — пули уклоняются влево; осадка колес — пули уклоняются вниз.

Сострелка пулеметов во взводе

129. Так как даже самая тщательная проверка боя может гарантировать полного единообразия боя нескольких пулеметов, то во взводах пулеметных рот должна производиться сострелка пулеметов, которая заключается в следующем.

а) Состреливаются все пулеметы взвода.

б) Стрельба ведется на дистанциях 1000, 1500, 2000 и 2500 м; дистанция измеряется приборами, причем истинную дистанцию берется средняя величина нескольких измерений.

в) Стрельба производится под руководством командира взвода при участии всего состава пулеметных отделений.

г) На указанных в п. «б» дистанциях выставляются точки наводки (можно использовать фигурные мишени).

и установки точек наводки выбирается грунт, позволяющий хорошо видеть рикошеты впереди, позади и по сторонам точек наводки; площадь видимости рикошетов должна быть не менее 200 м в глубину и 100 м в ширину.

д) Для точного определения расстояния до места падения пуль перед точками наводок и позади них через каждые 50 м ставятся отличительные знаки (вешки, местные предметы и т. п.).

е) Стрельба ведется каждым пулеметом отдельно, заперенным огнем в точку очередями по 10 — 20 патронов, установкой прицела и целика соответственно дистанции стрельбы (с поправкой на температуру, ветер и пр.).

ж) Результаты стрельбы определяются по недолетным и перелетным рикошетами (большинству их), для чего в районе цели, в укрытии, выставляются наблюдатели; результаты каждой очереди сообщаются стреляющим.

з) Результаты стрельбы каждого пулемета записываются командирами взводов и отделений, на основании чего определяется необходимая поправка для приведения всех пулеметов взвода к однообразному бою на состреляемых дистанциях.

Пример. При сострелке пулеметов на 1500 м с прицелом 15 (в метрах) получились следующие результаты: 1-й пулемет — недолет 50 м; 2-й — хорошо; 3-й — перелет 100 м; 4-й — перелет 50 м.

Для стрельбы на 1500 м пулеметы должны иметь следующие установки прицела: 1-й пулемет — 15½; 2-й — 15; 3-й — 14; 4-й — 14½. Такая же запись производится и на остальные дистанции сострелки.

130. При стрельбе на промежуточные дистанции, на которые сострелка не производилась, поправку можно брать как среднее между прицелами для двух ближайших сострелянных дистанций.

Пример. На 1500 м сострелкой установлено, что 3-й пулемет может стрелять с прицелом 14; на 2000 м — с прицелом 18. При стрельбе промежуточную дистанцию 1750 м прицел нужно поставить примерно деление 16.

Выверка оптического прицела

131. Выверку оптического прицела производить на пулемете, приведенном к нормальному бою.

Она состоит из выверки нулевой линии прицела (совмещение оптической оси прицела с направлением оси канала ствола) и выверки уровня.

1. Для выверки нулевой линии прицела нужно: а) установить пулемет с надетым на него прицелом на ровной площадке, без свалки; отсутствие свалки пулемета проверить поперечным уровнем прицела или контрольным пулеметным уровнем; б) выбрать удаленную (не ближе 1000 м) отчетливо видимую точку наводки и навести в нее пулемет по открытому прицелу и целику, с нулевыми их установками; в) закрепить наводку пулемета, наблюдая, чтобы она при закреплении не сбилась; г) установить угломерную шкалу поворотной головки панорамы делением против указателя, а все остальные шкалы, в том числе шкалу углов места цели, на 0; д) выдвинуть доотказа на муфту наглазника и посмотреть, куда направлена нулевая линия прицела. На выверенном прицеле она должна быть направлена в ту же точку, куда наведен пулемет по открытому прицелу. Если этого нет, то нулевую линию нужно подогнать.

Подгонку нулевой линии оптического прицела по боковому направлению производить поворотом маховичка барабана панорамы. После подгонки нулевой линии исправить положение угломерных шкал, приведя их к нулевой установке. Для этого отверткой или специальным ключом открепить винт маховичка барабана и, удерживая его рукой, поставить кольцо нулевым делением против указателя, закрепить винт (проверив после закрепления, не сбилась ли нулевая линия). Затем освободить винты пластины указателя шкалы поворотной головки, передвинуть планку до совмещения указателя с делением 30 и закрепить пластинку.

Подгонку нулевой линии по высоте производить с помощью регулирующих винтов хомута. Для этого специальным ключом открепить контргайки винтов, после чего обыкновенными отвертками завинтить или отвинтить один из винтов, одновременно отвинчивая или завинчивая другой винт, до тех пор пока вершина угла прицельных нитей не совместится с точкой наводки пулемета. После этого повернуть оба винта до упора в штифт шатуна (наблюдая, чтобы нулевая линия прицела не отошла с точки наводки) и закрепить их контргайками.

В дальнейшем при снятии и надевании оптического прицела для сохранения выверки ни в коем случае не

огать переднего регулирующего винта; чтобы снять или деть прицел, достаточно слегка открепить задний регулирующий винт.

В исключительных случаях, если подгонку нулевой линии по высоте так произвести не удастся, разрешается произвести подгонку ее с помощью барабана для установки углов места цели. Для этого нужно вращать барабан для установки углов места цели до тех пор, пока картина угла прицельных нитей не совместится с точкой, которую наведен пулемет. При вращении барабана обшечки для установки углов места цели сместятся с нулевых установок. Для восстановления их нулевого положения вободить на 2—3 оборота винты колен, углов места цели и, вращая кольца рукой, установить шкалы нулевыми делениями против указателей, после чего закрепить кольца приданном им положении винтами.

Примечание. Наводку пулемета при выверке оптического прицела можно производить через ось канала ствола. Для этого снять колпачок, снять крышку короба, поставить рукоятку вертикально, открыть окно альника и, визируя через окно и канал ствола, точно навести пулемет на выбранную точку наводки.

Для более точного направления оси канала ствола применять гильзу с тверстием, которую для наводки вставлять в патронник. Наводку производить через отверстие гильзы.

2. Для выверки уровня прицела нужно: а) поставить обшечки барабана и кольца для учета углов места цели и барабана для установки углов прицеливания на нулевые установок; б) с помощью контрольного пулеметного уровня подать телу пулемета строго горизонтальное положение; в) посмотреть на пузырек уровня оптического прицела: он должен находиться между двумя средними рисками.

Если пузырек не становится в это положение—уровень можно выверить. Для выверки открепить на 2—3 оборота винты салазок уровня и передвинуть уровень в салазках, чтобы пузырек остановился между рисками; после этого закрепить винты.

Выверка уровня производится на заводе, поэтому приходить к ней следует в крайних случаях: при явно неправильных показаниях уровня и после тщательной повторной проверки нулевой линии прицела по удаленной точке.

Для придания телу пулемета горизонтального положения—применять точно выверенный контрольный уровень для чего ставить его не на крышку короба пулемета, а на ребра короба.

При незначительной неточности уровня оптического прицела выверку его не производить, а при стрельбе делать поправки на неточность уровня с помощью колес для установки углов места цели.

Примечание. Выверка соединительного механизма оптического прицела (параллелограмма) производится в оружейной мастерской.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТАНКОВОГО ПУЛЕМЕТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРИЕМЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТАНКОВОГО ПУЛЕМЕТА

Общие указания

132. Стрельба из станкового пулемета складывается из выполнения следующих приемов: изготoвки к стрельбе установка пулемета на огневой позиции, расположение наводчика и помощника наводчика за пулеметом, заряжание пулемета, установка прицельных приспособлений, наводка и отметка пулемета), производства стрельбы и прекращения стрельбы.

133. В бою наводчик ведет огонь по командам командира отделения или самостоятельно.

134. Для заряжания пулемета подается команда «ЗАРЯДКА!» (в учебной обстановке может подаваться команда «НАВОДЧИК, ЗАРЯЖАЙ!»).

135. Для изготoвки при внезапном нападении противника подается команда «ПРОТИВНИК СПРАВА (слева), ПУЛЕТЕТ — К БОЮ!»

136. Для открытия и ведения огня ставится огневая точка или подаются команды, в которых указываются: цель (центр), установки прицельных приспособлений, если необходимо, — точка наводки, пределы рассеивания и число патронов, необходимое для поражения цели.

Примеры:

При стрельбе с открытым прицелом	При стрельбе с оптическим прицелом
1. „Станковый пулемет (или т. Петров), вправо на вспаханное поле пехота, уничтожить!“	
2. Для ведения огня в точку: „Первый пулемет, ориентир влево шестьдесят за кустом — пушка, семь — тяжелая (легкая), прицел вправо пять в точку (или закрепленным в точку), сто патронов — огонь (или с патронов очередями—огонь)!“	
угломер 30-05, уровень 0, прицел семь — тяжелая (легкая)	
3. Для ведения огня с рассеиванием по фронту: „Второй пулемет, ориентир три—вправо один—десять, близ двести, в кустарнике—пехота, десять легкая (тяжелая), прицел 0 наводить в левый желтый куст, с рассеиванием на ширину кустарника, пол-ленты—огонь!“	
угломер 30-00, уровень 0, прицел десять—легкая (тяжелая)	
4. Для ведения огня с рассеиванием в глубину: „Тот. Петров, ориентир пять, вправо сорок, дальше столбонна, двенадцать—тяжелая (легкая), прицел влево семь наводить в голову колонны, с рассеиванием по кольцу от двенадцати до тринадцати, сто патронов—огонь!“	
угломер 29-93, уровень 0, прицел двенадцать—тяжелая (легкая)	
5. Для ведения огня с одновременным рассеиванием по фронту и в глубину: „Первый пулемет, влево на картофельном поле—пехота, восемь — легкая (тяжелая), прицел 0 наводить в куст, с рассеиванием от куста до дороги, по кольцу от восьми до девяти, пол-ленты—огонь!“	
угломер 30-00, уровень 0, прицел восемь — легкая (тяжелая)	
6. Для стрельбы непрямой наводкой: „Первый пулемет, угломер 32-40, наводить в левое отдельное дерево (или в веку), уровень больше (меньше) пять, прицел десять—легкая (тяжелая), с рассеиванием вправо сорок, сто патронов—огонь!“	

137. Команды для стрельбы подаются с небольшими перывами для лучшего (раздельного) выполнения их в процессе подачи команд.

Команда «Огонь» подается, как правило, после доклада знака помощника наводчика о готовности пулемета к открытию огня,

Примерная форма доклада помощника наводчика:

При стрельбе прямой наводкой	При стрельбе непрямой наводкой
1. „По пулемету, двенадцать, тяжелая, целик вправо десять, кольцо двенадцать — готово“.	1. „Угломер 32-20, уровень больше (меньше) пять, прицел шестнадцать — тяжелая, кольцо шестнадцать в веху (отдельное дерево)—готово“. 2. „Двенадцать, тяжелая, целик влево восемь, кольцо четырнадцать в вершину дерева—готово“.

Подача знака о готовности пулемета производится помощником наводчика путем поднимания руки на высоту локтя.

138. Для отметки горизонтальной наводки пулемета подается команда «ОТМЕТИТЬСЯ ВЛЕВО ПО ВЕХЕ (телефонному столбу, дереву и т. п.)!»

139. Для отметки вертикальной наводки пулемета подается команда «ОТМЕТИТЬСЯ ПО ПРИЦЕЛУ (кольцу и уровню)!»

140. Для одновременной отметки горизонтальной и вертикальной наводки с помощью открытого прицела подается команда «ОТМЕТИТЬ НАВОДКУ!»

141. Для прекращения стрельбы подается команда «ОСТАНОВИТЬСЯ!»

142. Для изменения установок прицельных приспособлений командой указываются полностью новые установки прицельных приспособлений или необходимые изменения старых установках.

П р и м е р ы:

„Правее (левее) десять!“

„По кольцу вперед (назад) два!“

„16, целик влево пять!“

143. Для разряжания пулемета подается команда **«РАЗРЯЖАЙ»**.

В учебной обстановке, после разряжания пулемета может подаваться команда **«ОТКИНЬ ЗАМОК»**.

144. Выполнение приемов стрельбы должно быть быстрым, автоматическим и не должно отвлекать пулеметчиков от наблюдения за целью; перерыв в наблюдении допускается только на время установки прицельных приспособлений.

145. Основное положение для стрельбы из станкового пулемета в бою—лежа. При стрельбе из окопов применяются также положения стоя, сидя и с колена. При стрельбе с зенитной установки—основное положение стоя и с колена.

146. Каждый пулеметчик, руководствуясь изложенными ниже основными правилами изготовления к стрельбе, должен в зависимости от своих индивидуальных особенностей выбирать наиболее выгодное и удобное положение для стрельбы.

Выдвижение пулемета на огневую позицию

147. Выдвижение пулемета на огневую позицию производится: а) на катках, б) тачкой и в) на руках, в собранном или разобранном виде.

148. Для выдвижения пулемета на катках подается команда **«НА КАТКАХ!»**

По этой команде:

Наводчик снимает оптический прицел (если он был установлен на пулемете) и передает его помощнику наводчика для укладки в коробку; соединительный механизм прицепа оставляет на пулемете, тягу укладывает в пружину кронштейна и надевает на палец шатуна предохранительный колпачок; сдвигает стол станка по дугам назад до упора; опускает заднюю часть короба перестановкой болта грубой наводки и вращением маховичка тонкой вертикальной наводки; закрепляет механизмы горизонтальной и вертикальной наводки; берет коробку с оптическим прицелом, подхватывает правой рукой за правую дугу хобота и поворачивает пулемет хоботом вперед.

Помощник наводчика надевает на панораму оптич

о прицела кожаный колпачок (если он был снят), укладывает прицел в коробку, берет коробку с патронами, и наводчик повернет пулемет для движения, подхватывает его левой рукой за левую дугу хобота (коробку с надлежностью переносит один из подносчиков патронов).

в случаях выдвижения наводчика вперед для выборочной позиции перевозка пулемета на катках производится помощником наводчика и одним из подносчиков патронов.

для движения пулемета на катках на большое расстояние (когда передвижение на повозках невозможно) применяются ляжки, пристегиваемые к хоботу пулемета и надеваемые через плечи наводчиком и его помощником (или одним из подносчиков патронов).

49. Выдвижение пулемета тачкой применяется на коротких расстояниях (25—50 м).

по команде «ТАЧКОЙ!» наводчик и его помощник подхватывают пулемет для выдвижения, как указано в ст. 148, и передвигают его надульником вперед: наводчик — за левую дугу хобота, помощник — за правую. Для большей скрытности выдвижение пулемета тачкой может выполняться одним или двумя номерами пулеметного расчета. При передвижении тачкой оптический прицел с пулемета не снимается, но снимается колпачок с надульника: наводчик переносит коробку для оптического прицела, а помощник его — патронную коробку.

50. Переноска пулемета на руках применяется на назначенной местности.

для переноски пулемета в собранном виде по команде «НА РУКАХ!» наводчик берет обеими руками пулемет за хобот, его помощник — левой рукой за правый каток, а один из подносчиков патронов — правой рукой за левый каток. Пулемет переносится надульником вперед.

при переноске пулемета в собранном виде оптический прицел с пулемета не снимается.

для переноски пулемета в разобранном виде по команде «ОТДЕЛИТЬ ТЕЛО ПУЛЕМЕТА!» наводчик снимает оптический прицел и соединительный механизм и передает их помощнику наводчика, помощник наводчика снимает шатун и панораму предохранительные кожухи

наводчик отделяет щит и тело пулемета от станка правилам, изложенным в ст. 56, и переносит тело пулемета как ему удобнее; помощник наводчика берет коробку с патронами и станок пулемета, который или переносит на спине или передвигает на катках; щит и коробку с оптическим прицелом переносят подносчики патронов.

151. Выдвижение пулемета на огневую позицию производится из-за укрытия с соблюдением всех мер маскировки и применения к местности.

Установка пулемета на огневой позиции и расположение пулеметчиков

152. Для установки пулемета на огневой позиции выбирается ровная площадка с грунтом, обеспечивающая устойчивость пулемета при стрельбе и исключающая возможность его осадки.

Лучшим грунтом является дернистый грунт.

При отсутствии естественной ровной площадки готовится с помощью шанцевого инструмента.

На рыхлом и каменистом грунте под колеса пулемета и сошки следует подкладывать подкладки из подручного материала.

Одновременно с оборудованием площадки должна быть устроена маска для пулемета из штатного имущества или из подручного материала.

153. После оборудования и маскировки площадки наводчик вместе с помощником или одним из подносчиков патронов по знаку (команде) командира отделения передвигают пулемет тачкой на огневую позицию.

154. Если для передвижения пулемет был разобран, сборка его производится в укрытии вблизи от огневой позиции; на огневую позицию пулемет выдвигается в собранном виде. Сборка пулемета производится наводчиком и его помощником (или одним из подносчиков патронов, если наводчик или помощник наводчика заняты подготовкой площадки для пулемета).

Для сборки пулемета:

Наводчик устанавливает на станке тело пулемета, соединительный механизм оптического прицела и надевает оптический прицел.

Помощник наводчика помогает присоединить тело пулемета к станку, подает наводчику оптический прицел с соединительным механизмом, надевает на соединительный щит и закрепляет его.

55. После установки пулемета на площадке:

Наводчик: а) устанавливает на-глаз стол станка горизонтально, для чего оттягивает правой рукой рукоятку горизонтального приспособления на себя, а левой берет за рукоятку вертикального приспособления или механизм тонкой вертикальной наводки, подает тело пулемета вперед, пока стол не примет горизонтальное положение, затем отпускает рукоятку столного приспособления и подает слегка тело пулемета вперед и назад, пока стопоры не войдут в соответствующие отверстия; б) вынимает правой рукой болт механизма тонкой вертикальной наводки и, приподняв левой рукой верхнюю часть тела пулемета, правой рукой всгавливает болт в нижние отверстия тяг; в) поворотом воротка на $1\frac{1}{2}$ оборота вокруг себя открепляет механизм тонкой вертикальной наводки и, придав (на-глаз) телу пулемета горизонтальное положение, поворотом воротка на себя закрепляет подъемный механизм: для стрельбы с открытым прицелом — поднимает стойку прицела, а с оптическим прицелом — снимает колпачок с панорамы.

Помощник наводчика: а) снимает колпачок с наддульного отверстия; б) открывает пароотводное отверстие; в) привинчивает отводную трубку и отводит ее свободный конец в сторону; г) ставит справа от пулемета, против приемника, патронную коробку, открывает крышку ее вправо и вставляет ленту для подачи в приемник; д) открывает заслонку щита.

56. Пулемет должен быть установлен без боковой поправки, что проверяется наводчиком с помощью поперечного уровня оптического прицела или контрольного уровня, который устанавливается на крышке короба или на поверхности стола станка.

57. Установив пулемет для стрельбы, наводчик проверяет возможность обстрела назначенной ему полосы, для чего наводит пулемет в различные точки; проверяет правильность установки пулемета и удобство работы с

Помощник наводчика проверяет, есть ли на пулеметной позиции все необходимое для ведения огня, а именно:

- а) патроны — не менее двух коробок;
- б) смазка в масленке и в ручках затыльника (в правой — щелочной состав, в левой — зимняя ружейная смазка);
- в) коробка с принадлежностью;
- г) запасный ствол и запасные части;
- д) вехи и фонари для стрельбы ночью, в дыму и в тумане;
- е) штатные и подручные средства для ПХО.

Положение для стрельбы

158. При стрельбе лежа:

Наводчик ложится за пулеметом в направлении стрельбы, как ему удобнее, без напряжения корпуса, не опираясь на хобот, развернув ступни ног и прижав их к земле. Локти он упирает в подлокотники, которые должны быть удобны (локти не должны скользить по ним) и не должны иметь упора на хобот станка.

Помощник наводчика ложится с правой стороны от наводчика и несколько впереди, как удобнее для наблюдения за полем боя во время стрельбы, работы с прицельным кольцом, приема знаков и сигналов от командира отделения, подачи сигналов (рукой, голосом) и помощи наводчику по обслуживанию пулемета.

159. При стрельбе стоя, сидя и с колена (из окопа) положение наводчика и его помощника — произвольное, как удобнее для работы при пулемете.

160. Остальные номера пулеметного расчета при зании огневой позиции располагаются:

а) наблюдатель-дальномерщик — неподалеку от командира отделения, в положении, удобном для наблюдения за полем боя;

б) подносчики патронов — сзади пулемета, укрыто, точкой между пулеметом и пунктом боевого питания, так, чтобы видеть, а по возможности и слышать друг друга;

в) повозочный — при повозке в укрытии, в постоянной готовности подать повозку к пулемету или пункту боевого питания.

Заряжание пулемета

161. Для заряжания пулемета: Помощник наводчика левой рукой просовывает наконечник ленты в поперечное окно приемника. Наводчик: а) берет наконечник окна приемника левой рукой и, держа его большим пальцем сверху, продергивает ленту влево и несколько вперед доотказа (рис. 88); б) правой рукой подает рукоятку вперед и удерживает ее в этом положении; в) вторично дергивает ленту влево и влево доотказа; г) отпускает рукоятку, срывая руку в сторону и вперед; д) вторично подает рукоятку вперед и удерживает ее в этом положении; е) снова продергивает ленту влево, вперед; ж) отпускает рукоятку.

Примечание. Для стрельбы одиночными выстрелами наводчик после заряжания стрельбы автоматическим огнем подает рукоятку вперед и отпускает ее.

Прямая наводка пулемета в цель

162. Для прямой наводки пулемета в цель:

При стрельбе с открытым
прицелом

Наводчик:

1. Устанавливает прицел на выбранное деление, для чего

При стрельбе с оптическим
прицелом

Наводчик:

1. Убедившись, что деление 20-00 оптического прицела стоит против указателя, уста-



Рис 88. Заряжание пулемета (работа наводчика)

При стрельбе с открытым прицелом

большим пальцем правой руки сдвигает тормозную планку и вращает маховичок до совмещения верхнего обреза хомутика с нужным делением прицельной планки (в прицелах старого образца — до совмещения указателя в окне хомутика с нужным делением планки); закрепляет хомутик, сдвигая тормозную планку на место.

2. Устанавливает целик на командованное или самостоятельно определенное деление, для чего левой рукой вращает за головку ходовой винт до совмещения указателя целика с нужным делением шкалы на трубке.

3. Одновременно открепляет правой рукой — механизм тонкой вертикальной наводки, а левой — рассеивающий механизм.

4. Вращая правой рукой маховичок механизма тонкой вертикальной наводки (для повышения наводки — вправо, а для понижения — влево) и слегка ударяя ладонью левой руки по ручкам затворника, наводит пулемет в цель так, чтобы вершина мушки находилась посредине прорези целика, вровень с ее краями, и ка-

При стрельбе с оптическим прицелом

навликает шкалу на кольцо барабана панорамы на нужное деление; для этого левой рукой берет за маховичок барабана, вращает его до совмещения нужного деления с указателем (при поправках влево — от себя, при поправках вправо — на себя).

2. Убедившись, что шкала барабана для установки углов места цели и барабана для установки углов прицеливания стоит против нужных делений против своих указателей, берется правой рукой за маховичок барабана для установки углов прицеливания, вращает его справа налево до тех пор, пока нужное деление шкалы прицелов (для пули обр. 1908 на кольце, а для пули обр. 1930 на винтовой линии) не станет против своего указателя.

3. Оттягивает муфту с резинным наглазником назад до откинутого положения (если стрельба ведется без противозащитного устройства) и затем, работая механизмами пулемета, наводит его в цель так, чтобы вершина треугольника прицельных линий (мушка) совместилась с точкой наводки (рис. 89).

В остальном наводчик поступает так же, как и при наводке с открытым прицелом.

Помощник наводчика выполняет ту же работу, что и при наводке с открытым прицелом.

При стрельбе с открытым прицелом

насыть точки наводки. При наводке зажимает левый глаз, а правый держит на расстоянии 15 см от прорези целика.

Примечание. Разрешается наводка при открытых обоих глазах; в этом случае ненаводящий глаз должен быть направлен прямо в цель.

5. Для стрельбы „в точку“ или рассеиванием по фронту“ закрепляет механизм тонкой вертикальной наводки.

6. Для стрельбы „закрепленным в точку“ последовательно закрепляет левой рукой рассеивающий механизм, правой — механизм тонкой вертикальной наводки.

7. Для стрельбы с рассеиванием в глубину закрепляет левой рукой рассеивающий механизм.

8. Приказывает помощнику наводчика поставить прицельное кольцо на нужное деление и доложить командиру отделения о готовности.

9. По окончании установки помощником наводчика прицельное кольцо проверяет, не сбилась ли наводка.

Помощник наводчика:

1. Когда наводчик закрепит механизм тонкой вертикальной наводки, устанавливает прицельное кольцо, для чего берется большим и указательным пальцами правой руки за прицельное кольцо и вращает его до совме-

При стрельбе с оптическим прицелом



Рис. 89. Прямая наводка пулемета в цель по оптическому прицелу: вершина треугольника совмещалась с точкой наводки

При стрельбе с открытым прицелом	При стрельбе с оптическим прицелом
<p>щения нужного деления с указателем в окне втулки.</p> <p>Установка кольца, если она особо не указана командой командира, должна соответствовать установке прицела, например: прицел 12, кольцо тоже 12.</p> <p>2. Для ведения огня с одновременным рассеиванием по фронту и в глубину охватывает маховичок механизма тонкой наводки левой рукой снизу.</p> <p>3. Докладывает командиру отделения о готовности к стрельбе или поднимает руку до уровня головы.</p>	

Производство стрельбы

163. Для ведения непрерывного автоматического огня

Наводчик, держась обеими руками за ручки затылка, большим пальцем левой руки поднимает предохранитель, а большим пальцем правой руки плавно нажимает на спусковой рычаг доотказа и удерживает его в таком положении до израсходования назначенного количества патронов или до команды «СТОЙ!»; большой палец левой руки при этом может быть перенесен с предохранителя на спусковой рычаг; во время стрельбы следит за положением линии прицеливания (не сбилась ли наводка).

Помощник наводчика, поддерживая ленту правой рукой, направляет ее в приемник и следит по отметкам на ленте за количеством выпускаемых патронов; когда к приемнику приблизится последний патрон из назначенного количества их, кладет руку на плечо наводчика; наводчик по этому знаку тотчас прекращает стрельбу.

Примечание. В учебной обстановке назначенное количество патронов может быть отделено в ленте заранее, для чего нужно вынуть из ленты один патрон.

164. Для ведения автоматического огня очередями: Наводчик поднимает предохранитель, нажимает доот-а вперед на спусковой рычаг и удерживает его, пока мет не выпустит очередь (10—30 патронов); затем бы-о, если нужно, исправляет наводку и снова выпускает-еречь (10—30 патронов), так поступает до израсходова-и назначенного количества патронов.

Длина каждой очереди регулируется наводчиком на-х (без точного отсчета патронов).

165. Для ведения огня одиночными выстрелами навод-с после каждого выстрела подает рукоятку вперед и-ускает ее.

166. Для ведения огня в точку наводчик слегка откре-ет рассеивающий механизм и ведет стрельбу; во время-ельбы следит, чтобы линия прицеливания не отклоня-сь от точки наводки.

Для ведения закрепленного огня в точку наводчик-сле наводки пулемета закрепляет рассеивающий механизм-механизм тонкой вертикальной наводки.

167. Для ведения огня с рассеиванием по фронту на-дчик освобождает рассеивающий механизм, наводит пу-мет в левый или правый край цели и, открыв огонь,авно, без рывков, не нажимая на ручки затыльника, ве-т пулемет вправо или влево в указанных пределах, сле-за рассеиванием по линии прицеливания; механизм тон-й вертикальной наводки при этом закреплен.

Несколько не доведя рассеивание до указанной границы,водчик, если стрельба еще не окончилась, переводит-ссеивание, не изменяя его скорости, в обратную сторону.

Нормальная скорость (темп) рассеивания должна бытькова, чтобы, независимо от размеров и удаления цели,каждый метр ее фронта приходилось бы не менееух пуль.

Если цель не видна или видна плохо, наводчик произ-дит рассеивание по местным предметам, между которы-находится цель (например, от куста до дороги).

При стрельбе с рассеиванием на указанный командиромол в тысячных наводчик сначала находит пределы рас-ивания. Для этого:

а) пулеметной линейкой—отмечает ногтем большого-льца деление угломерной шкалы на линейке, указанное

командой; удалив линейку на 50 см от глаза, направляет нулевое деление шкалы линейки в точку наводки и замечает на местности точку, которая приходится против меченного деления на линейке;

б) оптическим прицелом — устанавливает барабан панорамы (а если нужно, и поворотную головку ее) от основной установки его на указанный командиром угол в сторону, обратную направлению рассеивания, и замечает на местности предмет, после чего снова устанавливает барабан (поворотную головку) на основную установку;

в) целиком — передвигает целик на указанное число делений и замечает на местности пределы рассеивания.

168. Для ведения огня с рассеиванием в глубину: в окончании наводки пулемета наводчик, не закрепляя механизма тонкой вертикальной наводки, берется правой рукой снизу за маховичок и после первого выстрела начинает вращать маховичок в нужную сторону, помощник же наводчика следит по прицельному кольцу за точностью рассеивания в указанных пределах.

Скорость рассеивания в глубину — одно деление прицельного кольца в одну секунду.

169. Для ведения огня с одновременным рассеиванием по фронту и в глубину наводчик действует, как указано в ст. 167, а его помощник, как указано в ст. 162. При этом скорость рассеивания в глубину может быть увеличена до двух делений кольца в секунду.

170. Если случится задержка во время стрельбы, наводчик немедленно принимает меры к ее устранению, а помощник наводчика поднимает руку и докладывает командиру: «Задержка».

Изменение установок прицельных приспособлений при корректировании огня

171. При полном изменении установок прицельных приспособлений во время стрельбы наводчик и его помощник выполняют работу, указанную в ст. 162.

172. При изменении установки угломера или целика по команде «ПРАВЕЕ (ЛЕВЕЕ) СТОЛЬКО-ТО», наводчик передвигает шкалу барабана панорамы или целик на число командованных делений, открепляет рассеивающий меха-

м, наводит пулемет в точку наводки, закрепляет, если нужно, рассеивающий механизм и изготавливается к открытию огня.

Помощник наводчика, по указанию наводчика, докладывает командиру отделения об исполнении команды, например: «Левее пять, готово».

173. При изменении вертикальной наводки по кольцу команде «ПО КОЛЬЦУ ВПЕРЕД или НАЗАД СТОЛЬКО» помощник наводчика открепляет механизм тонкой вертикальной наводки и вращает маховичок на число делений прицельного кольца, указанное командой. Затем закрепляет, если нужно, механизм тонкой вертикальной наводки и докладывает командиру отделения о готовности, например: «По кольцу вперед два, готово».

Наводчик после установки прицельного кольца изготавливается к открытию огня.

При изменении установки прицела наводчик ставит прицел или шкалу барабана для установки углов прицеливания оптического прицела на командованное деление, наводит пулемет в точку наводки и изготавливается к открытию огня.

Помощник наводчика ставит прицельное кольцо на командованное деление и по указанию наводчика докладывает командиру отделения о готовности к открытию огня, например: «Прицел 10 — тяжелая, готово».

Прекращение огня

174. Для временного прекращения огня:

Наводчик освобождает предохранитель и отпускает курок.

Помощник наводчика докладывает установку прицельного кольца, например: «Кольцо двенадцать».

175. Для полного прекращения огня:

Наводчик разряжает пулемет, для чего два раза подает курок вперед, спускает ударник и устанавливает прицел и целик на нулевые деления, кладет стойку прицела на крышку короба и выталкивает патрон (гильзу) из выстрельной трубки. При стрельбе с оптическим прицелом ставит все шкалы на нулевые деления, закрывает панораму защитным колпачком и, если нужно, снимает прицел с пу-

лемета и передает его помощнику наводчика для укладки в коробку

Помощник наводчика вынимает ленту из приемника, укладывает ее в патронную коробку (если израсходована половина ленты, то укладывает ленту концом без патрона на дно коробки), закрывает патронную коробку, снимает пароотводную кишку, закрывает пароотводное отверстие, надевает колпачок на надульник, закрывает щель щита, укладывает оптический прицел в коробку; если нужно, надевает на пулемет чехлы.

176. Для удаления из выводной трубки гильзы патрона наводчик открывает крышку короба, откидывает замок, ставит на нижнюю защелку боевой личинки гильзы, опускает замок в короб и, медленно подавая рукоятку вперед, не доводя замок до обреза ствола, выталкивает гильзу (патрон), после чего снова откидывает замок, кладет его на затыльник и снимает гильзу, придерживая боевую личинку за рожки; затем опускает замок в короб, закрывает крышку и спускает ударник.

Примечание. В учебной обстановке по команде «ОТКИНЬ ЗАМОК»

Наводчик разряжает пулемет, закрывает панораму оптического прицела кожаным колпачком и открывает крышку короба;

помощник наводчика подхватывает крышку, ставит ее вплотную к щиту и прихватывает стойкой открытого прицела;

наводчик подает рукоятку вперед; при отходе замка назад подхватывает его за рожки боевой личинки и, плавно опуская рукоятку назад, поднимает замок из короба и кладет его на затыльник.

Непрямая наводка

Непрямая наводка пулемета по открытому прицелу

177. Для не прямой наводки пулемета:

Наводчик: а) наводит пулемет с назначенными установками прицела и целика в указанную ему точку наводки (веху, местный предмет);

б) закрепляет рассеивающий механизм;

в) устанавливает тело пулемета горизонтально (команда: «Пулемет—по уровню»);

г) закрепляет механизм тонкой вертикальной наводки;

д) ставит прицельное кольцо на нулевое деление кольца старого образца—на деление 32);

б) открепляет механизм тонкой вертикальной наводки, вращает маховичок до совмещения скомандованного деления прицельного кольца с указателем в окне втулки панорама: «По кольцу столько-то»);

в) закрепляет, если нужно, механизм тонкой вертикальной наводки.

Непрямая наводка пулемета по оптическому прицелу

178. Для непрямой наводки пулемета в цель по оптическому прицелу:

Наводчик:

1. Левой рукой нажимает ручку-выключатель оптического прицела доотказа вниз, а правой рукой поворачивает поворотную панораму за лапки и устанавливает нужное деление померной шкалы против указателя с точностью до 1-00. Затем отпускает ручку-выключатель и, вращая левой рукой маховичок барабана по ходу часовой стрелки (с себя), устанавливает против указателя нужное деление шкалы барабана с точностью до 0-01.

Пример. Требуется установить угловую наводку на деление 44-40. Наводчик сначала устанавливает рукой поворотную головку на деление 44, а затем, вращая маховичок барабана, ставит его шкалу делением 40 против указателя.

2. Открепляет рассеивающий механизм и наводит пулемет так, чтобы вертикальная прицельная линия панорамы совместились с точкой тонкой наводки (рис. 90); если нужно, закрепляет рассеивающий механизм.

3. Вращая левой рукой барабан с кольцом для установки места цели, устанавливает кольцо на нужное деление (при положительных углах — по внутренней шкале, а при отрицательных — по наружной).




Рис. 90. Непрямая наводка пулемета в цель по оптическому прицелу: вертикальная прицельная линия совместились с точкой тонкой наводки

4. Вращая правой рукой маховичок барабана для установки углов прицеливания, устанавливает дистанционную шкалу на нужное деление, соответствующее образцу пул

5. Открепляет механизм тонкой вертикальной наводки, вращая его маховичок, придает пулемету угол возвышения по уровню оптического прицела, пока пузырек уровня точно не встанет между рисками; если нужно, закрепляет механизм тонкой вертикальной наводки пулемета.

6. Приказывает помощнику наводчика установить прицельное кольцо и доложить о готовности пулемета.

7. После установки прицельного кольца проверяет, сбилась ли наводка.

Помощник наводчика выполняет работу, изложенную в ст. 162.

Отметка наводки пулемета

179. Отметка наводки пулемета производится в предвидении дымопуска, при подготовке данных для стрельбы ночью и в тумане, а также при стрельбе с полужакрытой и закрытой позиций.

180. Для отметки наводки пулемета:

При стрельбе с открытым прицелом	При стрельбе с оптическим прицелом
<p>Наводчик:</p> <p>1. Не изменяя положения пулемета, наведенного в цель или рубеж, передвижением хомутка прицела и целика подыскивает такие установки прицела и целика, при которых линия прицеливания проходила бы через какую-нибудь ясно видимую точку на местности.</p> <p>Если такой точки поблизости найти не удастся, наводчик приказывает своему помощнику установить в 15 — 20 м от пулемета вежу и производит отметку по ней, как указано выше.</p>	<p>Наводчик:</p> <p>1. Не изменяя положения пулемета, наведенного в цель или рубеж, нажимает левой рукой на ручку-выключатель и освобождает поворотную головку панорамы барабана, правой рукой поворачивает головку за лапки до тех пор, пока вертикальная прицельная нить панорамы не совместится с указанной или выбранной точкой наводки, после чего отпускает ручку-выключатель. Если при этом прицельная нить точно не совместится с точкой наводки, уточняет установку</p>

При стрельбе с открытым прицелом	При стрельбе с оптическим прицелом
<p>2. Полученную в результате от- метки установку прицела и цели- запоминает (записывает) и приказывает помощнику навод- чика доложить командиру о вы- полнении.</p> <p>Если предстоит обстрел не- скольких рубежей (целей), отмет- ка производится и записывается по каждому рубежу (цели).</p> <p>Отметка вертикальной наводки может производиться и с помощью прицельного кольца. Для этого наводчик перед наводкой пулемета в рубеж (цель) придает телу пулемета с помощью контроль- ного уровня горизонтальное по- ложение, а помощник наводчика ставит прицельное кольцо на угловое деление (на кольцах ста- рого образца—на деление 32). После наводки пулемета в ру- беж (цель) наводчик прочитыва- ет (записывает) установку при- цельного кольца и приказывает помощнику наводчика доложить командиру о выполнении отметки.</p>	<p>панорамы вращением маховичка барабана.</p> <p>2. Прочитывает отметку: сна- чала по шкале поворотной голов- ки в больших делениях (с точ- ностью до 1-00), а затем по шка- ле барабана в малых делениях (с точностью до 0-01).</p> <p>3. Вращая маховичок барабана для установки углов прицелива- ния, изменяет направление опти- ческой оси панорамы до тех пор, пока вершина треугольника при- цельных нитей не придется точ- но по указанной или выбранной точке наводки.</p> <p>4. Прочитывает отметку по шкале углов прицеливания и приказывает помощнику навод- чика доложить командиру о вы- полнении.</p> <p>Если предстоит обстрел не- скольких рубежей, отметка про- изводится и записывается по каждому рубежу.</p>

При стрельбе с открытым прицелом	При стрельбе с оптическим прицелом
<p>Помощник наводчика при отметке выполняет ту же работу, что и при наводке пулемета; кроме того, по указанию наводчика выставляет вежу (если нужно — с фонариком) и докладывает командиру отделения о выполнении, например: „Отметка по веже — 18, легкая (тяжелая), целик влево 10, готово“.</p>	<p>Отметка вертикальной наводки пулемета может производиться с помощью уровня оптического прицела. Для этого наводчик после наводки пулемета в рубку (цель) и закрепления механизмов пулемета, вращая маховичок барабана для установки углов прицеливания, изменяет положение уровня прицела до тех пор, пока пузырек уровня не станет точно между рисками. После этого он прочитывает установочную шкалу углов прицеливания и приказывает помощнику наводчика доложить командиру о выполнении.</p> <p>Помощник наводчика выполняет ту же работу, что и при отметке по открытому прицелу по указанию наводчика, докладывает командиру о выполнении отметки, например: „Отметка по отдельному дереву влево — угломер 33-40, прицел 17 — тяжелая (легкая), уровень 0“.</p>

181. Для отметки пределов рассеивания по фронту наводчик действует, как указано в ст. 167.

При отсутствии на местности хорошо заметных точек отметка пределов рассеивания производится с помощью веж, устанавливаемых помощником наводчика по указанию наводчика на направлении линии визирования.

Восстановление наводки по данным отметки

182. Для восстановления наводки по данным отметки

При стрельбе с открытым прицелом	При стрельбе с оптическим прицелом
<p>Наводчик:</p> <p>1. Устанавливает прицел и целик на деления, полученные при отметке пулемета.</p> <p>2. Наводит пулемет в точку наводки и, в зависимости от вида стрельбы, закрепляет механизмы наводки пулемета или оставляет их открепленными.</p>	<p>Наводчик:</p> <p>1. Устанавливает угломерную шкалу поворотной головки панорамы и шкалу углов прицеливания на деления, полученные при отметке пулемета.</p> <p>2. Наводит пулемет так, чтобы вершина треугольника прицельных нитей пришлась точно на точке отметки.</p> <p>В зависимости от вида стрельбы закрепляет механизмы наводки или оставляет их открепленными.</p> <p>Для восстановления вертикальной наводки, если отметка ее производилась с помощью уровня оптического прицела, наводчик после горизонтальной наводки пулемета выполняет следующее:</p> <p>а) вращая маховичок барабана углов прицеливания, устанавливает шкалу прицела на записанное при отметке деление;</p> <p>б) вращая маховичок механизма тонкой вертикальной наводки, выводит пузырек уровня прицела на середину трубки (между двумя рисками).</p>
Помощник наводчика выполняет работу, как и при наводке пулемета.	

Определение наименьшего прицела пулеметом

183. Для определения наименьшего прицела пулеметом:

По открытому прицелу	По оптическому прицелу
<p>Наводчик устанавливает тело пулемета горизонтально с помощью контрольного уровня.</p> <p>Помощник наводчика ставит прицельное кольцо на нулевое деление (на кольцах старого образца—на деление 32).</p>	<p>Наводчик приводит все установки оптического прицела в нулевое положение.</p> <p>Вращая маховичок механизма тонкой вертикальной наводки, наводит пулемет с нулевыми установками прицела в гребень закрытия.</p>

По открытому прицелу	По оптическому прицелу
<p>Наводчик поднимает стойку прицела и ставит указатель хомутика на нулевое деление (в прицелах, нарезанных в шагах, — на деление 4).</p>	<p>Вращая маховичок барабана для установки углов прицеливания, приводит оптический прицел в горизонтальное положение по уровню.</p>
<p>Вращая маховичок механизма тонкой вертикальной наводки, наводит пулемет в наиболее высокую точку гребня закрытия.</p>	<p>Читает деление дистанционной шкалы углов прицеливания для соответствующей пули, остановившееся против указателя.</p>
<p>Читает деление кольца, остановившееся против указателя, к которому прибавляет 3; сумма покажет величину наименьшего прицела, с которым возможна стрельба через данное закрытие.</p>	<p>К прочитанной цифре прибавляет 3; сумма покажет величину наименьшего прицела, с которым возможна стрельба через данное закрытие.</p>

Примеры: 1. При наводке в гребень закрытия против указателя остановилось деление прицельного кольца 10; прибавив 3, получим наименьший прицел 13, с которым возможна стрельба через закрытие. С прицелом, меньшим 13, стрелять нельзя, так как пули могут быть перехвачены гребнем закрытия.

2. После наводки пулемета в гребень закрытия против указателя остановилось деление 10 шкалы углов прицеливания для пули с 1930 г.; прибавив 3, узнаем, что наименьший прицел для данной позиции равен 13.

Определение наименьшего прицела следует производить в нескольких направлениях (не менее трех).

184. Определив наименьший прицел, наводчик докладывает командиру отделения примерно: «наименьший прицел 13».

Работа наводчика и его помощника при построении параллельного веера

185. Перед построением параллельного веера наводчик устанавливает все шкалы оптического прицела на нулевые деления, а тело пулемета горизонтально по уровню. После чего помощник наводчика устанавливает прицельное кольцо на нулевое деление.

186. Работа наводчика и его помощника при построении параллельного веера взаимным визированием:

Основного пулемета	Прочих пулеметов
<p>По команде „Первый (второй и т. д.) — основной, основному 00 наводить“ (туда-то):</p> <p>Наводчик ставит командованный угломер, наводит пулемет на указанную точку и закрепляет механизмы наводки, после чего докладывает: „Готово“.</p>	<p>Наводчики устанавливают свои пулеметы примерно параллельно основному пулемету (на-глаз).</p>
По команде „Веер“:	
<p>Наводчик последовательно отмечает угломером оптического прицела по вехам прочих пулеметов и по мере выполнения оттки громко докладывает: „По такому-то 00-00“; после передачи отметки по последнему пулемету докладывает „Готово“ и устанавливает первоначальный помер.</p> <p>Помощник наводчика после последней передачи наводчика „По такому-то 00-00“ ставит отвесно веху над панорамой оптического прицела и удерживает до окончания наводки всех пулеметов по основному.</p>	<p>Помощники наводчиков устанавливают отвесно над панорамой оптического прицела вехи.</p> <p>По команде „Второй (третий и т. д.), угломер 00-00“:</p> <p>а) помощники наводчиков тех пулеметов, которым подана эта команда, убирают вехи;</p> <p>б) наводчики соответствующих пулеметов устанавливают командованные им угломеры, наводят по вехе основного пулемета, закрепляют механизмы наводки и докладывают: „Готово“.</p>
<p>По команде „Отметиться по такой-то точке наводки“ (местному предмету, вехе) наводчики отмечают угломером и докладывают: „По такой-то пулемет (основной, второй и т. д.), угломер 00-00“.</p> <p>Если указанная точка наводки не видна, наводчики докладывают: „Не видно“, и выбирают для своего пулемета другую точку наводки.</p>	
<p>По команде „Основному отметить по командиру“, наводчик отмечается угломером по вехе на наблюдательном пункте и докладывает: „По командиру 00-00“.</p>	

187. При построении параллельного веера по угломеру (буссоли) командира по команде «Такому-то (первому, второму и т. д.) 00-00 наводить в угломер (буссоль) командира» наводчики соответствующих пулеметов устанавливают

скомандованные им угломеры, наводят в командирском угломер, закрепляют механизмы наводки, после чего кладывают: «Такой-то пулемет, угломер такой-то, готов».

188. По окончании построения параллельного веера наводчики устанавливают тела пулеметов горизонтально, помощники наводчиков ставят прицельные кольца на левые деления.

189. При построении параллельного веера с отметкой пулеметов по вехам, устанавливаемым по линии 40-00 (или 20-00) угломеров, параллельный веер строится, как обычно. После построения веера по команде «Установить веху по линии 40-00 (20-00) угломера!»: наводчики всех пулеметов ставят угломер на деление 40-00 (20-00) и, визируя по оптическому прицелу, приказывают помощникам наводчиков установить не ближе 20 м от пулемета вехи строго вертикально в направлении линии 40-00 (20-00) угломера.

Работа наводчика и помощника наводчика при ведении пристрелки

190. При ведении пристрелки наводчик и помощник наводчика выполняют следующую работу:

Пристрелка захватом цели в вилку	Пристрелка приближением к цели скачками	Пристрелка приближением к цели непрерывным огнем
<p>По команде „Пристрелка!“ наводчик закрепляет механизмы наводки.</p> <p>По команде „Огонь!“ выпускает очередь 10—30 патронов. После изменения, в процессе пристрелки, установок прицельных приспособлений закрепляет каждый раз механизмы наводки.</p>	<p>По команде „Пристрелка скачками вперед (назад) огонь!“:</p> <p>а) наводчик закрепляет механизмы наводки и ведет огонь очередями по 10—30 патронов, делая короткие приостановки после каждой очереди, чтобы дать время помощнику наводчика изменить угол возвышения пулемета;</p>	<p>По команде „Пристрелка приближением вперед (назад) огонь!“:</p> <p>а) наводчик закрепляет механизмы, помощник наводчик устанавливает кольцо;</p> <p>наводчик открепляет механизм тонкой вертикальной наводки и плавно вращает маховичок механизма тонкой вертикальной наводки со</p>

Пристрелка захватом цели в вилку	Пристрелка приближением к цели скачками	Пристрелка приближением к цели непрерывным огнем
<p>Помощник наводчика выполняет обычную свою работу при ведении огня.</p>	<p>б) помощник наводчика после каждой выпущенной очереди изменяет (увеличивает, уменьшает) угол возвышения пулемета по прицельному кольцу на одно деление, закрепляет механизм тонкой вертикальной наводки и докладывает наводчику о готовности. (Доклада о готовности командиру не делает). По команде „Стой“ помощник наводчика докладывает командиру отделения установку прицельного кольца, на которой остановилась стрельба, например: „Кольцо 17“.</p>	<p>скоростью одно деление кольца в секунду до команды „Стой“; после команды „Стой“! помощник наводчика докладывает командиру отделения деление прицельного кольца, остановившееся против указателя в момент прекращения стрельбы, например: „Кольцо 16“.</p>

Передвижение пулемета на новую огневую позицию

191. Для передвижения на новую позицию пулемет подготавливается, как указано в ст. ст. 147 — 151. Патроны, приборы, принадлежности и прочие предметы боевого питания должны быть аккуратно собраны и уложены в коробки и футляры. (В учебной обстановке гильзы должны быть подобраны и сданы на пункт боевого питания.)

192. Пулемет, в зависимости от обстановки, передвигается способами, указанными в ст. ст. 147 — 151.

На пересеченной местности передвижение пулемета должно совершаться от укрытия к укрытию; открытые и наблюдаемые противником пространства следует проходить возможно быстрее.

Пулеметчики, в зависимости от способа передвижения пулемета и обстановки, передвигаются в строю или пробегают поодиночке или небольшими группами, используя имеющиеся на пути движения укрытия и подступы.

Приемы стрельбы с лыжной установки

193. Для стрельбы с лыжной установки наводчик располагается между полозьями, упирает локти в специальные подлокотники (патронные коробки или твердые комки снега).

194. Помощник наводчика и остальной расчет пулеметчиков располагаются обычным порядком.

195. Перед стрельбой следует осадить лыжную установку нажимом сверху на пулемет. Для большей устойчивости пулемета под установку подложить лямки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ОГНЯ В БОЮ ИЗ СТАНКОВОГО ПУЛЕМЕТА

Общие указания

196. Станковый пулемет в бою обслуживается наводком, помощником наводчика, подносчиками патронов и повозочным.

Огнем, как правило, управляет командир отделения.

Наблюдатель-дальномерщик помогает командиру отделения в определении расстояний до целей (ориентиров), в наблюдении за полем боя и результатами своего огня.

Наводчик ведет огонь из пулемета и выполняет всю работу, связанную с использованием пулемета в бою.

Помощник наводчика помогает наводчику в его работе и обеспечивает пулемет всем необходимым для ведения огня.

Подносчики патронов подносят патроны, воду, смазку и все необходимое для боевой работы пулемета по указанию помощника наводчика или командира отделения.

Повозочный ведет пулеметной повозкой, тачанкой и т. п., перевозит пулеметы, организует набивку ленты и подноску их к пулемету.

197. Огонь станкового пулемета при стрельбе закрепленным огнем в точку характеризуется следующими данными:

Станковый пулемет

Дистан- ция стрель- бы в мет- рах	Пуля обр. 1930 г.				Пуля обр. 1903 г.			
	Наиболь- шее пре- вышение средней траектории над лини- ей прице- ливания в метрах	Размеры сердцевинных полос рассеивания в метрах			Наиболь- шее пре- вышение средней траекто- рии над линией прицели- вания в метрах	Размеры сердцевинных полос рассеивания в метрах		
		по вы- соте	по ши- рине	по даль- ности		по вы- соте	по ши- рине	по даль- ности
100	—	0,17	0,17	30+80	—	0,12	0,10	25+55
200	0,04	0,27	0,27	40+80	—0,03	0,23	0,19	35+65
300	0,16	0,37	0,36	35+85	0,15	0,35	0,28	35+80
400	0,36	0,47	0,45	30+90	0,35	0,47	0,37	30+90
500	0,7	0,57	0,54	89	0,7	0,60	0,47	91
600	1,1	0,67	0,63	76	1,2	0,75	0,57	82
700	1,6	0,77	0,72	66	1,8	0,92	0,67	72
800	2,4	0,83	0,81	59	2,7	1,1	0,77	64
900	3,4	1,0	0,90	54	3,9	1,3	0,88	56
1 000	4,5	1,2	1,0	50	5,5	1,5	0,99	50
1 100	6,1	1,4	1,1	47	7,6	1,7	1,1	45
1 200	8,1	1,6	1,2	45	10,0	1,9	1,2	40
1 300	10,0	1,9	1,3	44	14,0	2,1	1,3	37
1 400	13,0	2,1	1,4	43	18,0	2,4	1,4	35
1 500	17,0	2,5	1,5	42	23,0	2,7	1,5	33

Примечания: 1. При стрельбе в точку (с незакрепленным рассеивающим механизмом) рассеивание несколько увеличивается.

2. Рассеивание по дальности на малых дистанциях (до 400 м) располагается неравномерно; в таблице показаны ближние и дальние части сердцевинной полосы по дальности, расположенной на горизонтальной плоскости, проходящей ниже точки вылета на 10 см.

198. Количество патронов, необходимое станиковому пулемету для выполнения различных огневых задач, указано в следующих таблицах:

Дистанция стрельбы в метрах	Головные фигуры на фронте 10 м				Грудные фигуры на фронте 10 м				Перебегающие фигуры на фронте 10 м				Ростовые фигуры на фронте 10 м				Огневая точка на фронте 10 м (50% головных и 50% грудных)				количество парочков	глубина заграждения в метрах	Дистанция стрельбы в метрах
	20%	30%	50%	80%	20%	30%	50%	80%	20%	30%	50%	80%	20%	30%	50%	80%	20%	30%	50%	80%			
100	7	23	50	41	19	19	51	41	7	22	51	51	6	18	18	39	7	21	47	20	190	100	
200	9	29	65	51	22	22	53	51	7	23	53	53	6	18	18	40	8	25	58	20	280	200	
300	11	35	80	58	25	25	55	55	8	24	55	55	6	19	19	41	9	30	69	20	385	300	
400	13	42	95	65	28	28	57	57	8	25	57	57	6	20	20	42	11	35	80	20	490	400	
500	16	51	115	72	31	31	59	59	8	26	59	59	6	20	20	43	13	41	94	21	515	500	
600	19	60	135	80	35	35	61	61	8	27	61	61	6	21	21	44	15	48	108	22	638	600	
700	22	70	160	95	40	40	64	64	9	29	64	64	6	21	21	45	17	55	125	23	182	700	
800	25	80	185	110	47	47	67	67	9	31	67	67	6	22	22	46	20	61	145	24	119	800	
900	29	92	210	125	51	51	73	73	10	33	73	73	7	22	22	47	23	73	165	25	126	900	
1000	33	105	240	140	61	61	80	80	11	35	80	80	7	23	23	50	26	83	190	27	107	1000	
1100	39	125	280	160	70	70	87	87	12	38	87	87	7	24	24	51	30	98	220	30	93	1100	
1200	45	145	325	185	80	80	95	95	13	42	95	95	8	26	26	58	35	113	255	33	83	1200	
1300	52	165	375	210	92	92	110	110	15	47	110	110	9	29	29	65	41	130	295	37	75	1300	
1400	60	190	435	240	105	105	125	125	17	53	125	125	10	32	32	72	47	150	310	42	70	1400	
1500	68	215	495	275	120	120	140	140	19	60	140	140	11	35	35	80	53	170	385	48	65	1500	

Примечание. При изменении фронта це и количество парочков изменяется пропорционально.

2. При стрельбе пулей обр. 1908 г.

Дистанция стрельбы в метрах	Головные фигуры на фронте 10 м			Грудные фигуры на фронте 10 м			Перебегающие фигуры на фронте 10 м			Ростовые фигуры на фронте 10 м			Огневая точка на фронте 10 м (50% грудных)			Заградительный огонь на фронте 10 м (из расчета 2 пули на каждый метр фронта по 1 перебегающим фигурам)	Дистанция стрельбы в метрах	
	поразить 20%	поразить 50%	поразить 80%	поразить 20%	поразить 50%	поразить 80%	поразить 20%	поразить 50%	поразить 80%	поразить 20%	поразить 50%	поразить 80%	количество патронов	глубина заграждения в метрах				
100	7	22	50	5	16	36	7	22	50	5	16	36	6	19	43	20	155	100
200	9	28	65	6	19	43	7	23	52	5	17	38	7	23	54	20	265	200
300	11	35	80	7	23	50	8	24	54	6	18	40	9	29	65	20	380	300
400	14	44	100	9	29	65	8	25	57	6	19	42	11	36	82	21	490	400
500	17	51	125	11	35	80	8	26	60	6	20	44	14	44	100	22	547	500
600	21	67	150	13	41	95	9	28	65	6	21	46	17	51	120	23	611	600
700	25	80	180	15	48	110	9	30	70	6	22	48	20	64	145	24	175	700
800	30	95	215	17	55	125	10	32	75	7	23	50	24	75	170	26	140	800
900	35	110	255	20	64	145	11	35	80	7	24	53	28	87	200	28	113	900
1 000	41	130	295	23	73	165	12	38	85	8	25	55	32	100	230	30	95	1 000
1 100	47	150	310	26	82	185	13	42	95	8	27	60	36	115	260	33	80	1 100
1 200	53	170	385	29	92	210	15	48	110	9	29	65	41	130	295	36	68	1 200
1 300	59	190	430	32	102	235	17	54	125	10	32	70	46	145	330	40	60	1 300
1 400	65	210	475	36	114	265	19	60	140	11	35	75	51	165	370	45	55	1 400
1 500	73	230	530	42	135	305	21	67	155	12	40	85	58	185	420	50	51	1 500

Примечание. При изменении фронта цели количество патронов изменяется пропорционально.

Огневые позиции

199. Станковые пулеметы могут вести стрельбу в бою с открытых, скрытых, полужакрытых и закрытых огневых позиций.

200. Открытой огневой позицией называется позиция, которая допускает стрельбу по целям прямой наводкой.

201. Скрытой огневой позицией называется позиция, укрытая со стороны противника каким-нибудь закрытием (бугорок, строение и т. п.) и допускающая ведение огня прямой наводкой до 700 м в определенном направлении.

Скрытые позиции могут быть созданы искусственно, путем устройства пулеметных гнезд и тщательной их маскировки.

202. Полузакрытой огневой позицией называется позиция, обеспечивающая скрытое расположение пулеметов до момента открытия огня, но не скрывающая вполне признаков самой стрельбы (дым, пыль, пламя).

Закрытиями при расположении пулеметов на полузакрытой позиции могут служить трава, невысокий кустарник, мелкие складки местности и т. п.

203. Закрытой огневой позицией называется такая позиция, которая обеспечивает не только скрытое расположение пулеметов до момента открытия огня, но и скрывает от противника признаки самой стрельбы (дым, пыль, пламя).

Закрытые позиции выбираются на обратных скатах высот или за различными местными закрытиями (кустарник, строения и т. п.).

204. Огневая позиция, как правило, выбирается и указывается командиром и только в некоторых случаях выбирается наводчиком. При выборе позиции не следует располагать пулеметов вблизи выдающихся местных предметов, облегчающих противнику нахождение пулеметов, а также на гребнях возвышенностей, на которых пулеметы могут проектироваться на фоне неба.

Место для огневой позиции должно обеспечивать:

- а) наилучшее выполнение боевой задачи;
- б) возможно более широкий обстрел, не стесняя

емый ни местностью, ни расположением своих подразделений;

в) возможность поражать противника фланговым или косоприцельным огнем;

г) скрытое расположение пулеметов от наблюдения наземного и воздушного противника;

д) бесперебойное снабжение пулеметов боеприпасами, водой и всем необходимым для боя;

е) быстрый и скрытый переход на запасные и новые огневые позиции.

205. Во всех случаях, кроме основных позиций, следует выбирать не менее одной запасной, на случай вынужденного перехода на нее.

Наблюдение за полем боя

206. Для своевременного обнаружения целей пулеметчики должны внимательно и непрерывно наблюдать за полем боя, обращая особое внимание на подступы со стороны противника и места, удобные для расположения его огневых средств и наблюдательных пунктов.

Наблюдение вести невооруженным глазом, последовательно осматривая (справа налево и от ближних участков к дальним) весь порученный сектор (полосу). Для более тщательного изучения отдельных предметов или участков местности прибегать к помощи бинокля или оптического прицела, принимая меры, чтобы блеск их стеклот не демаскировал пулемета.

При наблюдении не упускать из поля зрения никаких мелочей, так как самые незначительные признаки (качание веток, кустов, колебание травы, появление новых мелких предметов, изменения в положении и форме местных предметов) могут облегчить пулеметчикам обнаружить противника.

207. О всем замеченном на поле боя пулеметчики должны немедленно докладывать ближайшему командиру. Доклад должен быть кратким и точным. Примерные формы доклада: «Прямо — желтый куст, рядом справа — пулемет»; «Ориентир три, вправо два пальца, ближе сто, пушка»; «Ориентир пять, влево 1-40, пехота».

Выбор цели

208. Целями для станковых пулеметов являются группы противника, расположенные открыто или за неглубокими впадинами местности, внезапно появляющиеся идвигающиеся, а также все важные одиночные цели (наблюдатели, командиры, связные и т. п.).

209. Цель выбирается и указывается наводчику командиром отделения; при стрельбе не прямой наводкой наводчику обязательно указывается точка наводки. При самостоятельном решении огневых задач наводчик выбирает цель и точку наводки самостоятельно.

Указанную командиром цель наводчик должен быстро найти и доточить командиру: «Вижу». Если цель не видна, наводчик докладывает «Не вижу» и продолжает наблюдать. Огонь открывает по команде командира «Огонь!» или по его приказанию: «Подавить», «Уничтожить»!

При самостоятельном выборе цели наводчик должен руководствоваться боевым ее значением и выбирать в первую очередь важнейшие наиболее угрожающие цели, а из числа их — наиболее выгодные (ближайшие и легко уязвимые).

Определение расстояний до целей в бою

210. Важнейшим условием для успешного ведения огня в бою является точное определение расстояний до целей.

Точность определения расстояний должна быть тем большая, чем больше само расстояние.

211. Основными средствами для определения расстояний в бою являются глазомер и оптический дальномер.

Кроме того, каждый пулеметчик должен уметь определять расстояния шагами (непосредственным промером местности) и по угловым величинам местных предметов.

Приемы определения расстояний оптическим дальномером изложены в ИСД-38 «Боевые и учебные приборы».

Определение расстояний глазомером

212. Определение расстояний на-глаз может производиться по степени видимости предметов или целей, до

которых определяется расстояние, с помощью отрезков местности, хорошо запечатлевшихся в памяти пулеметчика, или путем сочетания того и другого способов.

213. Для определения расстояний по степени видимости предметов или целей каждый пулеметчик должен иметь свою (индивидуальную) памятку (табличку), в которой должно быть указано, как ему видны различные предметы и цели на разные расстояния.

Ниже приводится такая памятка (табличка) для нормального зрения и благоприятных условий определения расстояний (хорошая погода, яркое освещение и т. п.):

Расстояние в метрах	Что видно
1 000	Едва можно отличить пехоту от кавалерии.
900	Видны подразделения части. Можно сосчитать орудия.
800—700	Видны движения ног пехотинца и головы лошадей.
400—300	Различаются цветные пятна на фигуре человека.
200	Можно различить очертание головы и плеч человека.
150	Видны кисти рук, подробности вооружения и одежды.

Подобная памятка должна быть составлена каждым пулеметчиком как для благоприятных, так и для неблагоприятных условий определения расстояний.

При определении расстояний по степени видимости целей или предметов иметь в виду, что точность определения расстояний, помимо остроты зрения, зависит также от размеров и ясности очертания предметов и целей, их окраски сравнительно с окружающим фоном, освещенности, прозрачности воздуха и т. п. Так, например:

а) предметы мелкие (кусты, камни, отдельные фигуры бойцов) кажутся дальше, чем находящиеся на том же расстоянии предметы крупные (лес, гора, колонна);

б) предметы яркого цвета (белого, оранжевого) кажутся ближе, чем темного (синего, черного, коричневого);

в) одноцветный, однообразный фон (луг, снег, пашня) выделяет и как бы приближает находящиеся на нем предметы, если они иначе окрашены, а пестрый, разноцветный, наоборот, их как бы удаляет и маскирует;

г) в пасмурный день, в дождь, в сумерки, в туман и т. п. все расстояния кажутся увеличенными, а в светлый, солнечный день, наоборот, сокращенными;

д) в горной местности все видимые предметы как бы приближаются.

Учитывая эти особенности, пулеметчики должны уметь вносить соответствующие поправки при определении расстояний.

214. Определение расстояний при помощи отрезков местности, запечатлевшихся в памяти пулеметчиков, применимо только на более или менее ровной местности. Таким отрезком может служить какое-либо привычное расстояние, с которым пулеметчикам приходилось часто иметь дело и которое поэтому прочно укрепилося в их зрительной памяти, например, отрезок в 100, 200, 400 м.

Отрезок этот нужно мысленно (глазом) откладывать в глубину столько раз, сколько он уложится. При этом следует учитывать:

а) что с увеличением расстояния кажущаяся величина отрезка в перспективе постепенно сокращается;

б) что впадины (овраги, лощины, речки и т. п.), пересекающие определяемое расстояние, если они не видны или не полностью видны измеряющему, скрадывают расстояние.

215. Для уточнения и облегчения глазомерного определения расстояний могут служить следующие приемы:

а) сравнение определяемого расстояния с другим, заранее известным или измеренным, хотя бы оно лежало в ином направлении, например, с измеренным расстоянием до определенных ориентиров;

б) мысленное разделение расстояния на несколько равных отрезков (частей) с тем, чтобы возможно точнее определить протяжение одного из них и затем умножить полученную величину на число отрезков;

в) определение расстояния несколькими пулеметчиками с тем, чтобы из нескольких полученных расстояний взять

среднее: например, расстояние по определению одного пулеметчика—700 м, другого—800 м; среднее расстояние равно 750 м.

216. Навык в быстром и точном определении расстояния на-глаз можно приобрести только в результате настойчивой постоянной тренировки, к которой каждый пулеметчик должен стремиться, используя для этого всякий удобный случай.

Измерение расстояний непосредственным промером местности

217. При измерении расстояний непосредственным промером местности счет шагов производится парами, под левую или правую ногу. Для измерения нужно знать среднюю величину одной пары своих шагов. С этой целью на ровном месте отмерить (мерной лентой или рулеткой) расстояние не менее 200 м, которое проходить 2—3 раза, каждый раз считая пары шагов. Например: при троекратном прохождении расстояния в 200 м получилось 130, 131 и 129 пар; средняя величина одной пары шагов будет равна

$$\frac{130 + 131 + 129}{3} = 130; \quad \frac{260}{130} = 1,54 \text{ м.}$$

Пример. При измерении расстояния получилось 260 пар шагов; следовательно, расстояние равно $260 \times 1,54 = 400$ м.

Определение расстояний по угловым величинам местных предметов или целей

218. Для определения расстояний этим способом необходимо точно знать ширину или высоту предмета (цели). до которого определяется расстояние, измерить угловую величину этого предмета (цели) в тысячных, после чего вычислить расстояние, пользуясь следующей формулой:

$$Д = \frac{В \cdot 1000}{У}$$

где Д—дистанция, В—ширина (высота) местного предмета (цели) и У—угловая величина этого предмета (цели) в тысячных.

Измерение угловой величины предмета (цели) можно производить оптическим прицелом, целиком, сеткой бинокля, угломерной шкалой пулеметной линейки, подручными предметами и пальцами руки, зная угловую величину их.

Примеры:

1. Дерево высотой 20 м покрывается двумя большими делениями бинокля (0-20). Расстояние до дерева равно:

$$D = \frac{20 \cdot 1000}{20} = 1000 \text{ м.}$$

2. Скоп протяжением в 21 м покрывается 3-ю угломерными делениями оптического прицела (0-30). Расстояние до окопа равно:

$$D = \frac{21 \cdot 1000}{30} = 700 \text{ м.}$$

Выбор прицела, целина (угломера), точки наводки и установки прицельного кольца

219. При выборе установки прицела руководствоваться расстоянием до цели.

Установку прицела производить соответственно образцу пули (1908 и 1930 гг.).

Точку наводки при стрельбе прямой наводкой выбирать:

а) по низким целям (лежачие фигуры), как правило,—на середине нижнего края цели;

б) по высоким целям (перебегающие фигуры, кавалерия и т. п.) с близких расстояний—на широкой части цели (грудь, пояс и т. п.), с дальних расстояний—на середине нижнего края;

в) по широким целям (или рубежам)—на одном из флангов или в середине цели (рубежа);

г) по глубоким целям—на середине нижнего (переднего) края цели.

220. Для стрельбы непрямой наводкой (когда цель наводчику не видна или плохо видна) наводчику указывается вспомогательная точка наводки из числа имеющихся местных предметов (деревья, столбы, трубы и т. п.) или устанавливается для этой цели вежа (ночью—с фонариком).

Вспомогательная точка наводки должна быть хорошо видна наводчику и иметь удобную для наводки форму.

При стрельбе с открытым прицелом вспомогательную точку наводки выбирать в пределах шкалы целика, а при стрельбе с оптическим прицелом—в пределах угломерной шкалы панорамы.

Вспомогательная точка наводки должна обеспечивать возможность ведения огня при применении дымовой завесы (не закрываться дымом).

Веху для вспомогательной точки наводки устанавливать в 15—20 м впереди и несколько в стороне от пулемета.

221. При стрельбе на расстояниях до 500 м влияние температуры воздуха и продольного ветра не учитывать, так как на этих расстояниях влияние их на изменение дальности полета пули незначительно.

При стрельбе же на расстояниях от 500 м и дальше влияние температуры воздуха нужно учитывать, соответственно изменяя установку прицела: в холодную погоду (при температуре ниже +15° С) установку прицела увеличивать, а в жаркую погоду (при температуре выше +15° С) уменьшать, руководствуясь данными следующей таблицы.

Для пуль обр. 1930 г. и обр. 1908 г.

Дистанции стрельбы в метрах	Температура воздуха (в градусах)									
	+45	+35	+25	+15	+5	—5	—15	—25	—35	
	Поправки в делениях прицела									
	Прицел уменьшать					Прицел увеличивать				
500	1/2	—	—	—	—	—	1 1/2	1 1/2	1 1/2	
600	1 1/2	1 1/2	—	—	—	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	
700	1 1/2	1/2	—	—	—	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	
800	1 1/2	1 1/2	—	—	—	1 1/2	1 1/2	1	1	
900	1 1/2	1 1/2	—	—	—	1 1/2	1 1/2	1	1	
1 000	1	1 1/2	1 1/2	—	1 1/2	1 1/2	1	1	1 1/2	
1 100	1	1 1/2	1 1/2	—	1 1/2	1 1/2	1	1	1 1/2	
1 200	1	1 1/2	1 1/2	—	1 1/2	1 1/2	1	1 1/2	1 1/2	
1 300	1	1 1/2	1 1/2	—	1 1/2	1 1/2	1	1 1/2	2	
1 400	1	1	1 1/2	—	1 1/2	1	1	1 1/2	2	
1 500	1	1	1 1/2	—	1 1/2	1	1	1 1/2	2	

222. Боковой ветер и деривация оказывают значительное влияние на полет пули, уклоняя ее в сторону. Поэтому при выборе установки целика и угломерной шкалы оптического прицела необходимо учитывать влияние бокового ветра и деривации, руководствуясь следующей таблицей:

Дистанции стрельбы в метрах	Пуля обр. 1930 г.			Пуля обр. 1908 г.		
	Умеренный ветер (4 м/сек.) под углом 90°	Умеренный ветер (4 м/сек.) под углом 45°	Деривация	Умеренный ветер (4 м/сек.) под углом 90°	Умеренный ветер (4 м/сек.) под углом 45°	Деривация
	Поправки в делениях угломера (тысячных)			Поправки в делениях угломера (тысячных)		
100	—	—	—	—	—	—
200	1 1/2	—	—	1 1/2	—	—
300	1	1 1/2	—	1	1 1/2	—
400	1	1	—	1	1 1/2	—
500	1 1/2	1	—	1 1/2	1	—
600	2	1	—	2	1	—
700	2	1 1/2	—	2	1 1/2	—
800	2 1/2	1 1/2	—	3	2	1 1/2
900	2 1/2	2	—	3	2	1 1/2
1 000	3	2	—	3 1/2	2 1/2	1 1/2
1 100	3 1/2	2 1/2	—	4	3	1
1 200	3 1/2	2 1/2	—	4 1/2	3	1
1 300	4	3	—	5	3 1/2	1
1 400	4 1/2	3 1/2	1/2	5 1/2	4	1 1/2
1 500	4 1/2	3 1/2	1/2	6	4	2

Примечания: 1. Поправки округлены до 1/2 тысячной.
2. Поправки при сильном ветре (8 м/сек.) брать вдвое больше, а при слабом (2 м/сек.) — вдвое меньше, чем при умеренном (4 м/сек.).
3. При ветре, дующем под углами 30 и 60°, брать соответственно 0,5 и 0,1 от поправок для ветра, дующего под углом 90°.

223. При ветре слева (справа) целик устанавливать левее (правее), а установку угломерной шкалы оптического прицела уменьшать (увеличивать) на величину, указанную в таблице.

Для учета деривации целик устанавливать левее, а установку угломерной шкалы оптического прицела уменьшать.

224. При стрельбе прямой наводкой угол места цели (кроме случаев стрельбы в горах) не учитывать и уровень (шкалу барабана для углов места цели) всегда устанавливать на нулевое деление.

225. Прицельное кольцо устанавливать соответственно установке прицела, кроме случаев стрельбы по вспомогательной точке наводки, когда установка кольца определяется командой командира.

226. В напряженные моменты боя, когда нет времени уточнить и изменить установку прицела, стрельбу вести используя дальность прямого выстрела:

а) по перебегающим и открыто лежащим фигурам противника на всех расстояниях до 400 м стрельбу вести прицелом 4, с наводкой по перебегающим фигурам в пояс и по лежащим—под цель;

б) по окопавшимся фигурам противника на всех расстояниях до 300 м с прицелом 3, с наводкой под цель;

в) по кавалерии на все расстояния до 600 м с прицелом 6, с наводкой в грудь лошади.

Выбор вида огня

227. При стрельбе из станкового пулемета применяется автоматический огонь, непрерывный и очередями.

228. Вид огня и количество патронов, необходимое для поражения цели, указываются наводчику командой командира: «Столько-то патронов, огонь!», «Столько-то патронов очередями, огонь!», а при самостоятельном ведении огня определяются самим наводчиком.

229. Непрерывный автоматический огонь применять при отражении атаки или контратаки, а также для уничтожения различных целей, после того как наблюдением за результатами огня найдены точные установки прицельных приспособлений.

Автоматический огонь очередями применять при стрельбе по ползущимся и быстродвигающимся целям, а также при необходимости уточнить установки прицельных приспособлений путем корректирования огня.

Выбор момента для открытия огня

230. Момент для открытия огня определяется командой командира «Огонь», а при самостоятельном ведении огня выбирается наводчиком в зависимости от обстановки и положения цели.

Наводчик должен выбирать наиболее выгодные моменты для открытия огня и не открывать его преждевременно.

Наиболее выгодные моменты для открытия огня:

- а) когда цель можно поразить неожиданно;
- б) когда она скучивается, подставляет фланг или поднимается во весь рост;
- в) когда она лучше видна.

Внезапное огневое нападение на противника, в особенности с фланга, производит ошеломляющее и уничтожающее действие.

Наблюдение за результатами огня, корректирование его и стрельба на поражение

231. При ведении огня наводчик и помощник наводчика должны внимательно наблюдать за результатами своего огня и корректировать его, внося необходимые исправления в установки прицельных приспособлений и уточняя наводку. При ведении огня под управлением командира изменение установок прицельных приспособлений производить по командам командира.

232. Наблюдение за результатами своего огня производить по рикошетам или по поведению противника.

При наблюдении за рикошетами учитывать только рикошеты группы пуль, позволяющие судить о положении сердцевины снопа пуль. Рикошеты отдельных пуль внимание не принимать.

Признаками, указывающими на действительность своего огня, могут служить: потери противника (убитые, раненые), прекращение передвижения (бойцы противника застыли), расчленение и развертывание колонн, переход к перебежкам или переползанию, ослабление, беспорядочность и малая действительность огня противника, прекращение его огня, перемена позиций, отход в закрытие.

Признаками, указывающими на малую действительность

своего огня, являются: отсутствие потерь у противника меткий, выдержанный и дисциплинированный огонь противника; безостановочное стремление противника к рукопашной схватке и т. п.

233. О результатах наблюдения за действиями своего огня и падением пуль на землю наблюдатель и помощник наводчика должны докладывать:

- а) при попадании в цель (падение сердцевинны снопа пуль в районе цели) — «хорошо»;
- б) при недолетах — «недолет столько-то» (в метрах);
- в) при перелетах — «перелет столько-то» (в метрах);
- г) при боковых отклонениях снопа пуль — «вправо (влево) столько-то» (в тысячных).

234. При корректировании огня руководствоваться следующими указаниями:

- а) при недолетах — увеличивать, а при перелетах — уменьшать на величину недолета (перелета) угол возвышения пулемета по прицельному кольцу или увеличивать (уменьшать) установку прицела с последующим изменением наводки пулемета;
- б) при отклонении снопа пуль вправо (влево) от цели — передвигать целик левее (правее) или уменьшать (увеличивать) установку угломерной шкалы оптического прицела на величину угла отклонения пуль (в тысячных); после этого исправлять наводку пулемета.

Стрельба по неподвижным целям

235. Мелкие цели, не превышающие по своим размерам в ширину и глубину соответствующих размеров сердцевинных полос нормального рассеивания пуль (пулеметы, противотанковые орудия, наблюдатели противника и т. п.) обстреливать:

- а) огнем в точку — когда расстояние до целей определено недостаточно точно, наблюдение за результатами стрельбы затруднено и трудно точно учесть влияние погоды (температуры, ветра и пр.);
- б) закрепленным огнем в точку — когда расстояние до цели и условия погоды (температура, ветер и пр.) определены точно и сделаны все необходимые поправки в установке прицельных приспособлений.

236. Широкие цели, превышающие своими размерами ширину сердцевинной полосы рассеивания пуль на данную дистанцию (стрелковые группы противника, рубежи, заграждения им, широкие маски и т. п.), обстреливать огнем с рассеиванием по фронту.

Огонь с рассеиванием по фронту вести согласно указаниям ст. 167.

Скорость рассеивания можно также определять путем деления фронта цели на 5 (фронт цели 40; $40 : 5 = 8$; скорость рассеивания — 8 секунд, т. е. наводчик должен вести пулемет от одного фланга цели до другого в течение примерно 8 секунд).

При стрельбе с рассеиванием по фронту точку наводки, когда это возможно по обстановке, выбирать на левом фланге цели, так как рассеивание слева направо несколько удобнее, чем рассеивание справа налево. Однако наводчик должен уметь производить рассеивание одинаково хорошо с обеих сторон.

Пределы рассеивания определять флангами цели или местными предметами, когда наводчику фланги цели отчетливо не видны.

Для стрельбы с рассеиванием на указанный командиром угол в тысячных по команде «РАССЕИВАНИЕ НА 0-00 ВПРАВО (ВЛЕВО)!» наводчик должен найти на местности пределы рассеивания одним из следующих способов:

- а) Пулеметной линейкой — см. ст. 167, п. «а».
- б) Оптическим прицелом — см. ст. 167, п. «б».
- в) По световому ящику — одно деление шкалы на ящике равно 0-05.

Во время стрельбы с рассеиванием по фронту наводчик должен непрерывно следить за положением линии прицеливания (визирования) и не переводить ее за фланги цели или за пределы рассеивания.

237. Узкие и глубокие цели (змейка, колонка, колонна, стрелковая группа, подставившая фланг, дефиле и т. п.) обстреливать в зависимости от их глубины:

- а) Огнем в точку, когда глубина цели меньше половины сердцевинной полосы нормального рассеивания выстрелов по дальности.

Пример. Дистанция стрельбы 1 000 м, пуля обр. 1930 г., сердцевин-

ная полоса по дальности 50 м, половина полосы 25 м, глубина цели 20 м. Стрельбу вести огнем в точку.

б) Огнем с рассеиванием в глубину, когда глубина цели (рубежа) больше половины сердцевинной полосы рассеивания выстрелов по дальности, а также когда расстояние до цели и условия погоды определены недостаточно точно и наблюдение за действием огня затруднено.

Пример. Дистанция стрельбы 1000 м, пуля обр. 1930 г., сердцевинная полоса по дальности 50 м, половина полосы 25 м, глубина цели 60 м. Стрельбу вести с рассеиванием в глубину.

Огонь с рассеиванием в глубину вести согласно указаниям ст. 168.

Наводку производить по ближайшему или дальнему краю цели (рубежа). При наводке по ближайшему краю рассеивание вести от себя (вперед), при наводке по дальнему краю — на себя (назад).

Пределы рассеивания в делениях прицельного кольца определять в зависимости от глубины цели (рубежа), расстояния до нее (до него), точности определения расстояния и точности учета влияния погоды (ветра, температуры и пр.):

а) При точном определении расстояния до цели и точном учете влияния погоды рассеивание производить на столько делений прицельного кольца, сколько сотен метров в глубине цели.

б) При неточном определении расстояния и неточном учете влияния погоды пределы рассеивания увеличивать или уменьшать в зависимости от величины возможной ошибки.

При стрельбе с рассеиванием в глубину помощник наводчика должен внимательно следить за движением прицельного кольца.

При определении пределов рассеивания в глубину учитывать также рельеф местности в районе расположения цели. На скатах, обращенных в сторону пулемета, глубина сердцевинной полосы по дальности уменьшается, а следовательно, пределы расстояния в глубину должны быть соответственно увеличены; на обратных скатах, наоборот, глубина сердцевинной полосы по дальности увеличивается, поэтому пределы рассеивания в глубину могут быть уменьшены.

Для определения предела рассеивания по глубокой цели, расположенной на скате, обращенном к пулемету, надо навести пулемет в ближний край цели с установкой прицела и кольца, соответствующей дистанции до дальнего края цели, затем, не изменяя установки прицела, навести пулемет в дальний край ее; получившееся изменение в установке прицельного кольца определит предел рассеивания в глубину.

238. Широкие и глубокие цели, расположенные на некоторой площади, а также цели, хорошо замаскированные, обстреливать огнем с одновременным рассеиванием по фронту и в глубину. Рассеивание по фронту вести в зависимости от ширины цели или маски и в глубину — в пределах одного-двух делений прицельного кольца.

Стрельба по целям, внезапно появляющимся, быстро скрывающимся идвигающимся

239. Для поражения внезапно появляющихся идвигающихся целей необходимо:

- а) внимательно и непрерывно наблюдать за полем боя;
- б) быстро находить и оценивать цели и определять до них расстояния;
- в) быстро выбирать и устанавливать прицельные приспособления и выбирать точку наводки;
- г) быстро выполнять все приемы для стрельбы.

240. Для поражения появляющейся и быстро скрывающейся цели следует заранее навести пулемет в то место, где ожидается цель. При появлении цели быстро уточнить наводку и открыть огонь.

241. Стрельбу по цели,двигающейся в плоскости стрельбы, вести с установкой прицела (прицельного кольца), соответствующей не тому расстоянию, на котором цель была обнаружена, а тому, на котором она может оказаться в момент открытия огня (брать упреждение по дальности). Для этого при стрельбе по пешей цели прицел (прицельное кольцо) устанавливать меньше (больше) на 1 — 2 деления, а при стрельбе по скачущей коннице или мотоцели — на 2 — 3 деления, в зависимости от скорости движения цели.

242. Если цель,двигающаяся в плоскости стрельбы,

находится под обстрелом значительное время, наводчик по команде командира, а при самостоятельном ведении огня—самостоятельно, должен периодически, по мере продвижения цели, изменять угол возвышения пулемета по прицельному кольцу на одно деление в большую или меньшую сторону, в зависимости от направления движения цели. В перерывах стрельбы исправлять установку прицельных приспособлений в соответствии с изменившимся расстоянием до цели.

243. Для поражения пеших и конных целей, движущихся под углом к плоскости стрельбы, брать боковое упреждение в сторону движения цели, руководствуясь следующей таблицей:

Дистанции стрельбы в метрах	Пуля обр. 1930 г.				Пуля обр. 1908 г.			
	Перебегающая пешая цель (3 м/сек.)		Всадник рысью (4 м/сек.)		Перебегающая пешая цель (3 м/сек.)		Всадник рысью (4 м/сек.)	
	под углом 90°	под углом 45°	под углом 90°	под углом 45°	под углом 90°	под углом 45°	под углом 90°	под углом 45°
Поправки (боковое упреждение) в тысячных:								
100	4	3	5	3,5	3	2	4,5	3
200	4	3	5,5	4	4	3	5	3,5
300	4	3	5,5	4	4	3	5,5	4
400	4,5	3	6	4	4,5	3	6	4
500	4,5	3	6	4	4,5	3	6	4
600	4,5	3	6,5	4,5	5	3,5	6,5	4,5
700	5	3,5	6,5	4,5	5	3,5	7	5
800	5	3,5	7	5	5,5	4	7,5	5
900	5,5	4	7	5	6	4	8	5,5
1 000	5,5	4	7,5	5	6	4	8	5,5
1 100	6	4	8	5,5	6,5	4,5	8,5	6
1 200	6,5	4	8,5	6	7	5	9	6,5
1 300	6,5	4	8,5	6	7,5	5	9,5	6,5
1 400	7	5	9	6,5	7,5	5	10	7
1 500	7	5	9,5	6,5	8	5,5	10,5	7,5

Примечания: 1. Поправки округлены до 1/2 тысячной.

2. При движении пешей цели шагом упреждение брать вдвое меньше, чем по бегущей; при движении конной цели шагом упреждение брать вдвое меньше, а при движении галопом вдвое больше, чем при движении рысью.

3. При движении цели под углом 30° брать 0,5 от поправок для движения под углом 90° , при движении под углом 60° брать 0,9 от тех же поправок.

244. Движущиеся цели как в плоскости стрельбы, так и под углом к ней обстреливать одним из следующих способов:

а) непрерывно, сопровождая цель огнем;

б) выждав цель, произвести на нее огневое нападение в заранее намеченных по пути движения цели точках.

В первом случае: а) при движении цели в плоскости стрельбы наводчик или его помощник должен плавно вращать маховичком механизма тонкой вертикальной наводки вправо, когда цель движется от пулемета, и влево, когда цель движется на пулемет; б) при движении цели под углом к плоскости стрельбы наводчик, вращая пулемет за ручку затыльника, должен плавно перемещать линию прицеливания соответственно движению цели. При этом помощник наводчика и наводчик должны непрерывно наблюдать за действием своего огня, быстро изменяя наводку пулемета, чтобы цель все время находилась под снопом пуль.

Во втором случае нужно: а) наметить на местности по пути движения цели несколько точек наводки; б) установить прицельные приспособления пулемета с учетом необходимого упреждения; в) навести пулемет в первую из намеченных точек наводки; г) при подходе цели к наметенной точке открыть огонь; д) затем быстро навести пулемет во вторую точку и при подходе к ней цели вновь открыть огонь и т. д.

245. Для получения бокового упреждения, при движении цели справа налево, целик ставить влево, а угломер ставить меньший; при движении же цели слева направо — целик ставить вправо, а угломер ставить больший на величину нужного упреждения в тысячных.

246. Если при стрельбе по движущейся цели трудно определить нужное упреждение, то пулемет наводить непосредственно в передний край цели; выпустив первую очередь в зависимости от места падения пуль и результатов огня, сделать необходимую поправку в установке прицельных приспособлений или определить величину необходимого выноса точки наводки.

Стрельба по броневым целям

247. Огонь из пулемета по броневым целям (танки, танкетки, бронеавтомобили) вести: по смотровым щелям — обыкновенными пулями, а по жизненным местам (мотор, радиатор, бензиновый бак, места расположения команды) — специальными пулями.

При боковом движении цели упреждение брать в делениях целика (угломера) в сторону движения цели, руководствуясь следующей таблицей:

Скорость движения цели в км/час.	Пуля обр. 1930 г.					Пуля обр. 1908 г.				
	Дистанции стрельбы в метрах					Дистанции стрельбы в метрах				
	100	200	300	400	500	100	200	300	400	500
	Поправки (упреждение) в тысячных									
10	3,5	4	4	4	4	3	3,5	4	4	4
15	5	5,5	6	6	6,5	4,5	5	5,5	6	6,5
25	9	9,5	9,5	10	10,5	7,5	8,5	9	10	10,5

Примечание. Таблица рассчитана на движение броневых целей под углом 90° ; при движении цели под углами 30° , 45° и 60° брать соответственно 0,5, 0,7 и 0,9 от поправок, приведенных в таблице.

248. При движении броневых целей в плоскости стрельбы в отношении упреждения руководствоваться указаниями, изложенными в ст. 241.

249. Стрельбу по броневым целям вести способами, указанными в ст. 244, пп. «а» и «б».

250. При стрельбе по броневым целям не упускать моментов остановок их, за которыми может последовать выход из машин команды или отдельных лиц, которые должны быть немедленно уничтожены.

251. Главная задача станковых пулеметов при отражении танковой атаки противника — уничтожение его пехоты, идущей за танками.

Стрельба по воздушным целям

252. Стрельбу по воздушным целям можно производить с помощью специального зенитного прицела или обыкновенного открытого прицела.

Приемы и правила стрельбы с зенитным прицелом изложены в приложении 2. Ниже излагаются приемы и правила стрельбы по воздушным целям с открытым пулетным прицелом.

253. Стрельбу по самолетам и парашютистам вести на расстояниях не более 1 000 м и только по команде командира.

254. Стрельбу вести патронами с обыкновенными или специальными пулями. Для корректирования огня применять патроны с трассирующими пулями, снаряжая ими патроны попеременно с обыкновенными или специальными патронами (через каждые четыре патрона снаряжать один с трассирующей пулей).

255. Для стрельбы пулемет устанавливать на специальную зенитную треногу или устраивать приспособления в бруствере (траншее) окопа, на пнях срубленных деревьев, автомобилях и т. п.

256. Стрельбу вести очередями, последовательно изменяя наводку по мере движения самолета (парашютиста) или сопровождая воздушную цель непрерывным огнем.

257. По пикирующему на пулемет или уходящему после пикирования самолету стрелять с прицелом 6, целиком 0, при этом:

а) по пикирующему самолету наводить пулемет в голову,

б) по уходящему самолету наводить пулемет в хвост.

Положение, когда самолет пикирует на пулемет или уходит после пикирования,—наиболее выгодное для его поражения, поэтому не следует упускать этих моментов для стрельбы.

258. По самолетам, проходящим под углом к плоскости стрельбы (вдоль фронта) или пикирующим на соседнее подразделение, стрельбу вести с прицелом 6 и целиком 0, вынося точку наводки по пути движения цели в видимых размерах корпусов самолетов (рис. 91).



Рис. 91. Вынос точки наводки в видимых размерах корпусов самолетов

Для этого заблаговременно составлять таблицу упреждений в корпусах самолетов противника, действующих на данном направлении (участке фронта), с учетом их размеров и скорости движения. При составлении таблицы упреждений в корпусах самолетов руководствоваться данными величинами упреждений в метрах, приведенными в следующих таблицах.

Пример составления таблицы упреждений в корпусах самолета. На данном направлении действуют самолеты противника, имеющие скорость 100 м/сек. и длину фюзеляжа 10 м. Находим в приведенной таблице для пули обр. 1930 г. упреждения в метрах для скорости 100 м/сек. и, разделив их на 10, получим следующие упреждения в корпусах для дистанций от 100 до 1 000 м: 1, 3, 4, 6, 7½, 9½, 11½, 14, 16½ и 19 корпусов (округленно).

Пуля обр. 1930 г.

Скорости движения самолета в м/сек.	Дистанции стрельбы в метрах									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
	Упреждение в метрах									
60	7,8	16,2	25,2	34,8	45,6	57,0	69,6	83,4	98,4	114,6
70	9,1	18,9	29,4	40,6	53,2	66,5	81,2	97,3	114,8	133,7
80	10,4	21,6	33,6	46,4	60,8	76,0	92,8	101,2	131,2	152,8
90	11,7	24,3	37,8	52,2	68,4	85,5	104,4	125,1	147,6	171,9
100	13,0	27,0	42,0	58,0	76,0	95,0	116,0	139,0	161,0	191,1
110	14,3	29,7	46,2	63,8	83,6	104,5	127,6	152,9	180,4	200,1
120	15,6	32,4	50,4	69,6	91,2	114,0	132,9	168,8	196,8	229,2
130	16,9	35,1	54,6	75,4	98,8	123,5	150,8	180,7	213,2	248,3
140	18,2	37,8	58,8	81,2	106,4	133,0	162,4	194,6	229,6	267,4
150	19,5	40,5	63,0	87,0	114,0	142,5	164,0	208,5	246,0	286,5

Пуля обр. 1908 г.

Скорости движения самолета в м/сек.	Дистанции стрельбы в метрах									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
	Упреждение в метрах									
60	6,6	15,0	24,0	34,2	45,6	58,2	72,6	88,2	105,0	123,6
70	7,7	19,5	28,0	39,9	53,2	67,9	84,7	102,9	125,5	144,2
80	8,8	20,0	32,0	45,6	60,8	77,6	98,8	117,6	138,0	164,8
90	9,9	22,5	36,0	51,3	68,4	87,3	108,9	132,3	157,5	185,4
100	11,0	25,0	40,0	57,0	76,0	97,0	121,0	147,0	175,0	206,0
110	12,1	27,5	44,0	62,7	83,6	106,7	133,1	161,7	192,5	226,6
120	13,2	30,0	48,0	68,4	91,2	116,4	145,2	176,4	210,0	247,2
130	14,3	32,5	52,0	74,1	98,8	126,1	157,3	191,1	227,5	267,8
140	15,4	35,0	56,0	72,8	106,4	135,8	169,4	205,8	245,0	288,4
150	16,5	37,5	60,0	86,5	114,0	144,5	181,5	220,5	262,5	309,0

259. По снижающимся парашютистам стрельбу вести с упреждением по пути его снижения, как указано в приведенной ниже таблице:

Для пули обр. 1930 г. и обр. 1908 г.

Дистанции стрельбы в метрах	Вынос точки наводки в видимых размерах фигуры парашютиста при скорости снижения в 6 м/сек.
100	1,2
200	1
300	1 1/2
400	2
500	3
600	4
700	5
800	5 1/2
900	6 1/2
1 000	7 1/2

Примечание. Отсчет вести от середины фигуры парашютиста (рис. 92).




Рис. 92. Вынос точки прицеливания при стрельбе по парашютистам

Стрельба в промежутки и из-за фланга своих подразделений

260. Вести огонь в промежутки и из-за фланга своих подразделений можно при точном соблюдении следующих условий:

а) При стрельбе должна быть исключена возможность падения пуль и рикошетов их ближе промежутка (фланга), через который ведется огонь.

б) Между направлением стрельбы (нулевой линией прицеливания) и флангами своих подразделений должен быть промежуток, обеспечивающий свои подразделения от поражений.

При удалении своих подразделений от пулемета в пределах от 400 до 1000 м ширина промежутка между направлением стрельбы и флангом своих войск должна быть не менее 30 тысячных (ширины указательного пальца руки, вытянутой на 50 см от глаза), на расстояниях до 400 м ширина этого же промежутка должна быть не менее 60 тысячных (ширины двух пальцев руки) (рис. 93).

в) При стрельбе на дистанции до 1000 м расстояние между своими войсками и целью должно быть не менее 300 м.

261. Ширина промежутка между направлением стрельбы (нулевой линией прицеливания) и флангом своих подразделений может более точно измеряться с помощью угломерной шкалы оптического прицела, сетки бинокля (рис. 94) или угломерной шкалы пулеметной линейки.

Для измерения с помощью угломерной шкалы оптического прицела нужно навести пулемет в цель, затем, не изменяя положения пулемета, последовательно отметить угломером по флангам своих подразделений и прочитанные установки угломера или отсчитать разницу от той установки угломера, с которой пулемет был наведен в цель.

Пример. Дистанция до своих войск 1000 м. Пулемет наведен в цель с установкой угломера 30-07. При отметке по флангу правой группы своих войск получилась установка угломера 29-67, а по левой 30-50. Углы между направлением стрельбы и флангами своих войск равны справа 0-40 и слева 0-43. Вести огонь в промежутки можно.

Для измерения угла с помощью угломерной шкалы пулеметной линейки (сетки бинокля) направить нулевое



Рис. 93. Стрельба в промежутки (измерение промежутков пальцами руки)

деление шкалы (перекрестье сетки) на цель и прочтает против какого деления шкалы (сетки бинокля) приходят фланги своих подразделений. Деление это покажет величину угла между направлением стрельбы и флангами своих подразделений.



Рис. 94. Определение возможности стрельбы в промежутки с помощью бинокля

262. Если угловая величина между направлением стрельбы и флангами своих подразделений более 30 тысячных стрельбу можно вести с рассеиванием по фронту в пределах разницы этих углов (угла в 30 тысячных и большего).

Для этого нужно: а) заметить на местности, где проходят границы углов в 30 тысячных и большего; б) стрельбу с рассеиванием вести в пределах замеченных на местности границ.

Пример. Дистанция до цели 800 м, до своих войск 500 м; пуля 1930 г. При измерении получились следующие углы между направлением стрельбы и флангами своих подразделений: вправо 0-60 и влево 0-30. Следовательно, стрельбу можно вести с рассеиванием по фронту вправо на 0-30 и влево на 0-35.

Для определения возможности стрельбы с рассеиванием по фронту в промежутки своих подразделений при помощи пальцев руки надо: вытянуть сложенные вместе безымянный и средний пальцы правой руки на 50 см от глаза и направить их в промежуток между своими подразделениями на цель; раздвинуть пальцы так, чтобы наружные их стороны коснулись флангов своих подразделений; заметить на местности предметы, находящиеся по линии визирования на внутренние стороны пальцев.

263. При стрельбе в промежутки и из-за фланга наблюдчик и его помощник должны особо внимательно наблюдать за падением пуль, результатами своего огня и промахами и сигналами своих войск.

При стрельбе с рассеиванием по фронту ограничивать пределы допустимого рассеивания специальными ограничителями или колышками.

Стрельба через свои войска

264. Стрельба через свои подразделения может производиться только лишь под руководством командира при точном соблюдении следующих требований:

а) Пулемет и станок должны быть в полной исправности; все соединения станка и механизмы наводки не должны давать во время стрельбы.

б) Пулемет должен быть установлен на грунте, исключая возможность его осадки; независимо от качества грунта, перед стрельбой должна быть произведена очередь на осадку пулемета.

в) Ствол должен быть исправный, и количество произведенных из него выстрелов не должно превышать 5000.

г) В направлении стрельбы не должно быть никаких препятствий, мешающих полету пуль (ветки, трава, посевы и т. д.).

д) Перед открытием огня установки прицельных приспособлений и крепление механизма вертикальной наводки должны быть тщательно проверены.

е) Патроны для стрельбы должны быть взяты из метической укупорки и особо тщательно осмотрены.

ж) Во время стрельбы охлаждающая жидкость в жухе не должна доводиться до кипения; сменять жидкость примерно после первых 500 выстрелов и затем после каждых 250 выстрелов.



Рис. 95. Можно стрелять через свои войска



Рис. 96. Нельзя стрелять через свои войска

265. Для определения возможности стрельбы через свои подразделения наводчик должен:

а) поставить скомандованный командиром прицел и вести пулемет в цель;

б) не изменяя положения пулемета, передвинуть дистанционную шкалу оптического прицела или хомут открытого прицела на указанное командиром деление, соответствующее наименьшему безопасному прицелу;

в) посмотреть, куда при этой установке прицела направлена линия прицеливания, и доложить командиру; если она проходит выше (дальше) своих войск, стрельба через них возможна (безопасна) (рис. 95), если ниже (ближе) — стрелять на ровной местности нельзя (рис. 96).

Таблицы углов безопасности и безопасных прицелов приведены в НСД-38 «Управление огнем пулеметных подразделений».

266. При стрельбе через свои подразделения наводчик и его помощник должны непрерывно наблюдать за падением пуль, результатами своего огня и за продвижением и сигналами своих подразделений.

267. Рассеивание в глубину при стрельбе через свои подразделения запрещается.

Стрельба по скрытым и маскированным целям

268. Для поражения скрытой цели, не видимой наводчику, нужно выбрать на закрытии в створе с целью и на одной с ней высоте хорошо видимую точку для наводки; огонь вести обычным порядком с установками прицела, целика (угломера) соответственно расстоянию до цели и внешним условиям стрельбы, наводя пулемет в выбранную на закрытии точку наводки.

269. Для более уверенного поражения скрытой цели огонь вести с рассеиванием по фронту на всю ширину цели и в глубину в пределах не менее одного деления прицельного кольца.

270. Если цель замаскирована и видна неясно, скрыта видимым рубежом или пробиваемой для пуль маской (забор, кустарник, трава, дым), обстрел вести с наводкой пулемета по нижнему краю рубежа или маски с рассеиванием по фронту на всю ее ширину.

Стрельба в условиях ограниченной видимости

271. Стрельбу ночью по освещенным целям производить по тем же правилам, как и днем. В момент освещения цели наводчик должен быстро навести пулемет в цель и открыть огонь. Смотреть в сторону осветительных средств (ракеты, прожектора и т. п.) не следует, так как свет может ослепить наводчика. Дистанции до рубежей, на которых возможно появление целей, должны быть определены засветло.

272. Стрельба ночью без искусственного освещения, а также в тумане и в дыму требует специальной подготовки, которая производится заблаговременно одним из следующих способов:

При стрельбе с открытым прицелом

Первый способ

1. Навести пулемет в правый край рубежа, по которому предполагается стрельба ночью. Закрепить механизм горизонтальной наводки и вбить с правой стороны кожуха небольшой кол для ограничения рассеивания вправо. То же самое сделать после наводки в левый край рубежа.

2. Поставить тело пулемета горизонтально с помощью уровня. Поставить прицельное кольцо на нулевое деление. Навести пулемет с установками прицела и целика, соответствующими расстоянию до рубежа, и с поправками на влияние внешних условий стрельбы.

Запомнить (записать) полученную при наводке установку кольца.

Примечание. Угол возвышения пулемета для стрельбы по рубежу можно определить и следующим способом.

а. Измерить угломерной шкалой пулеметной линейки (сеткой бинокля) угол места цели (рубежа).

б. Определить в делениях прицельного кольца угол возвышения пулемета для стрельбы по данному рубежу, для чего: к углу прицеливания в тысячных прибавить (если угол места цели положительный) или вычесть (если этот угол отрицательный) угол места цели в тысячных, полученный угол перевести в деления прицельного кольца (если нужно, с поправками на условия погоды).

Придать пулемету по уровню горизонтальное положение, по-

При стрельбе с оптическим прицелом

1. Придать телу пулемета горизонтальное положение.

2. Навести пулемет в рубеж, по которому предполагается ведение огня ночью, с прицелом, соответствующим расстоянию до этого рубежа (с поправками на условия погоды), при уровне, поставленном на нулевое деление.

3. Вращая маховичок барабана для установки углов прицеливания, вывести пузырек уровня на середину его трубки (между двух черточек).

4. Прочитать и записать (запомнить) полученную при вращении маховичка установку прицела.

5. Отметиться угломером по вехе (с фонариком или по световому ящику), установленной в 15—20 м от пулемета (см. ст. 180—181).

6. Прочитать и записать (запомнить) установку угломера.

7. Прodelать точно такую же работу и по другим рубежам и записать (запомнить) установки прицельных приспособлений.

8. Навести пулемет в важнейший рубеж и оставить его в таком положении на ночь.

Для ведения огня по рубежам, по которым записаны установки прицельных приспособлений, установить угломер и прицел на записанные деления (шкала угла места цели должна стоять на 0),

При стрельбе с открытым
прицелом

ставить прицельное кольцо на нулевое деление, после чего прицелить пулемету по кольцу найденный угол возвышения.

Пример. Дистанция до рубежа 600 м, пуля обр. 1930 г., угол прицеливания 8 тысячных, измеренный угол места цели — плюс 5 тысячных. Угол возвышения равен 13 тысячным ($8 + 5 = 13$), что соответствует делению кольца 9.

Если предполагается ведение огня по двум или нескольким рубежам, проделать такую же работу по каждому рубежу и записать установку прицельного кольца, а направление пулемета отметить колышками.

Второй способ

1. Заблаговременно навести пулемет в рубеж с установками прицела и целика, соответствующими дистанции до рубежа, и с поправками на влияние внешних условий стрельбы.

2. Установить впереди пулемета (в 15—20 м) и несколько в стороне от него вежу с фонарем или световой ящик.

3. Отметиться по веже прицелом и целиком и отметить пределы рассеивания для стрельбы по фронту, как указано в ст. ст. 167, 180.

4. Для ведения огня установить прицел и целик на деления, полученные в результате, отметки, и навести пулемет в точку наводки.

Если пулемет после подготовки данных для стрельбы в условиях

При стрельбе с оптическим
прицелом

после чего навести пулемет в вежу (световой ящик) и, вращая маховичок механизма тонкой вертикальной наводки, вывести пузырек уровня оптического прицела на середину (между двух черточек).

При стрельбе с открытым прицелом	При стрельбе с оптическим прицелом
<p>ограниченной видимости необходимо временно снять с огневой позиции, места катков и сошника должны быть точно отмечены колышками. При вторичной установке пулемета катки и сошники устанавливать точно на места, отмеченные колышками.</p>	

273. Если данные для стрельбы в условиях ограниченной видимости заблаговременно подготовлены не были, то огонь без искусственного освещения следует открывать лишь при отражении атаки противника.

274. При необходимости вести огонь через дымовую завесу без предварительной подготовки, стрельбу вести непосредственно по дымовой завесе (прямой наводкой) в пределах данного пулемету сектора, обстреливая ее как маску с рассеиванием по фронту на ширину завесы и в глубину—в пределах 1—2 делений прицельного кольца.

Стрельба в условиях действия ОВ

275. Особенностью стрельбы в противогазе является:

- а) запотевание стекол маски от дыхания наводчика, нарушающее ясную видимость целей, и
- б) некоторое стеснение дыхания.

Против запотевания стекол следует применять специальные карандаши.

Для точности стрельбы в противогазе необходимо, чтобы стекло перед глазом стояло перпендикулярно к линии прицеливания.

Стрельба в горах

276. При стрельбе в горах дальность полета пули увеличивается, сравнительно со стрельбой на равнинной местности, вследствие уменьшения плотности воздуха в за-

исимости от высоты над уровнем моря. Для учета влияния плотности воздуха и внесения поправки в установку прицела руководствоваться следующей таблицей:

Дальность стрельбы в метрах	Пуля обр. 1930 г.						Пуля обр. 1908 г.					
	Высота местности над уровнем моря в метрах											
	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
Прицел уменьшать (в делениях прицела)												
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/2	1/2	1/2
600	—	—	—	1/2	1/2	1/2	—	—	1/2	1/2	1/2	1/2
700	—	—	1/2	1/2	1/2	1/2	—	1/2	1/2	1/2	1	1
800	—	—	1/2	1/2	1/2	1/2	—	1/2	1/2	1	1	1
900	—	1/2	1/2	1/2	1	1	—	1/2	1/2	1	1	1 1/2
1 000	—	1/2	1/2	1	1	1	—	1/2	1	1	1 1/2	1 1/2
1 100	—	1/2	1/2	1	1	1 1/2	—	1/2	1	1	1 1/2	1 1/2
1 200	—	1/2	1	1	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	1	1	1 1/2	2
1 300	—	1/2	1	1	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	1	1 1/2	1 1/2	2
1 400	—	1/2	1	1	1 1/2	2	1/2	1/2	1	1 1/2	2	2
1 500	—	1/2	1	1 1/2	1 1/2	2	1/2	1	1 1/2	1 1/2	2	2 1/2

Примечание. В таблице приведены приближенные цифры. При стрельбе необходимо следить за падением пуль и результатами огня и соответственно им вносить необходимые поправки.

277. На изменение дальности полета пули при стрельбе в горах оказывают также влияние значительные углы места цели. Поправки на влияние углов места цели производить, руководствуясь следующими таблицами:

Для дули

Дистанции стрельбы в метрах (на- клонная даль- ность)	100	200	300	400	500	600
	Поправки по					
Углы места цели в градуса ±						
— 35	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
— 30	—	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
— 25	—	—	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
— 20	—	—	—	—	—	$-1\frac{1}{2}$
— 15	—	—	—	—	—	—
— 10	—	—	—	—	—	—
— 5	—	—	—	—	—	—
0	—	—	—	—	—	—
+ 5	—	—	—	—	—	—
+ 10	—	—	—	—	—	—
+ 15	—	—	—	—	—	—
+ 20	—	—	—	—	—	—
+ 25	—	—	—	—	—	$-1\frac{1}{2}$
+ 30	—	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
+ 35	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
+ 40	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1
+ 45	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	-1
+ 50	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$

сбр. 1930 г.

700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
дальности в делениях прицела								
$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	-1	-1	-1	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	-1	-1	-1
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
—	—	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
—	—	—	—	—	—	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	-1
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	-1	-1	-1	-1	$-1\frac{1}{2}$
-1	-1	-1	-1	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
-1	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-2	-2	-2
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-2	-2	-2	-2	$-2\frac{1}{2}$	$-2\frac{1}{2}$	$-2\frac{1}{2}$

Для пули

Дистанции стрельбы в метрах (на- клонная даль- ность)	100	200	300	400	500	600
	Поправки по дальности в со знаком					
Углы места цели в градусах						
— 35	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$
— 30	—	—	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$
— 25	—	—	—	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$
— 20	—	—	—	—	—	—
— 15	—	—	—	—	—	—
— 10	—	—	—	—	—	—
— 5	—	—	—	—	—	—
0	—	—	—	—	—	—
+ 5	—	—	—	—	—	—
+ 10	—	—	—	—	—	+ $\frac{1}{2}$
+ 15	—	—	—	—	—	+ $\frac{1}{2}$
+ 20	—	—	—	—	—	—
+ 25	—	—	—	—	—	—
+ 30	—	— $\frac{1}{2}$	—	—	—	—
+ 35	—	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$
+ 40	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$
+ 45	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$
+ 50	— $\frac{1}{2}$	— $\frac{1}{2}$	—1	—1	—1	—1

обр. 1908 г.

700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

делениях прицела (со знаком минус — убавлять,
плюс — прибавлять)

$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	-1	-1	-1	$-1\frac{1}{2}$
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1	-1
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	-1	-1
$-$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
$-$	$-$	$-$	$-$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$
$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1$	$+1$	$+1$	$+1$	$+1$	$+1$	$+1$
$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1$	$+1$	$+1$	$+1$	$+1$
$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$
$-$	$-$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$	$+1\frac{1}{2}$
$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	$-1\frac{1}{2}$	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$

278. При стрельбе в горах от пулеметчиков требуются особая сноровка и находчивость при установке пулемета на позиции, в особенности при стрельбе под большими углами сверху вниз и снизу вверх. При стрельбе сверху вниз может явиться потребность подрывать грунт подкатками, а при стрельбе снизу вверх, наоборот, — подхоботом. Изменение положения стола по дугам станка в этих случаях нежелательно, так как при стрельбе с рассеиванием по фронту получится неправильное рассеивание. Положение наводчика и его помощника должно быть удобным для работы у пулемета и может значительно отличаться от обычных положений, применяемых на равнинной местности.

Заблаговременная подготовка данных стрельбы

279. Во всех случаях, когда это позволяет обстановка, данные для стрельбы должны быть подготовлены заблаговременно и по возможности записаны.

Подготовка данных для стрельбы производится командиром отделения, а при самостоятельных действиях наводчика — им самим.

280. При подготовке данных для стрельбы руководствоваться следующими правилами:

1. Подготовка данных должна производиться по целям, рубежам (участкам местности) или ориентирам.

2. При подготовке данных учитываются дистанция до цели (рубежа, ориентира), влияние температуры, ветра, деривации, а при стрельбе в горах, кроме того, угол места цели и давление атмосферы.

3. Подготовленные данные, если позволяет обстановка боя, должны заноситься на стрелковую карточку. При этом:

а) если предполагается вести огонь вскоре же по окончании подготовки данных, поправки на влияние ветра, температуры и деривации нужно включать в исходные установки угломера, целика и прицела, записывая в стрелковой карточке эти установки с внесенными в них поправками;

б) если время открытия огня неизвестно, то в стрелковую карточку занести исходные установки прицельных приспособлений с учетом лишь поправки на деривацию.

4. Данные для ведения заградительного огня, кроме того, записывать (мелом, карандашом) на щите пулемета.

Питание патронами и расход их в бою

281. Питание пулемета патронами в бою производится односчиками патронов. Патроны к пулемету подаются снаряженными в ленты, а ленты—уложенными в коробки.

На коробках с патронами должны быть пометки, какой пулей (обр. 1930, обр. 1908 гг., трассирующая и т. п.) снаряжены поданные ленты.

Снаряжение лент организуется повозочным на патронном пункте или в укрытии вблизи от пулемета.

К расходу патронов нужно относиться экономно, чтобы не оказаться в тяжелую минуту без патронов. Напрасный расход патронов в бою и особенно потеря их преступны. Однако никогда не следует останавливаться перед самым щедрым расходом патронов, если представляется верный случай огнем станкового пулемета нанести противнику решительное поражение или отразить его атаку.

По израсходовании половины запаса патронов при пулемете, помощник наводчика должен доложить об этом наводчику и командиру отделения.

Одна снаряженная лента должна всегда оставаться в качестве неприкосновенного запаса. Неприкосновенный запас может расходоваться только в критические минуты боя, с разрешения командира, а при самостоятельных действиях наводчика — по его усмотрению.

УГЛОМЕР-КВАДРАНТ ОБР. 1929 Г.

1. Угломер-квадрант (рис. 1) служит для стрельбы из пулемета непрямой наводкой. При помощи угломера производится горизонтальная наводка пулемета, при помощи квадранта—вертикальная наводка.

2. Угломер состоит из стола и визирной линейки.

Стол угломера имеет угломерный круг, разделенный длинными черточками по наружному краю на 60 равных делений, помеченных цифрами (от 0 до 59) в направлении, обратном движению часовой стрелки; каждое большое деление разделено короткими черточками на 5 малых делений, по 20 тысячных в каждом.

Визирная линейка вращается на оси в центре стола угломера и закрепляется в приданном положении с помощью зажима, расположенного под угломерным кругом. На концах линейки имеются две стойки с прорезями: стойка с узкой прорезью служит глазным диоптром, стойка с широкой прорезью и волосками—предметным диоптром. На конце линейки, под глазным диоптром, нанесена шкала с десятью делениями по 2 тысячных каждое. Крайняя левая черточка шкалы является указателем и служит для установки линейки на нужное деление угломерного круга с точностью до 20 тысячных.

Для установки визирной линейки с точностью до 2 тысячных служит дополнительный указатель на хвосте стойки предметного диоптра, который передвигается при помощи ходового винта и устанавливается на делениях шкалы визирной линейки.

Чтение делений на угломере производится раздельно: вначале прочитывается число больших делений, а затем число тысячных, заключающихся в целых малых делениях угломерного круга и на шкале визирной линейки.




Рис. 1. Угломер-квадрант (общий вид):

1 — стол угломера; 2 — визирная линейка; 3 — глазной диоптр; 4 — пред-
метный диоптр; 5 — угломерный круг; 6 — квадрант; 7 — шкала квадранта
8 — нониус квадранта; 9 — уровень; 10 — зажим с воротком

Пример. а) Установка указателя на большом делении угломерного
угла с цифрой 27 читается: 27-00 (рис. 2). б) Установка указателя на
малом делении угломерного круга правее большого деления с
цифрой 36 читается: 36-40 (рис. 3). в) Установка указателя против вто-
рого малого деления угломерного круга правее цифры 10 и против
того же деления шкалы визирной линейки читается: 10-50 (рис. 4).

3. Квадрант имеет шкалу с делениями, нониус и уро-
вень.




Рис. 2. Установка угломера 27-00




Рис. 3. Установка угломера 36-40




Рис. 4. Установка угломера 10-50 по угломерному кругу 10-40 и по дополнительной шкале 0-10)

Квадрант закрепляется приданном положении при помощи зажима. Цена деления на шкале квадранта такая же, как и на шкале угломера: большие деления, через 100 тысячных, занумерованы цифрами от 0 (в середине шкалы) до 5 вправо и влево.

Под шкалой квадранта на стойке прибора укреплена винтами пластинка с нониусом, который служит для установки квадранта с точностью до 4 тысячных.

Средняя длинная черточка шкалы нониуса, обозначенная нулем, является указателем квадранта.

Когда нулевые деления квадранта и нониуса совмещены, то первая черта шкалы квадранта не доходит до первой черты нониуса на 0-08, вторая — на 0-08, третья — на 0-12 и четвертая — на 0-16 (рис. 5).

Для установки угла в 0-08 нужно первую (от нуля) черту нониуса совместить с ближайшей (при углах возвышения — справа, а при углах склонения — слева) чертой квадранта (рис. 6); для установки угла в 0-08 нужно вторую черту нониуса совместить с ближайшей чертой угломера и т. д.

Пример. Установить угол в 1-28. Для этого первоначально установить квадрант на 1-20, затем совместить вторую черту нониуса с ближайшей чертой квадранта (рис. 7).

Установка угло- мера-квадранта на пулемете

4. Для установки
угомера-квадранта
на пулемете надо:

а) вывинтить кры-
шку из левой ручки
затыльника пулеме-
та и положить ее в
пробку угломера-
квадранта;

б) ввинтить в ле-
вую ручку затыль-
ника установочную
пробку угломера-
квадранта настоль-
ко, чтобы снаружи
оставалось не менее
6 витков резьбы;

в) раздвижным
ключом закрепить
пробку контргай-
кой, наблюдая при
этом, чтобы пла-
стинчатая пружина
для укрепления кры-
шки маслянки попа-
ла под контргайку;

г) надеть на проб-

ку стойку угломера-квадранта и слегка закрепить ее за-
жимом: при постановке следить, чтобы деление 30-00 стола
угломера было обращено назад, а деление 0 — вперед;

д) подняв рукоятку зажима визирной линейки к столу
угломера (снизу), освободить визирную линейку и совме-
стить ее указатель с делением 30-00 угломерной шкалы;
вращением ходового винта совместить дополнительный
указатель с левым делением шкалы визирной линейки,
после чего закрепить визирную линейку поворотом руко-
ятки зажима вниз.




Рис. 5. Ноннус




Рис. 6. Установка квадранта 0-04




Рис. 7. Установка квадранта 1-28

Выверка угломера-квадранта

Выверка угломера производится на пулемете со снятым щитом. Она состоит в том, что нулевая линия угломера (линия, проходящая через деление 30-00) устанавливается параллельно нулевой линии наземного прицела (которая принимается за направление оси канала ствола).

5. Выверка угломера производится в такой последовательности:

а) выбрать отдаленную, но ясно видимую точку наводки (не ближе 1 км) и навести пулемет по наземному прицелу с нулевой установкой целика в левый обрез точки наводки;

б) закрепить пулемет и проверить, не сбилась ли наводка;

в) открепить зажим стойки и, вращая угломер на пробке, направить нулевую линию угломера (30-00) в точку наводки так, чтобы правый обрез волоска диоптра коснулся левого края (обреза) точки наводки, после чего поворотом воротка надежно закрепить угломер-квадрант на пробке;

г) еще раз проверить, не сбилась ли наводка пулемета при закреплении угломера-квадранта (совмещаются ли нулевые линии наземного прицела и угломера в одной точке).

6. Выверка квадранта производится в такой последовательности:

а) установить пулемет по контрольному уровню строго горизонтально, для чего поставить выверенный контрольный уровень на ребро стенки короба или на его крышку и, вращая маховичок механизма тонкой наводки, вывести пузырек уровня на середину;

б) освободить квадрант и, двигая его вперед или назад, вывести пузырек уровня квадранта на середину трубки (между черточек), закрепить квадрант зажимом;

в) проверить, совмещается ли нулевая черточка указателя с нулевым делением шкалы квадранта; если не совмещается, то слегка освободить винты пластинки указателя, передвинуть ее до точного совмещения нулевых черточек указателя и шкалы квадранта, после чего закрепить пластинку в приданном положении винтами;

г) проверить контрольным уровнем, не сбилась ли горизонтальная установка при выверке квадранта, то есть находится ли пузырек уровня квадранта в среднем положении (между черточек) при горизонтальном положении теса пулемета.

Отметка по угломеру-квадранту

7. Для отметки по угломеру-квадранту нужно:

а) не трогая наведенного в цель пулемета, освободить нажим визирной линейки и, поворачивая ее, направить линию визирования в избранную для отметки точку так, чтобы правый обрез волоска диоптра коснулся левого края (обреза) точки отметки; прочитать установку угломера;

б) освободить квадрант и движением его вперед или назад вывести пузырек уровня на середину; прочитать установку квадранта.

Восстановление наводки пулемета по отметке

8. Для восстановления наводки пулемета по отметке нужно:

а) установить визирную линейку угломера-квадранта на нужное деление (по записи отметки) и закрепить ее;

б) поворачивая пулемет за ручки затыльника, навести его в точку наводки (отметки);

в) установить шкалу квадранта на нужное деление (по записи отметки) и закрепить квадрант;

г) действуя подъемным механизмом пулемета, вывести пузырек уровня квадранта на середину;

д) закрепить, если нужно, механизмы пулемета.

Наводка пулемета в цель по угломеру-квадранту

9. Наводку пулемета в цель по угломеру-квадранту по командованному делению производить так же, как указано в отношении восстановления наводки пулемета по отметке.

Отметка пределов рассеивания по фронту

10. Отметку пределов рассеивания по фронту производить в такой последовательности:

- а) навести пулемет в точку наводки по командованному угломеру и уровню;
- б) освободить зажим визирной линейки угломера и передвинуть указатель визирной линейки на указанное в команде для рассеивания число делений вправо и влево;
- в) заметить по волоску предметного диоптра точки на местности; если нужно, отметить пределы рассеивания вежами;
- г) установить указатель визирной линейки на исходную установку и закрепить ее.

Отыскание цели с помощью угломера

11. Для отыскания цели нужно:

- а) установить указатель визирной линейки на 30-00;
- б) навести пулемет в ориентир (точку на местности), относительно которого производится целеуказание;
- в) освободив визирную линейку, передвинуть ее на угол, указанный командиром;
- г) не сбивая наводки пулемета, смотреть через диоптр и в направлении линии визирования найти цель на указанной командиром дистанции.

Пример. „Прямо отдельное дерево, вправо 2-00 ближе 100 пулемет“. Наводчик с установкой визирной линейки на деление 30-00 наводит пулемет в дерево и закрепляет механизмы пулемета; ставит линейку на деление 28-00 (цель вправо от ориентира), смотрит через диоптр и в расстоянии 100 м от дерева находит цель.

Хранение и сбережение угломера-квадранта

12. Угломер-квадрант хранится и переносится аккуратно уложенным в специальную коробку.

Перед укладкой его в коробку нужно:

- а) обтереть угломер-квадрант чистой сухой тряпочкой;
- б) опустить стойки визирной линейки;
- в) установить указатели визирной линейки на нулевые деления и закрепить визирную линейку зажимом;
- г) установить квадрант на нулевое деление и закрепить его зажимом.

Для длительного хранения нужно угломер-квадрант обтереть слегка промасленной тряпкой.

ЗЕНИТНЫЙ ПУЛЕМЕТНЫЙ ПРИЦЕЛ ОБР. 1929 г.

1. Прицел обр. 1929 г. (рис. 8) состоит из хомута, прицельной линейки, регулирующего приспособления, поводка, зажимной обоймы, соединительного болта с прицельным механизмом, переднего визира с кареткой и заднего визира.

Хомут состоит из двух хомути, надеваемых на кожух пулемета и закрепляемых на нем двумя винтами с гайками.

Прицельная линейка служит для установки величины необходимого упреждения и придания пулемету нужного угла возвышения с помощью передвижения переднего визира по линейке; для этого на левой стороне линейки нанесены деления, занумерованные цифрами 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 15, соответствующие дальностям 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 и 1 500 м. Передний конец линейки осью укреплен на кронштейне, соединенном с хомутом при помощи винта. К заднему концу линейки прикреплен регулирующий винт для регулирования положения заднего конца линейки по боковому направлению путем вывинчивания или ввинчивания его в гайку регулирующего приспособления.

Регулирующее приспособление служит для выверки прицела при установке его на пулемет; оно состоит из матки, двух регулирующих гаек и двух зажимных винтов. Матка служит для помещения в нее регулирующих гаек, удерживаемых в гнездах зажимными винтами. Гайки наворачиваются на регулирующие винты прицельной линейки и поводка и соединяют эти части между собой. Вращением гаек достигается перемещение заднего конца линейки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Поводок служит для смещения прицельной линейки в зависимости от высоты прицела. Он верхней своей ча-




Рис. 8. Зенитный прицел обр. 1929 г.

Фиг. 1. Крепление. Фиг. 2. Прицельная линейка. Фиг. 3. Соединительный болт с прицельным механизмом. Фиг. 4. Передний визир. Фиг. 5. Задний визир

тью соединен с регулирующим приспособлением, а нижним концом с прицельным механизмом; средней частью поводок скользит в окне зажимной обоймы.

Зажимная обойма служит для крепления прицела на створе пулемета. Она состоит из обоймы, прижимного упора и зажимного винта с воротком.

Соединительный болт с прицельным механизмом служит осью вращения пулемета при установке его на треногу для зенитной стрельбы. Болт закрепляется специальной шайбой и гайкой с воротком. На квадратное основание болта надет прицельный механизм.

Прицельный механизм состоит из рамки с основанием, ходового винта и матки с указателем и осью для соединения с поводком. На рамке нанесены деления, помеченные цифрами 0, 10, 12, 13, 14, для установки прицела на различные дистанции стрельбы (в метрах) и одно деление, помеченное буквой В, для установки прицела при выверке его. Снизу в рамку вставлен ходовой винт, удерживаемый от выпадания шпилькой; рамка снизу имеет защелку с пружиной для удержания ходового винта в определенном положении при установке указателя на то или иное деление прицела.

Рамка привинчена к основанию, имеющему на внутренней стороне **сосок**, который входит при установке прицела в гнездо вертлюга для удержания рамки в неподвижном и строго вертикальном положении.

Передний визир служит для прицеливания по цели с необходимым упреждением. Он укреплен на держателе и состоит из трех коцентрических колец и втулки, соединенных взаимно перпендикулярными спицами. Благодаря отвесу, укрепленному на цапфе, кольцам визира может придаваться горизонтальное или вертикальное положение. Кольца укреплены в вилке при помощи цапф.

Держатель укреплен на подвижной каретке, перемещающейся по прицельной линейке и закрепляемой в прицелном положении зажимным винтом.

Большое кольцо визира рассчитано на получение упреждения, соответствующего скорости самолета 70 м/сек., среднее — 50 м/сек. и **малое** — 30 м/сек.

Задний визир состоит из диоптра и основания. Он укрепляется на поднятой стойке наземного прицела. Для

этого на стойке прицела в оружейной мастерской просверливаются два отверстия.

Установка прицела на пулемете

2. Для установки прицела на пулемете (рис. 9) надо:

а) Установить тело пулемета на зенитную треногу и соединить его с вертлюгом треноги соединительным болтом.




Рис. 9. Пулемет с зенитным прицелом обр. 1929 г.
на треноге

зенитного прицела. Соединительный болт вставлять проушины вертлюга с правой стороны так, чтобы основание прицельной рамки вошел в гнездо на правой стороне вертлюга.

б) Установить задний визир: 1) свинтить стопорные винты основания визира; 2) приложить основание визира к

правой стороне стойки наземного прицела так, чтобы отверстия в стойке прицела и основания визира совпали; 3) пропустить стопорные винты в отверстия основания визира и стойки наземного прицела и закрепить их ввинчиванием в отверстия зажимной пластинки, приложенной с левой стороны стойки наземного прицела.

в) **Надеть хомут прицела на кожух пулемета:** 1) отвинтить гайки стяжных винтов хомута и отделить верхнюю часть хомута от нижней; 2) наложить верхнюю хомутину сверху на переднюю часть кожуха пулемета, а нижнюю — снизу так, чтобы хомутины сошлись, а стяжные винты попали в отверстия верхней хомутины; 3) закрепить стяжные винты хомута гайками так, чтобы хомут имел свободное скольжение по кожуху пулемета (окончательное закрепление хомута производится при выверке прицела).

г) **Установить прицельную линейку:** 1) поставить указатель эксцентрика на нулевое деление; 2) надеть обойму прицела на короб пулемета в месте соединения короба с кожухом, освободив предварительно винт обоймы; 3) соединить поводок с прицельным механизмом, для чего ввести ось указателя в отверстие на конце поводка; 4) соединить передний конец прицельной линейки с хомутом, ввинтив соединительный винт кронштейна линейки в отверстие на верхней части хомута; 5) закрепить обойму на коробе пулемета поворотом воротка доотказа; 6) перемещая хомут по кожуху пулемета, привести поводок в среднее положение в направляющем пазу обоймы; 7) установить передний визир, вставив ножку его держателя в гнездо каретки и закрепив его зажимом.

Снятие прицела с пулемета

3. Для того чтобы снять прицел, нужно:

- а) отвинтить соединительный винт прицельной линейки и отделить конец ее от хомута;
- б) поставить указатель эксцентрика на нулевое деление;
- в) освободить прижимной винт обоймы и приподнять обойму кверху, одновременно выводя из отверстия поводка ось указателя прицела;
- г) отделить передний визир от каретки, освободив зажим и вынув ножку держателя из гнезда каретки;

д) аккуратно уложить прицел в коробку.

Задний визир и хомут могут не сниматься с пулемета и постоянно оставаться на нем.

Примечание. Каждый новый прицел должен быть пригнан к пулемету в оружейной мастерской.

Выверка прицела

4. Для выверки прицела надо:

а) навести пулемет по наземному прицелу, установленному на деление 4 (в шагах—6) с целиком 0, в хорошо видимую на местности точку, отстоящую от пулемета не ближе 1500 м, и закрепить пулемет;

б) переместить передний визир по прицельной линейке на деление 4, соответствующее 400 м (600 шагам);

в) установить указатель прицела на деление, обозначенное знаком В;

г) не сбивая наводки пулемета, проследить, куда направлена нулевая линия прицеливания зенитного прицела, смотря через диоптр заднего визира и центр втулки переднего визира;

д) перемещением заднего визира по горизонтальной и вертикальной прорезям основания добиться такого положения, чтобы обе линии прицеливания (наземного и зенитного прицелов) совместились в одной точке;

е) закрепить стопорные винты заднего визира и стяжные винты хомута на кожухе пулемета;

ж) проверить наводку, и если при закреплении винтов она была нарушена, то произвести выверку заново;

з) переместить передний визир по прицельной линейке на деление 15;

и) переместить указатель прицела также на деление 15;

к) установить наземный прицел на деление 15 (в шагах—22), навести пулемет в удаленную точку, как указано в п. «а» и закрепить пулемет;

л) проследить направление нулевой линии прицеливания, как указано в п. «г»;

м) вращением винтов регулирующего приспособления добиться, чтобы обе линии прицеливания (наземного и зенитного прицелов) совместились в одной точке;

н) закрепить стопорные винты матки прицельной линейки;

о) переместить передний визир на деление 4 и снова проверить выверку прицела; если направление обеих линий прицеливания совпадает, то прицел считается выверенным; если линии прицеливания не совпадают, то выверка прицела уточняется: по горизонтали—путем поворачивания хомута на кожухе пулемета, для чего следует ослабить его стяжные винты; по вертикали—путем перемещения заднего визира.

Выверка прицела считается законченной, когда линии прицеливания наземного и зенитного прицелов с установками 4 (в шагах—6) и 15 (в шагах—22) будут совмещаться в одной точке наводки.

Тщательно выверенный прицел при последующей работе с ним не требует дополнительной выверки, так как выверка от снятия и последующего надевания не нарушается при условии аккуратного обращения с прицелом.

По окончании выверки прицела на кожухе пулемета против риски верхней части хомута оружейным мастером делается отметка для наблюдения за неизменностью положения хомута на кожухе пулемета.

При изменении в положении мушки наземного прицела или замене ее новой выверка зенитного прицела должна быть произведена заново.

Правила пользования прицелом

5. Для стрельбы по воздушной цели с прицелом обр. 1929 г. надо: точно определить расстояние и скорость движения цели и соответственно этим данным установить передний визир на шкале прицельной линейки, а прицельный механизм по дистанции стрельбы; выбрать кольцо визира соответственно скорости движения цели и установить визир в горизонтальное или вертикальное положение, в зависимости от угла места цели.

Работа при стрельбе распределяется между наводчиком, помощником наводчика и прицельным (обязанности прицельного выполняет один из подносчиков патронов по назначению командира отделения).

По команде для открытия огня пулеметный расчет выполняет следующее:

а) Прицельный, находясь с левой стороны пулемета,

перемещает каретку переднего визира по прицельной линейке на деление, соответствующее командованной дальности, и придает визиру, в зависимости от угла места цели, горизонтальное или вертикальное положение. Постановка переднего визира в горизонтальное или вертикальное положение производится перестановкой отвеса для чего нужно оттянуть отвес в сторону и повернуть его на 90° . Стрельба по самолету при горизонтальном положении переднего визира возможна только в том случае, если угол видимости цели (угол места цели) будет не менее 10° .




Рис. 10. Как измерить рукой угол места цели

В случаях, когда самолет движется под углом места цели менее 10° , наводка производится при вертикальном положении визира. При этом визир должен ставиться по курсу цели, т. е. параллельно направлению ее движения в отношении плоскости стрельбы.

Прицельный должен иметь достаточный навык для быстрого определения угла места цели с помощью приборов и на-глаз. В последнем случае может быть использован следующий простейший прием: если ладонь руки, вытянутая по горизонту на 50 см от глаза, не перекрывает цели, то угол места цели больше 10° (рис. 10).

б) Помощник наводчика, находясь справа у пулемета, устанавливает указатель прицела соответственно дистанции стрельбы, направляет ленту в приемник и во время стрельбы следит за правильной установкой прицела. Указатель прицела при стрельбе по цели, движущейся на дистанциях, не превышающих 1000 м, должен устанавливаться на деление 10. При стрельбе на дистанциях свыше 1000 м указатель прицела перемещается на деление, соответствующее командованной дистанции.

в) Наводчик, находясь за пулеметом, направляет пулемет в цель, наводя его через диоптр заднего визира и




Рис. 11. Наводка пулемета с зенитным прицелом обр. 1929 г. по самолету, пикирующему на пулемет

соответствующую точку переднего визира, в зависимости от направления и скорости движения цели. При этом:

если самолет пикирует на пулемет или уходит после пикирования, то независимо от скорости его движения наводчик прицеливается через центр диоптра заднего визира и центр (отверстие втулки) переднего визира непосредственно в голову самолета (рис. 11);

если самолет проходит над головой в направлении на пулемет, наводчик прицеливается через центр диоптра и пересечение вертикальной спицы переднего визира с кольцом, соответствующим ско-




Рис. 12. Наводка пулемета с зенитным прицелом обр. 1929 г. по самолету, пролетающему над головой в направлении на пулемет

рости движения цели, в нижней или в передней части визира, в зависимости от вертикального или горизонтального положения кольца (рис. 12);




Рис. 13. Наводка пулемета с зенитным прицелом обр. 1929 г. по самолету, пролетающему над головой в направлении от пулемета




Рис. 14. Наводка пулемета с зенитным прицелом обр. 1929 г. по самолету, пролетающему поперек плоскости стрельбы

если самолет идет над головой в направлении от пулемета, наводчик прицеливается через центр диоптра и пересечение вертикальной спицы переднего визира с кольцом, соответствующим скорости движения цели, в верхней или в задней части визира, в зависимости от вертикального

или горизонтального положения кольца (рис. 13);

если самолет проходит поперек плоскости стрельбы или под углом к ней, наводчик прицеливается через центр диоптра и точку, выбранную на соответствующем кольце переднего визира, с таким расчетом, чтобы продолженная линия цели проходила через




Рис. 15. Наводка пулемета с зенитным прицелом обр. 1929 г. по самолету, пролетающему поперек плоскости стрельбы

центр переднего визира и голова самолета касалась внешнего края кольца (рис. 14, 15, 16);

если скорость движения самолета не соответствует ни одному из колец переднего визира, то наводчик наводит по воображаемой точке между соответствующими кольцами



Рис. 16. Наводка пулемета с зенитным прицелом обр. 1929 г. по самолету, пролетающему поперек плоскости стрельбы




Рис. 17. Наводка пулемета с зенитным прицелом обр. 1920 г. по самолету, пролетающему в плоскости стрельбы со скоростью 60 м/сек.

Пример. Если скорость цели определена в 60 м/сек., то нужно прицеливаться через центр дюрштра и воображаемую точку между большим и средним кольцами (рис. 17).

Сбережение прицела

6. Прицел хранить в специальной коробке. Все части прицела для предохранения от ржавчины смазать ружейной смазкой.

Особенно бережно обращаться с передним визиром, кольца которого весьма чувствительны к ударам.

Не следует применять излишних усилий при установке или снятии прицела; все части прицела должны входить на свои места с легким трением, а винты — свободно завинчиваться от руки. При затруднениях в установке прицела на пулемете следует выяснить причину и устранить ее в оружейной мастерской части.

Прицел, уложенный в футляр, перевозится на мягкой подстилке, футляр прикрепляется ремнем или веревкой для предохранения прицела от ударов (тряски) при сдвиге.

ЗЕНИТНО-ПУЛЕМЕТНАЯ ТРЕНОГА (УСТАНОВКА) ОБР. 1928 г.

Устройство треноги

1. Тренога состоит из: а) центральной трубы-вертлюга, б) муфты, в) бабки муфты и г) трех ног.

Вертлюг имеет в своих щеках отверстия для соединительного болта, соединяющего тело пулемета с вертлюгом.

К площадке вертлюга, соединяющей щеки вертлюга, прикреплена ось, которая вставляется сверху в центральную трубу треноги и соединяет вертлюг с треногой.

К верхнему концу центральной трубы приклепан хомут со стяжным винтом.

Муфта центральной трубы в верхней части имеет прорези и хомут со стяжным винтом и воротком, при помощи которых центральная труба зажимается муфтой и закрепляется в приданном ей положении. Муфта центральной трубы нижним навинтованным концом ввинчивается в бабку с тремя выступами. В прорези выступов входят ноги треноги и закрепляются на осях.

К нижней части центральной трубы прикреплена нижняя бабка, имеющая также три выступа, к которым растяжки треноги крепятся так же, как и ноги к бабке муфты центральной трубы. К каждой ноге треноги прикреплены кольца. К выступу кольца крепится конец растяжки треноги.

На концах ног треноги имеются башмаки, которые не позволяют ногам утапливаться в землю при стрельбе. В нижней части к одной из ног треноги прикреплена скоба для продевания ремня, стягивающего ноги треноги.

Установка пулемета с зенитным прицелом обр. 1929 г. на треногу

2. Установка пулемета на треногу производится в следующей последовательности:

Помощник наводчика отвинчивает гайку соединительного болта.

Наводчик вынимает соединительный болт и передает его помощнику наводчика.

Помощник наводчика вынимает засов тонкой наводки.

Наводчик берет тело пулемета и подносит его к треноге.

Помощник наводчика, приняв соединительный болт от наводчика, вставляет его в проушины станка.

Подносчик патронов (первый) переносит треногу на указанное командиром место и отстегивает ремень, стягивающий ноги треноги.

Прицельный отвинчивает стяжной болт хомута муфты центральной трубы треноги.

Подносчики патронов и прицельный берутся за ноги треноги и растягивают ее.

Прицельный зажимает стяжной болт хомута центральной трубы треноги.

Командир отделения свинчивает гайку соединительного болта на вертлюге треноги и, вынув болт, передает его первому подносчику патронов.

Наводчик ставит пулемет на вертлюг треноги.

Прицельный принимает пулемет у наводчика.

Подносчик патронов (первый) вставляет соединительный болт в дыры вертлюга.

Прицельный завинчивает гайку соединительного болта, вставляет засов тонкой наводки в проушины пулемета, вынимает разрезную чеку затыльника и снова вводит ее через проушины нагрудника.

После этого пулеметный расчет приступает к установке прицела на пулемет.

Обратный переход от зенитной установки к установке для наземной стрельбы производится в следующем порядке:

Прицельный отвинчивает гайку соединительного болта.

Помощник наводчика вынимает соединительный болт.

Наводчик берет тело пулемета.

Помощник наводчика вкладывает соединительный болт в дыры вертлюга.

Подносчик патронов (первый) завинчивает гайку соединительного болта на вертлюге треноги, закрепляет хомут центральной трубы так, чтобы не выскакивал вертлюг, и складывает треногу.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ОБР. 1931 Г. И ПУЛЕМЕТУ МАКСИМА

Универсальный станок обр. 1931 г. (рис. 18 и 19) служит для придания устойчивости пулемету при стрельбе по наземным и зенитным целям.

Станок обеспечивает быстрый переход из положения для стрельбы по наземным целям в положение для стрельбы по зенитным целям.

Вес станка — около 39 кг.

Наибольший угол возвышения в наземном положении — 23° ; угол склонения — 30° .

Станок обеспечивает при зенитной стрельбе свободное круговое вращение в горизонтальной плоскости на 360° и дает возможность вести стрельбу без перемены положения наводчика в пределах $80-90^{\circ}$.

Станок имеет механизмы для вертикальной тонкой и грубой наводок.

На станке имеются ограничители, ограничивающие вертикальное и горизонтальное рассеивание при стрельбе.

Станок снабжен кронштейном для установки оптического наземного прицела. Оптический и зенитный прицелы увязаны между собой и при работе не мешают друг другу.

Описание устройства станка

Станок состоит из остова, стола, треноги и щита.

Остов (рис. 20) служит для соединения всех частей станка. Он состоит из треноги 1, оси с колесами 9, стола 3, хомута и ограничителей рассеивания.

Тренога служит упором для пулемета при зенитной стрельбе. Она состоит из трех ног — двух передних 1 и одной задней 7. Передние ноги прикрепляются к столу снизу с помощью болтов 11 и гаек, которые во избежа-




Рис. 18. Общий вид пулемета на универсальном станке в положении для наземной стрельбы

ние самоотвинчивания зашплинтованы. Каждая нога состоит из двух цилиндрических труб — наружной и внутренней. Наружные трубы имеют спереди головку для крепления с бородками стола. Внутренние трубы имеют: пятку с шипом, входящим в отверстие на сошнике задней ноги;




Рис. 19. Общий вид пулемета на универсальном станке в положении для зенитной стрельбы

ащелку, заскакивающую за срез наружной трубы, когда внутренняя труба вытянута. Петля, соединяющая с трубой помощью заклепки, имеет выступы, входящие в вырезы на наружной трубе для предотвращения самоотделения пистолетного пулемета




Рис. 20. Общий вид универсального станка

редних ног от задней ноги при наземном положении станка.

Задняя нога состоит также из двух цилиндрических труб: наружной и внутренней. Наружная труба имеет головку, которой она крепится снизу к ребру стола. Головка имеет прилив с отверстием для помещения стопора ноги. Стопор удерживает ногу в зенитном и наземном положениях; он состоит из стержня и головки в виде кольца, прикрепляемого к стержню шплинтом, и спиральной пружины, предотвращающей самоотвинчивание стержня.

По ноге продольно перемещается обойма с подлокотниками для упора локтей наводчика при стрельбе.

Подлокотники 3 состоят из деревянной планки с выемами для локтей; они вращаются на стержне, который помещается в разрезной обойме и закрепляется шплинтом. Обойма подлокотника закрепляется стягивающим болтом 4 с воротом в нужном положении.

Для предотвращения вращения обоймы подлокотников вокруг средней ноги на ней привинчена сверху шпонка, которая входит в паз обоймы подлокотников.

Внутренняя труба задней ноги имеет сошник 2 для упора станка в грунт. Сошник имеет сверху ребро 12 и защелку, а с боков — отверстие для шипов пятки передних ног. На ребре сошника сделано отверстие для кольца. Защел-

10 удерживает ноги при наземном положении станка; она вращается на шарнире и имеет зуб, захватывающий за пеньку окла прилива, помещаемого на наружной трубе задней ноги, и спиральную пружину для удерживания защелок.

Во внутренней трубе задней ноги имеется защелка, которая заскакивает за срез наружной трубы, когда внутренняя труба вытянута.

Стол 8 предназначен для установки на нем вертлюга. Вверху он имеет расточку для уменьшения веса, кольцевой паз для помещения ограничителей горизонтального рассеивания и зажимной механизм. На столе имеется кольцевой

порт, который служит для крепления вертлюга на столе. Снизу на столе — две бородки для крепления передних ног, между бородками — ребро для крепления хода задней ноги. Ребро спереди имеет выемку для шарнира бородки хода и

сзади два выреза для зуба защелки задней ноги. Снизу на столе имеется прилив с отверстием для помещения гайки зажимного механизма горизонтального рассеивания; на столе нанесена шкала для установки ограничителя горизонтального рассеивания.

Хомут (рис. 21) служит для закрепления вертлюга на столе. Он состоит из двух хомути 3 — правой и левой.

Спереди хомутины соединяются шарнирной осью 4. Задни хомутины имеют навинченные губки, в которые ввертывается зажимной болт 1 с рукояткой 2.

Ограничители горизонтального рассеивания (рис. 22) состоят из двух разрезных колец с выступами, а для ограничения рассеивания распорного разрезного кольца, клина, сжимающего распорное кольцо, натяжной гайки клина распорного кольца и ручки клина. При повороте ручки клина слева направо натяжная гайка вывинчивается, и клин поднимается вверх, освобождая при этом распорное




Рис. 21. Хомут




Рис. 22. Ограничитель горизонтального рассеивания

в диаметре, прижимает кольца ограничителя к стенкам кольцевого паза стола. Этим достигается крепление ограничителей в нужном положении.




Рис. 23. Вертлюг

ми. В переднюю часть правой станины ввинчен боковой стопор головки вертлюга, препятствующий последней выпадать из отверстия головки. Между станинами вертлюга имеется отверстие, в которое входит головка вертлюга. Снизу и спереди к основанию вертлюга прикреплена пластинка с вырезом для конца оси шарнира хомута.

Головка вертлюга (рис. 24) состоит из стержня 1 и двух стопоров — верхнего и нижнего. Стержень входит в отверстие между станинами вертлюга. На нем имеется кольцевой 2 и продольные 3 пазы для прохода верхнего стопора,

кольцо. Распорное кольцо вследствие пружинности сжимается и освобождает ограничитель. При повороте ручки клина справа налево клин распускается и раздвигает распорное кольцо, которое, увеличиваясь

Вертлюг (рис. 23) служит для соединения тела пулемета со станком и для удобного управления пулеметом при стрельбе с рассеиванием. Он состоит из диска 1 и двух станин 2 — правой и левой. Диск помещается в отверстие стола. К левой станине вертлюга прикреплен кронштейн 3 для оптического прицела.

На правой станине вертлюга имеется сектор с градусными делениями.

снизу вырез для нижнего стопора. Нижний стопор служит для закрепления головки вертлюга при наземной стрельбе. Он вращается на стержне, соединяющем станины вертлюга. Снизу стопор подпирается спиральной пружиной. На переднем конце стопора сделана насечка для удобства работы.

Сверху головка вертлюга имеет проушины 4 с отверстиями 5 для прохода оси с кулачком (соединительного болта). Вокруг отверстий проушин имеются кольцевые выступы 6 (цапфы) для соединения с тягачами.

Подъемный механизм для грубой наводки (рис. 25) состоит из двух тяг, стягивающего болта и прижимной планки.

Тяги 1 служат для грубой наводки пулемета в цель и для соединения с механизмом тонкой наводки. Они имеют спереди проушины для надевания на головку вертлюга, сзади — отверстие для помещения механизма тонкой наводки.

Стягивающий болт 4 имеет распорную втулку 5, шайбу и гайку 6 со шплинтом.




Рис. 25. Подъемный механизм для грубой наводки

Для устранения вращения прижимной планки на стягивающем стержне имеется штифт, который входит в паз на щеке рамы. Спиральная пружина прижимной планки оттягивает ее вправо для удобства надевания тяг вертлюга




Рис. 24. Головка вертлюга

Справа на стягивающий болт надета зажимная планка 2 с ручкой 3 и со спиральной пружиной для грубой вертикальной наводки. При повороте ручки на себя планка прижимается к правой щеке вертлюга и удерживает пулемет в данном положении.

на сектор правой станины при переходе из зенитного положения в наземное.

Подъемный механизм для тонкой наводки (рис. 26) состоит из зажимной матки 1, зажимного болта 2 с воротком 3, двух винтов — наружного 4 и внутреннего 5, маховичка 6, головки для засова 7, прицельного кольца 8.




Рис. 26. Подъемный механизм для тонкой наводки

Наружный винт 4 ввинчен в винтовую нарезку матки. Он имеет сзади маховичок для удобства работы им; на головку винта надето прицельное кольцо с делениями и цифрами, соответствующими делениям прицела.

Внутри наружного винта имеется обратная винтовая нарезка, в которую ввинчен внутренний винт.

Внутренний винт 5 служит для подъема и опускания задней части пулемета. Он имеет трубчатую головку 7, которая соединяется с пулеметом при помощи засова.

Зажимная матка 1 закрепляет наружный винт в приданном ему положении. Она имеет два выступа 8 (цапфы) для соединения с тягами подъемного механизма грубой наводки и два ушка для сжимания матки при помощи зажимного болта.

Зажимной болт 2 с воротком 3 ввинчивается в левое ушко матки.

В маховичке 6 собраны два ограничителя вертикального рассеивания с закрепляющей гайкой. При повороте закрепляющей гайки влево ограничители освобождаются, и их можно установить в требуемом положении. При повороте закрепляющей гайки вправо ограничители закрепляются. При закрепленных ограничителях вращение наружного винта ограничивается упором ограничителей в стержень.

Боевая ось с колесами. Колеса имеют стальные ступицы и дубовые спицы, они обтянуты железными шинами. Ось имеет дугу с бородкой для крепления к столу.

Защелка боевой оси предотвращает самоотделение хода оси. Она имеет стержень с головкой в виде кольца. Стержень для предотвращения самовыдвигания защелки. Ручку защелки и контрующий винт. Гайка защелки служит для удержания защелки на оси. Гайка защелки имеет прорез для выступа защелки.



Рис. 27. Соединительный болт

Соединительный болт (рис. 27) служит для соединения пулемета со станком и для укрепления на станке щита. Соединительный болт состоит из оси 1, шайбы 2, гайки 3, ручки 4.

Ось имеет на одном конце головку 5 с хвостом 6 для закрепления щита, а на другом — граненую часть для шайбы и винтовую нарезку для гайки с воротком.

Шайба 2 служит для надевания на нее щита правым его ушком. Она надевается на граненую часть оси и соединена с гайкой 3, которая служит для закрепления соединительного болта в проушинах вертлюга. Гайка насаживается на нарезную часть болта с помощью ручки 4.

Щит (рис. 28) прикрывает наводчика от пуль. Он имеет два ушка, которыми надевается на шайбу и головку соединительного болта. В щите сделаны прорезы для кожуха пулемета и для наводки. Прорезы для наводки закрываются общей заслонкой.

Работа со станком

Для стрельбы с рассеиванием надо освободить вертлюг от зажима хомутин, для этого повернуть вороток зажимного винта хомута вверх от себя. При этом болт хомута, выдвигаясь, разведет хомутины в стороны и освободит вертлюг.




Рис. 28. Щит

Для стрельбы в точку нужно повернуть зажимной винт хомута на себя (вниз); при этом хомутины сожмут вертлюг и закрепят тело пулемета в приданном положении.

Для грубой вертикальной наводки пулемета нужно повернуть ручку зажима грубой вертикальной наводки вверх от себя, придать пулемету нужное положение, после чего повернуть ручку зажима на себя

вниз, чтобы закрепить пулемет в приданном положении.

Для тонкой вертикальной наводки пулемета пользуются механизмом тонкой наводки, так же как и у станка Соколова.

Для установки ограничителей вертикального рассеивания нужно повернуть гайку ограничителей налево; придать пулемету по кольцу требуемый угол склонения и прижать правый ограничитель к стержню на матке механизма тонкой наводки; придать по кольцу требуемый угол возвышения и прижать к стержню левый ограничитель; поворачивая гайку ограничителей направо, закрепить их в приданном положении.

Положение станка при стрельбе по наземным целям

Для стрельбы лежа. Катки прикреплены к столу, внутренние трубы ног вдвинуты в наружные и закреплены защелкой.

Тяги надеты так, что зажимы грубой вертикальной наводки обхватывают сектор правой стойки вертлюга.

Подлокотники находятся в удобном для стрельбы положении.

Переход из наземного положения в зенитное

Для перехода из наземного положения в зенитное подается команда «По самолету». По этой команде нужно:

- 1) разрядить пулемет;
- 2) закрепить все механизмы станка;
- 3) снять оптический прицел с тягой;
- 4) отделить щит от пулемета;
- 5) поставить зенитный прицел на пулемет;
- 6) выдвинуть внутренние трубы ног из наружных.

Выдвижение внутренних труб из наружных выполняется так: наводчик нажимает левой рукой на защелку средней ноги и, взявшись за кольцо сошника, правой рукой выдергивает доотказа одновременно все три ноги. Затем поворачивает за пятку правую переднюю ногу направо, а левую — налево, выводит их из сцепления со средней ногой (стрелой) и разводит ноги несколько в стороны.

Убедившись, что внутренние трубы ног вытянуты доотказа, наводчик становится сзади пулемета и берется обеими руками за ручку затыльника; помощник наводчика становится спереди пулемета, берет пулемет за кожух ближе к переднему обреза короба и вместе с наводчиком поднимает пулемет вверх, наклоняя его на заднюю ногу (стрелу) станка.

Примечание. Отвести передние ноги от задней ноги (стрелы) можно и при не вполне вытянутых внутренних трубах, но при этом защелки внутренних труб не заскочат за обрез наружных труб, отчего при установке треноги пулемет может упасть.

Затем помощник наводчика оттягивает на себя запорный штырь соединительной вилки хода и отделяет ход от стола станка, поворачивая его вперед и вниз. Когда пулемет будет полностью установлен, наводчик освобождает клавиши грубой вертикальной наводки и выводит пулемет из сцепления с сектором правой стойки вертлюга.

Помощник наводчика освобождает головку вертлюга, для чего нажимает вниз защелку вертлюга.

Наводчик поворачивает пулемет по столу на 180° , чтобы получить возможность кругового обстрела на 360° .

Переход с зенитного положения в наземное

Для перехода из зенитного положения для стрельбы по наземным целям нужно предварительно разрядить пулемет и закрепить все механизмы станка.

Переход производится в следующем порядке:

Помощник наводчика освобождает защелку головки вертлюга.

Наводчик поворачивает пулемет по столу на 180° , надевает зажим грубой вертикальной наводки тяг на сектор правой станины вертлюга и закрепляет его.

Помощник наводчика присоединяет ход и закрепляет его.

Наводчик поднимает пулемет за рукоятки вверх так, чтобы задняя нога (стрела) встала вертикально.

Помощник наводчика подгибает передние ноги к стреле и опускает пулемет на катки.

Наводчик вдвигает до половины внутренние трубы наружные, соединяет пятки передних ног с сошником ноги (стрелы) и вдвигает ноги вперед доотказа так, чтобы защелка на сошнике сцепилась с приливом на наружной трубе.

Наводчик и помощник наводчика отделяют зенитный прицел, после чего наводчик устанавливает оптический прицел.

Помощник наводчика надевает щит ушками на ось, опускает хвост вниз доотказа и довинчивает гайку оси с кулачком доотказа, вращая ее налево.

Разборка и сборка универсального станка

Порядок неполной разборки станка

Отделить щит: ослабить гайку соединительного болта, поворачивая ее налево; повернуть кверху до горизонтального положения хвост головки соединительного болта и снять щит.

Отделить тело пулемета от станка: вынуть соединительный болт; снять шайбу и вынуть ось из проушин вертлюга и пулемета; вынуть засов подъемного механизма (болт точной наводки), для чего большим пальцем левой руки сжать защелку засова; отделить пулемет от станка.

Отделить механизм грубой и точной наводки: ослабить зажимную планку грубой вертикальной наводки и поднять тяги вертлюга вверх до тех пор, пока зажимная планка не выйдет из станин вертлюга; раздвинуть тяги в стороны и снять их с кольцевых выступов проушин головки вертлюга; вывинтить внутренних винт подъемного механизма точной наводки, поворачивая его вправо.

Отделить головку вертлюга: нажать на верхний стопор головки и повернуть головку направо на 45° , так чтобы

опор головки, находящийся в кольцевой проточке головки вертлюга, стал прогив продольного паза головки и поднять головку вертлюга вверх.

Отделить вертлюг от стола: выбить шплинт ручки зажимного винта хомута и снять ручку; ручкой зажимного винта хомута, как ключом, вывинтить зажимной винт хомути, поворачивая его справа налево, и раздвинуть хомутины в стороны; вывести ось шарнира хомути из выреза на пластинке и снять хомутины с вертлюга.

Отделить вертлюг от круглого основания стола, поднимая его вверх.

Отделить ограничитель горизонтального рассеивания: оттянув за кольца ограничителей, поднять их вверх, отделить распорное разрезное кольцо ограничителя горизонтального рассеивания; для этого отверткой вывести концы кольца из соединения с клином распорного кольца, осторожно поднимая его вверх, снять со стола; вынуть шплинт ручки зажима ограничителя горизонтального рассеивания и снять ручку; вынуть гайку клина ограничителей и отделить клин распорного кольца ограничителя горизонтального рассеивания.

Отделить колеса от станка: оттянуть защелку катка на себя так, чтобы выступ защелки вышел из выреза гайки на дуге боевой оси; поворачивая защелку вправо и влево и подгибая ход книзу, отделить каток от стола.

На этом разборка универсального станка для чистки заканчивается.

Полная разборка станка производится в исключительных случаях (сильное загрязнение механизмов, замена неисправной части и т. п.) под наблюдением командира взвода в следующем порядке:

Снять колеса: вынуть шплинты, скрепляющие шайбы ступиц со вставной бронзовой гайкой; наложить на грани составной части гайки раздвижной ключ и, поддерживая им гайку, вращать левое колесо в направлении движения часовой стрелки, а правое — в обратном направлении, вынуть из ступиц колеса спиральные пружины и снять колеса с оси остова станка.

Отделить ноги от стола: выбить шплинты гекс болтов отвинтить специальным ключом гайки болтов, вынуть болты и снять ноги.

Разобрать механизм тонкой наводки: вывинтить внутренний подъемный винт; вынуть шплинты маховичка; снять маховичок вместе с шайбой с графеного конца наружного подъемного винта; ослабить зажимной болт; вывинтить наружный подъемный винт из матки и вывинтить зажимной болт из ушков матки.

Порядок сборки станна

Ввинтить внутренний винт подъемного механизма тонкой наводки в наружный винт, вращая винт влево.

Ввинтить наружный подъемный винт в зажимную матку наполовину.

Соединить вертлюг со столом: собрать клин ограничителя горизонтального рассеивания, вставить его в окно стола, а снизу навинтить гайку клина, надеть на нее и зашплинтовать ручку зажима ограничителя; вложить распорное кольцо в кольцевой паз стола: сначала вложить один конец кольца так, чтобы косой срез конца уперся в плоскость клина, потом осторожно раздвинуть другой конец кольца и поставить его так, чтобы он уперся в другую плоскость клина (для удобства сборки распорного кольца можно пользоваться отверткой).

Вложить ограничители горизонтального рассеивания: сначала вложить левый ограничитель, имеющий на своей левой кромке срез для помещения ограничивающего выступа правого кольца, затем вложить правый (при вкладывании колец ограничителей слегка сжимать их).

Поставить вертлюг в окно стола: надеть на вертлюг со столом хомут так, чтобы ось шарнира хомутин попала в вырез пластинки на основании вертлюга; ввинтить зажимной болт хомутин, действуя ручкой зажимного болта, как ключом; надеть ручку на головку зажимного винта так, чтобы она была повернута книзу, зашплинтовать ручку.

Присоединить головку вертлюга: повернуть головку вертлюга проушинами налево на 45° и вставить ее в отверстие доотказа, затем повернуть головку вертлюга направо до закликивания защелки головки в вырезы на торце стержня.

Надеть тяги вертлюга на цапфы головки вертлюга: раздвинуть тяги в стороны и опустить их вниз так, чтобы за-

жимная планка вертикальной наводки встала на свой сектор правой станины вертлюга.

Присоединить ход к столу: сцепить ход с ребром так, чтобы шарнир бородки хода попал в соответствующую выемку на ребре стола; поднять ход вверх доотказа, затем повернуть защелку хода настолько, чтобы ее выступ попал в вырез на гайке защелки.

Соединить тело пулемета со станком: вложить тело пулемета в станины вертлюга и соединить засовом заднюю часть короба с подъемным механизмом; вставить ось с кулачком (соединительный болт) с левой стороны в проушины вертлюга; надеть на болт шайбу и навинтить гайку болта, поворачивая ее налево.

Присоединить щит к пулемету: повернуть хвост оси с кулачком (соединительный болт) назад настолько, чтобы срезы головки его стали отвесно, и надеть щит ушками на болты; повернуть хвост болта вниз доотказа; довинтить шайбу болта доотказа, вращая ее налево.

Собрать колеса: вложить в ступицы колес спиральные пружины; надеть колеса на концы осей и, придерживая гайку раздвижным ключом, вращать правое колесо по направлению движения часовой стрелки, а левое — в обратном направлении; вставить шпилы в бронзовые гайки и шайбы ступиц.

Присоединить ноги к столу: вложить болты в проушины наружных труб; вставить в вырезы борodka стола передние ноги, а стрелу — в вырез ребра; продвинуть болты до конца, завинтить гайки болтов и закрепить их шпилками.

Собрать механизм тонкой наводки: ввинтить зажимной болт в ушки матки; ввинтить наружный подъемный винт в матку; надеть маховичок на граненый конец наружного подъемного винта; надеть шайбу маховичка; вставить шпильку в отверстие шайбы соска наружного винта; ввинтить внутренний подъемный винт в наружный.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПУЛЕМЕТНЫЙ УРОВЕНЬ

Контрольный пулеметный уровень служит для проверки правильности установки пулемета и горизонтального положения его тела.

При установке уровня на пулемет нужно обращать внимание на чистоту крышки короба и нижней поверхности уровня.

Контрольный уровень нужно периодически проверять, для чего:

а) положить уровень на крышку короба пулемета впереди заклепок или, при открытой крышке, — на ребро стенки короба;

б) действуя подъемным механизмом тонкой наводки пулемета, вывести пузырек уровня на середину (между двух средних черточек); закрепить пулемет;

в) повернуть контрольный уровень на 180° ; если при этом пузырек уровня займет прежнее положение (между средних черточек), контрольный уровень считается верным; если уровень дает показания, различающиеся более чем на полделения, уровень должен быть отправлен в оружейную мастерскую для исправления.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ ЛЕНТ ПАТРОНАМИ

1. Для работы прибором нужно:

а) прикрепить прибор зажимным болтом к краю стола (доски); если доска стола тонка, подложить под винт деревянную подкладку;

б) собрать прибор: надеть рукоятку на ось и закрепить ее болтом; повернуть рукоятку так, чтобы ползун отошел в левое положение; вставить пятку воронки в гнездо доски, открытой стойкой в сторону иглы;

в) все трущиеся части смазать ружейной смазкой, особенно жирно — ползун; иглу и досылатель смазывать нельзя;

г) рукояткой отвести ползун в левое положение, вложить наконечник ленты под заслонку в паз со стороны рукоятки, длинными пластинками в сторону иглы, и протянуть ленту так, чтобы первое гнездо пришлось против иглы;

д) опустить патроны в воронку и поворачивать рукоятку слева вверх направо; при этом ползун идет вправо, игла заходит в гнездо ленты и расправляет его, палец продвигает ленту вперед; когда досылатель отойдет в правое положение, очередной патрон падает из воронки на пружину в пазах доски; при дальнейшем поворачивании рукоятки ползун идет влево, игла выходит из гнезда, досылатель посылает патрон вслед за иглой и вставляет его в гнездо, а палец идет назад.

Для вставления одного патрона надо сделать полный оборот рукоятки. Первые 3 — 4 патрона вставляются в ленту медленно, а затем набивка происходит со скоростью до 60 патронов в минуту.

После окончания работы — разобрать прибор.

Для этого, если часть последней ленты осталась неснаряженной, вынуть эту ленту вперед, отвести ползун в

правое положение, вынуть воронку из гнезда, снять рукоятку, отвинтить прибор, вычистить и уложить его в ящик.

2. Задержки при работе прибором и способы их устранения:

а) игла попадает в тесьму — поднять палец, отвести иглу влево и направить ее в гнездо ленты;

б) патрон пошел вверх ленты, — работая рукояткой, подвинуть патрон в левое положение и вынуть его;

в) патрон попадает под ленту, — продолжая работать рукояткой, протянуть ленту вперед и направить иглу в следующее гнездо.

THE

Илья Елизаров

[illegible]

Т А Б Л

Превышения средней траектории над линией

Дистанции в метрах Прицелы	50	100	150	200	250
	п р е в ы ш е н и я				
1	-3	0	-2		
2	-1	4	4	0	-9
3	3	11	16	16	11
4	8	22	32	36	36

Дистанции в метрах Прицелы	100	200	300	400	500	600	700	800
	п р е в ы ш е н и я							
5	0,3	0,6	0,7	0,5	0	-0,7		
6	0,5	0,9	1,1	0,9	0,7	0	-1,0	-2,6
7	0,7	1,3	1,5	1,6	1,4	0,9	0	-1,5
8	0,9	1,6	2,0	2,3	2,4	2,0	1,3	0
9	1,1	2,0	2,7	3,2	3,4	3,2	2,7	1,6
10	1,3	2,5	3,4	4,1	4,5	4,5	4,3	3,4
11	1,6	3,0	4,2	5,2	5,8	6,0	6,1	5,5
12	1,9	3,6	5,1	6,4	7,3	7,7	8,1	7,9
13	2,2	4,3	6,1	7,7	9,0	9,7	10	10
14	2,5	5,0	7,2	9,1	11	12	13	13
15	2,9	5,8	8,3	11	13	15	16	16

Примечание. Знак минус означает понижение траектории отно.

Ц А

прицеливания при стрельбе пулей обр. 1930 г.

300	350	400	450	500	Дистанции в метрах
в сантиметрах					Прицелы
0	—17				1
31	19	0	—25		2
					3
					4

900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600	1 700	Дистанции в метрах
в метрах									Прицелы
									5
									6
									7
—3,6									8
—2,0	—4,4								9
0	—2,4	—5,3							10
2,0	0	—2,9	—6,6						11
4,4	—2,6	—10,1	—3,5	—8,0					12
7,0	5,7	3,2	0	—4,3	—9,6				13
10	8,9	6,6	3,9	0	—5,0	—11			14
13	12	11	8,2	4,6	0	—5,8	—13		15
17	16	15	13	9,8	5,4	0	—6,7	—15	

сигельно линии прицеливания,

Т А Б Л

Превышения средней траектории над линией

Дистанции в метрах					
	50	100	150	200	250
Прицелы	п р е в ы ш е н и я				
1	-3	0	0		
2	-2	3	3	0	-7
3	2	10	15	1	10
4	7	21	31	25	25

Дистанции в метрах									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900
Прицелы	п р е в ы ш е н и я								
5	0,3	0,6	0,7	0,5	0	-0,8	-2,2		
6	0,5	1,0	1,2	1,1	0,8	0	-1,2	-3,0	
7	0,7	1,4	1,7	1,8	1,7	1,2	0	-1,1	-4,0
8	0,9	1,8	2,3	2,7	2,7	2,4	1,5	0	-2,2
9	1,2	2,3	3,0	3,7	3,9	3,8	3,2	1,0	0
10	1,5	2,9	3,9	4,8	5,3	5,5	5,2	4,2	2,0
11	1,8	3,6	4,9	6,2	7,0	7,6	7,6	7,0	5,8
12	2,2	4,4	6,1	7,5	9,1	10	10	10	9,1
13	2,7	5,2	7,4	9,6	11	13	14	14	13
14	2,2	6,1	8,9	12	14	16	17	18	18
15	3,7	7,2	10	14	16	19	21	22	23

Примечание. Знак минус означает понижение траектории отно-

А Ц А


прицеливания при стрельбе пулей обр. 1908 г.

Дистанции в метрах					Прицелы
300	350	400	450	500	
в сантиметрах					
0	-16				1
30	19	0	-25		2
					3
					4

Дистанции в метрах									Прицелы
1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800	
в метрах									

									5
									6
									7
-5,6									8
-2,9	-7,1								9
0	-3,8	-8,9							10
3,5	0	-4,7	-11						11
7,6	4,3	0	-5,8	-13					12
12	9,1	5,2	0	-7,0	-16				13
17	15	11	6,2	0	-8,3	-19			14
22	21	18	14	7,5	0	-10	-22		15

сильные линии прицеливания



ОМГИЗ. Изд. № 14. Индекс Т-2.

*

Ответственный за выпуск
М. Я. Вильсон.

*

Подписано к печати 24/II-42 г. Формат
80х110/32. Объем: 37/8 бум. л., 15 1/2 печ.
л., 12,9 уч.-изд. л., 37830 тип. знаков
в печ. л. Тираж 10 000 экз.

*

ПД22314

*

Типография издательства „Омская
правда“, Омск, ул. Декабристов, 47.
Заказ № 8364

*

Цена книги 3 р. 90 к., переплета 60 к.

**КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ**
указанного здесь срока

Колич. предыд. выдач _____

Т. „Ком труда“ з. 830

4 р. 50 к.